

TORSBY → KIL		
Lutningsförhållande max 12.5 ‰		
Torsby – (Kil) Enkelspår. System M.		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
82+304	40	<u>Torsby (Toy) *</u>
82+229		Vsi, 25736, Järnvägsgatan
81+722		Stjerneskolan (Stje) , hst
81+533		Msi (40<1>)
81+513		Vsi, 25734, Norra Ringvägen
81+353	40	Hatavla, banteknisk orsak
81+205	80	Hatavla
80+380	60	Hatavla, kurva
80+334		Vsi, 25731, Vinkelvägen
79+891		Vsi, 25729, Skallebyn (Vitsandsvägen)
79+991		Utfsi (42)
79+650		Driftplatsgräns

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	60	
79+262	75	Hatavla, kurvor
77+726		Vsi, 25720, Gråbo
76+632		Oleby (Ol) , hp
76+365		Vsi, 25717, Oleby
76+346	40	Hatavla
76+275	75	Hatavla, kurvor
73+050	80	Hatavla
70+419		Vsi, 25697, Ängarna
70+170	75	Hatavla, kurvor
68+787	80	Hatavla
67+966		Badabruk (Bdb) , hp
67+850		Vsi, 61448, Badabruk
66+260		Vsi, 25682, Skönberga
64+714		Vsi, 25676, Kanisbacken
62+883		Vsi, 25670, Ransby

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
62+550	80	Infsi (22)
62+140		Vsi, 25667, Myringsbyvägen
61+965		<u>Lysvik (Lyv)</u> *
61+735		Msi (34 <2>, 32 <1>)
61+449		Vsi, 25665, Lysvik södra (Gamla vägen)
61+280		Utfsi (42)
58+673	75	Vsi, 25654, Öjenäs 2
56+900		Hatavla, kurvor
55+490	80	Ivarsbjörke (Ibe) , hp
50+986		Hatavla
48+590		Edsbjörke (Ebk) , hp
48+638		Vsi, 25615, Edsbjörke
47+373		Vsi, 25608, Askerud
46+040		Ingmår (Imr) , hp
45+949		Vsi, 25603, Ingmår
43+779		Vsi, 25592, Löta

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
43+334		Infsi (2/2)
42+662		Vsi, 25589, Brårudsallén
41+564		Msi (2/4)
41+484		Vsi, 25588, Brädgårdsgatan
41+282		Vsi, 25587, Storgatan
41+105		Vsi, 25585, Strandvägen
40+907		<u>Sunne (Sun)</u> När <u>driftplatsen är oöversiktlig</u> skall bom- marna vid km40+526 och 40+260 fällas med kontaktanordning vid plattformen mellan spår 1 och 2.
40+864		S-tavla <1>
40+599		S-tavla <2>
40+550	20 a)	Utfsi (2/8) Hatavla. a) Sth 80 för motor- vagnar
40+526		Vsi, 25584, Älvgatan
40+260		Vsi, 25583, Timmervägen
40+240		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
39+695	20 a)	a) Sth 80 för motorvagnar Kolsnäs (Kns) , hp
39+690	70 a)	a) Sth 80 för motorvagnar
39+640		Vsi, 25582, Kolsnäsvägen
38+574		Vsi, 25579, Sundsberg
38+531	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
36+837		Infsi (1/2)
36+010		<u>Rottneros (Rts)</u> *
35+960		Tågfärdvägs slutpunkt, S-tavla
35+941		Vsi, 25570, Rottneros
35+684		Driftplatsgräns
33+519		Öjervik (Öjr) , hp
33+403		Vsi, 25564, Öjervik
33+300	60	Hatavla, banteknisk orsak
32+850	70 a)	Hatavla. a) Sth 80 för motorvagnar
32+058	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
30+163		Vsi, 25552, Bergavägen

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
28+144	70 a)	a) Sth 90 för motorvagnar
27+973		Vsi, 25539, Lindåsvägen (Brunnsvägen)
27+745		Västra Ämtervik (Vät) , hp
27+324		Vsi, 25538, Västra Ämtervik (Älvbyg)
25+004		Vsi, 25537, Sillegård (Sillegårdsgatan)
22+758		Vsi, 25522, Svensbyäng
21+293		Vsi, 25512, Grava
20+829		Vsi, 25507, Katrineholm
20+322		Infsi (22)
20+170		<u>Bäckebron (Bäb)</u> *
20+090		Msi (34<1>, 32<2>)
19+850		Vsi, 65296, Bäckebron
		Utfsi (42)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
18+741	70 a)	a) Sth 90 för motorvagnar
16+276		Vsi, 25497, Nolbyvägen
16+148		Frykåsen (Frå), hp
10+329	70 a)	Hatavla. a) Sth 80 för motorvagnar
10+317		Vsi, 25470, Tolita
9+935		Tolita (Tlt), hp
9+765	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
9+755		Vsi, 25469, Ängen
7+158		Trångstad (Tgs), hp
7+093		Vsi, 25458, Trångstad
3+433		Vsi, 25444, Rävlinge
1+456		Vsi, 60458, Runnevål (Volymvägen)

Toy → Kil**Kil**

System H (Ltkl Kil)

ATC från km 348+770.

Riktning Bäckebron - Skåre

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
1+018	Enl hsi	Infsi (13h)
0+000=		<u>Kil (Kil) *</u>
349+495		
349+238-		
-349+209		Msi (57hb ♠<6>, 57ha ♠<7>, 63hb<8>; 63ha<9>)
349+167-	130/160	Msi (71h <2>; 67/71hc <3>; 67/71hb <4>; 67/71ha <5>; 63hc <6-7>; 55b <10– 20>
-349+125		
348+770		ATC börjar
348+750		Hatavla
348+785		Ublsi (Kil L2)