

FRÖVI → BORLÄNGE		
Lutningsförhållande max 18 ‰		
Frövi System H, ATC. (Fjtkl H) (Riktning Ervalla - Vedevåg)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80 a)	a) sth 70 km/h för stax 25 ton
248+826	110/120	Infsi (22, 52)
249+020		Vsi, 24656, Stenfallsgatan
249+223		Hatavla (<1>)
249+572		Plattformsövergång med
249+572		automatiska bommar <1>
=400+000		<u>Frövi (Fv) *</u>
400+107- -400+209		Msi (90 <5>, 88 <4>, 34 <3>, 32 <2>, 62 <1>)
400+267- -400+347		Msi (36 <3>, 38 <2>)
400+435		Msi (96 <3>)
400+794		Msi (98<3>)
400+971		Nedkopplingstavla
401+286	90	Ublsi (Fv L12), Hatavla

Fv → Blg**Frövi**

System H, ATC. (Fjtkl H)

(Riktning Fellingsbro - Vedeå via spår 20)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120 a)	a) sth 60 km/h för stax 25 ton
302+505		Infsi (322)
302+361		Vsi, 32503, Vanneboda östra
301+428	60	Msi (332<1>, 362<30>)
301+360		Vsi, 32502, Vanneboda västra
301+260 =500+962		Längdmättningsförändring (Växelkorset)
501+170		Nedkopplingstavla
501+760 =401+098		Längdmättningsförändring (växelkorset)
401+286	90	Ublsi (Fv L12) Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Frövi) - (Ställdalen)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
404+248	90	Vsi, 45757, Munkarboda
405+095		Mblsi (Fv L14)
407+029	105/115	Hatavla
409+025		Vsi, 45769, Björkeberga
409+622		Infsi (22)
409+900	90/95	Hatavla
410+179		<u>Vedevåg (Vdv)</u>
410+447		Msi (24 <2>, 26 <1>)
410+647		Msi (32 <2>, 34 <1>)
410+688		Vsi, 45772, Vedevåg norra
411+010		Ublsi (Vdv L42)
411+515		Vsi, 45773, Noravägen
413+432	120	Hatavla
416+247		Vsi, 45781, Borvägen
416+359	90/95	Hatavla
418+080	80/85	Hatavla, kurvor

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
418+389	80/85	Infsi (22)
418+559		Vsi, 45785, Köpingsvägen
418+720	70	Hatavla banteknisk orsak
418+910	80	Vsi, 45786, Södra Torggatan
418+950		Hatavla
419+210		<u>Lindesberg (Ld)</u>
419+235		Plattformsbommar <2>
419+515		Msi (26 <2>, 24 <1>)
419+575		Vsi, 45788, Kristinavägen
419+730		Msi (34<2>, 32<1>)
419+855	80/85	Hatavla <1>
420+208		Ublsi (Ld L42)
420+577		Vsi, 45790, Markusdal
421+500		Hatavla
421+970	120	Hatavla
423+906	90/95	Hatavla
424+172	120	Hatavla
424+412		Vsi, 45794, Gusselby Stationsväg
425+630		Mblsi (L4)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
426+251	120	Vsi, 45908, Sandviksvägen
427+319	90/95	Hatavla
430+079		Vsi, 45805, Bastvägen/Svensnäs
431+127		Vsi, 45806, Kallernäsvägen
431+669	120	Hatavla
433+646	90/95	Infsi (22)
433+980		Tavla "Fortsatt körtillstånd"
433+989		Vsi, 45813, Stråsavägen
434+020		Hatavla
434+258		<u>Storå (Sr) *</u>
434+907		Msi (34<2>,32<1>)
435+595		Ublsi (Sr L42)
437+091		Vägskyddsanläggning utan vsi, Vasstorp
438+296		Vsi, 45818, Vasselhyttevägen
440+084		Vsi, 45822, Hedensvägen
440+120		Nedkopplingstavla

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
443+421	90/95 95/100	Infsi (22)
444+161		<u>Rällså (Rlå)</u>
444+383		Msi (32<2>; 34<1>)
444+445		Hatavla
444+632		Vsi, 45824, Rällsåvägen
444+670		Ublsi, (Rlå L42)
445+538	90/95	Vsi, 45827, Larssons väg
446+880		Vsi, 45830, Fars väg
448+960		Vsi, 45835, Lövästorpssvägen
451+436		Vsi, 45841, Björkvägen/Stationsvägen
452+397		Hatavla
453+105		Vsi, 45844, Kopparvägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
454+464	90/95	Infsi (22)
455+283		<u>Kopparberg (Kpg)</u>
455+477		Msi (26 <2>)
455+586		Msi (32<3>, 34<2>)
455+653		Msi (36<1>)
456+310		Vsi, Berglöfsvägen
456+358		Ublsi (Kpg L42)
457+564		Vsi, 45851, Finnhyttan
459+364		Vsi, 45852, Fredrik Ers väg
461+580		Nedkopplingstavla

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen System H. ATC. (Fjtkl H) (Riktning Kopparberg - Grängesberg C) "Hörkenspåret"		
462+106	90	Infsi (24)
462+279		Nedkopplingstavla
462+310	60	Hatavla
462+426		Vsi, 45858, Ställdalen södra
463+093=		<u>Ställdalen (Stl)</u>
105+510		
105+450		Msi (36<1>)
105+427		Msi (32<3>, 34<2>)
105+219		Vsi, 43323, Ställdalen norra
104+870	60	Hatavla, kurvor
104+857		Vägskyddsanläggning utan Vsi, Hyttvägen
104+826		Ublsi (Stl L42)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen System H. ATC. (Fjtkl H) (Riktning Kopparberg - Grängesberg) "Silverhöjdsspåret"		
462+106	90	Infsi (24)
462+279		Nedkopplingstavla
462+310	60	Hatavla
462+426		Vsi, 45858, Ställdalen södra
463+093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
463+183		Msi (36 <1>)
463+395	60	Hatavla, kurvor
463+434		Vsi, 43323, Ställdalen norra
463+813		Vägskyddsanläggning utan vsi, 43321, Hyttvägen
463+846		Ublsi (Stl L44)

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ställdalen System H. ATC. (Fjtkl H) (Riktning Bredsjö - Grängesberg) "Silverhöjdsspåret"		
106+532	90	Infsi (22)
106+320	60	Hatavla, banteknisk orsak
106+158		Vsi, 45858, Ställdalen södra
105+510= 463+093		<u>Ställdalen (Stl)</u>
463+183		Msi (36<1>)
463+434		Vsi, 43323, Ställdalen norra
463+813		Vsi 45860, Hyttvägen
463+846		Ublsi (Stl L44)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Ställdalen) - Grängesberg C "Hörkenspåret" Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	60	
104+795	95/105	Hatavla
103+473	125/140	Hatavla
101+737		Vsi, 42111, Stelinsvägen
99+521	105/120	Hatavla
98+549	125/140	Hatavla
96+565	100/115	Hatavla
95+704	105/120	Hatavla
94+610		Vsi, 42097, Hörken
94+332		Detektor, varmgång/tjuvbroms
93+050	90/100	Hatavla
92+983		Mblsi (Stl L4)
92+007	100/115	Hatavla
89+299	95/105	Hatavla
88+841	105/120	Hatavla

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
86+464	105/120	Infsi (22)
86+270	80	Hatavla, banteknisk orsak
85+440		<u>Grängesberg C (Gg) *</u>
85+289		Msi (34<2>, 32<1>)
85+130	105/120	Hatavla
84+667		Ublsi (Gg L42)
(Grängesberg) - (Ludvika) Enkelspår. System H ATC. (Fjtkl H)		
	105/120	
80+053	120	Hatavla
78+977		Infsi (22)
78+417		<u>Klenshyttan (Khy) *</u>
77+760	110/120	Hatavla
77+965		Msi (32<2>, 34<1>)
77+693		Vsi, 42082, Grindfallet
77+517		Ublsi (Khy L42)
73+292	100/115	Hatavla
72+234	80	Hatavla, Kort spårledning Lyviksv
71+230		Strömbegränsningstavla

Ludvika System H, ATC, (Fjtkl H) (Riktning Grängesberg - Gräsberg)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
71+035	80	Infsi (180)
70+705		Vsi, 42070, Lyviksvägen
70+665	70	Hatavla, kurvor
70+125		<u>Ludvika (La)*</u>
70+095		Plattformsövergång med automatiska bommar <1 – 2>
69+915- -69+790		Msi (122<8>, 114<6>, 108<5>, 110<3>, 118<2>, 116<1>)
69+625	60	Hatavla
69+465		Vsi, 42066, Grangärdevägen
69+357		Msi (104)
69+287	130/140	Hatavla
68+420		Ublsi (La L2)

Fv → Blg

(Ludvika) - (Borlänge) Enkelspår. System H, ATC. (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
65+622	130/140	Vsi, 42061, Håksbergsvägen
63+796	105/120	Hatavla
63+757		Vsi, 42056, Snickarfallet
62+130	100/115	Infsi (22)
61+247		<u>Gräsberg (Gäg)</u>
61+167		Hatavla
61+127		Msi (32<2>; 34<1>)
61+050		Vsi, 42049, Gräsberg
60+720		Ublsi (Gäg L2)
58+008	125/140	Hatavla
55+331	100/115	Hatavla
52+966	95/105	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
52+760	95/105	Infsi (22)
51+999		<u>Rämshyttan (Rmh)</u>
51+593		Msi (34<2>; 32 <1>)
51+262		Ublsi (Rmh L2)
51+025	70	Hatavla, kurvor
50+813	105/120	Tunnel, Rämshyttetunneln 167 m
50+565		Hatavla
6+430	95/110	Hatavla, kurvor
44+626	125/140	Hatavla
43+730	125/140	Infsi (22)
43+053		<u>Ulvshyttan (Uly)</u>
42+654		Msi (32 <1>; 34 <2>)
42+453		Hatavla
42+400		Ublsi (Uly L2)

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	125/140	
37+970	105/120	Hatavla
41+500		Vsi, 60793, Högsjövägen
36+587	100/115	Hatavla
36+410		Vsi, 42021, Koppslahyttan
35+907	105/120	Hatavla
33+050		Infsi (22)
33+120	90/100	Hatavla
32+790		Vsi, 42014, Sellnäs
32+451		<u>Sellnäs (Slnä)</u>
32+122		Msi (34 <2>; 32 <1>)
31+810		Ublsi (Slnä L2)
31+704	90/100	Hatavla
30+808	110/125	Hatavla
29+910		Vsi, 42010, Tägt
28+800	110/120	Hatavla
27+740	110/125	Hatavla
27+770		Vsi, 42001, Lindan södra

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Borlänge		
Lokalbevakad driftplats som gränsar till system H. ATC. (Ltkl Blg) (Riktning Sellnäs – Ornäs)		
	110/130	
27+335		Infsi (298)
27+275		Nedkopplingstavla
26+196	30	ATC slutar, Hatavla (<56>)
26+176		Msi (56/2<56>)
25+614		Msi (280)
25+347		Vsi, 41994, Lessängsvägen
24+880	70	Hatavla (<4>)
24+683	40	ATC slutar (<10 – 11>)
24+656		Msi (264<5>; 266<4>)
24+392		Msi (198<1a>)
24+300	40	Hatavla (<5>; <4>)
Borlänge (Blg) forts nästa sida		

Fv → Blg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	Borlänge (Blg) forts från föreg sida
23+998- -23+873		Msi (168 <51>, 166 <1b>, 164 <2a>, 160 <14-31>, 158 <10-13>, 156 <9>, 154<8>, 152<7>)
23+916	40	ATC börjar, Hatavla (<10 – 31>)
23+832		<u>Borlänge (Blg) *</u>
23+785- -23+671		Msi (130 <1>, 132 <2>, 134 <3>, 136 <4>, 138<5>)
23+560	80/100	Hatavla (<4>)
23+546	60	Hatavla (<3>)
23+312		Msi (352<102>)
23+270	80/100	Hatavla (<4>)
23+177		Msi (108<101>)
21+998		Msi (120<101>; 362<102>)
22+040		Msi (366<104>)
22+047		Msi (364<103>)
21+705	80/100	Hatavla <101>
21+420		Nedkopplingstavla
21+229		Ublsi (Blg L2)