

TUNADAL → SKÖNVIK		
Tunadal – (Skönavik) Enkelspår. System S. (Fjtkl Åg)		
Km	Sth	Signaler, tpl m m
8+860		Tunadal (Tud) , linjeplats utan huvudspår. Tillhör annan infrastrukturförvaltare
8+678		Gräns från annan spårägare (Sundsvalls Hamn)
8+656		Vägskyddsanläggning utan Vsi, 61147, Tunadal Övre
7+570	10	Huvudsignaltavla. Hatavla, plankorsning
7+449		Vsi, 61145, Tunadal sågverk
7+315	40	Hatavla
6+850		Fillan (Fil) * , linjeplats utan huvudspår.
6+282		Vsi, 61143, Fillan (Ekenäsvägen)
6+215		Tavla ”Gräns för växling”
5+367		Växel Johannedal (Jhl) lp *
5+190	10	Hatavla

Tud → Skk

Km	Sth	Signaler, tpl m m
5+056	10	Vsi, 61139, Johannedal
3+486		Vsi, 61136, Nya badvägen (Malandsbadet, Polarisvägen)
3+030		Vsi, 61134, Trädgårdsvägen (Gustaf Gidlöfs väg)
2+320		Vsi, 61132, Verkstadsvägen
1+115	20	Hatavla
0+801		Radiosignaleringstavla
0+355		Vsi, 61127, Villavägen (Stampuddsvägen)
Skönvik		
System E2. ETCS. (Fjtkl Åg)		
0+270	20	Inft (20)
(363+951)	85/110	<u>Skönvik (Skk)</u>
0+000 = 363+994		Längdmättningsförändring
364+994		Haförändring
364+080		Utft (Skk L2)
364+180		Driftplatsgräns