HÅKANTORP → GÅRDSJÖ

Lutningsförhållande: max 15 ‰

Håkantorp

System H. ATC. Fjärrbevakad (Fjtkl G).

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160	
64+218	Enl hsi	Infsi (22)
63+374 =121+021		**Håkantorp (Håp) ***
120+848		Msi (34)
120+782		Vsi, 20601, Håkantorp (Genomfartsv)
120+724	50	Hatavla, kurva
120+657		Vsi, 20600, Karl Olofsgården
120+400		Utfsi (72)

Håp → Gdö

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Håkantorp) – (Gårdsjö)		
Enkelspår. System M. ATC till km 119+280 och från km 1+205.		
	50	
120+319	100	Hatavla
119+280		ATC slutar
118+550		Vsi, 20593, Stora Levene (Storgatan)
118+435		**Stora Levene (Stlv)**, hp
116+223		Vsi, 20587, Ravelsgården
115+310		Vsi, 20584, Smedtofta
114+415		Vsi, 20580, Kvistegården
112+460		Infsi (3/2)
111+937		**Järpås (Jps)** *
111+765		S-tavla <1>, <2>
111+754		Vsi, 20571, Järpås norra (Storgatan)
111+510		Driftplatsgräns

Håp → Gdö

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
109+743		Vsi, 20565, Orretomten
109+126		Vsi, 20562, Orrås
104+395		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Lovene.
104+113		Växel (Lve)
103+790		**Lovene (Lve)**, lp *****
103+638		Vsi, 20549, Lovene (Storgatan)
98+044		Vsi, 20537, Risa
97+033		Vsi, 20535, Tomtehagen
95+675		Vägskyddsanläggning utan vsi, 60003, Koloniområdet
95+637		Vsi, 20534, V:a Ringleden (Ringleden)
95+210	30 a)	Hatavla, kurva, geoteknisk orsak a) sth 75 för motorvagnar
94+751		Vsi, 20532, Esplanaden

Håp → Gdö

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	30 a)	a) sth 75 för motorvagnar
94+380	Enl hsi	Infsi (B)
94+351		Vsi, 20531, Stenportsgatan
94+160		**Framnäs City (Fc)**, hst
94+157		Tavla "fortsatt körtillstånd"
94+111		Vsi, 20530, Läckögatan
93+921	Enl hsi	Msi (E)
93+869		Vsi, 26049, Kållandsgatan och 26048, GC-väg Kållandsgatan
93+630		Vsi, 20528, Fiskaregatan
93+569	10	Hatavla, gäller för spärrfärd och växling
93+464	40	Hatavla
93+456		Vsi, 60209, Rörstrand
93+306		Vsi, 20527, Västra hamnen
93+212		Vsi, 20525, Östra hamnen
93+111		**Lidköping (Lkp) ***
92+835		S-tavla <1>, <2>
92+034		Vsi, 20523, Jungmansgatan
92+009		Utfsi (C)
91+969	100	Driftplatsgräns. Hatavla.

Håp → Gdö

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
88+075		Vsi, 20516, Filsbäcks bad (Campingv)
88+000		**Filsbäck (Fiä)**, hp
87+132		Vsi, 20512, Truve
86+675		Vsi, 20510, Svanvik
84+886		Vsi, 61881, Källby Södra (Vänernv)
84+084		Vsi, 20503, Vänernvägen (Järnviksv)
83+974		**Källby (Kll)**, hp
83+881		Vsi, 20502, Sjökvarnsvägen
83+086		Vsi, 20499, Källby Berga
80+399		**Blomberg (Bmb)**, hp
80+120		Vsi, 20490, Blomberg
74+087		**Trolmen (Trm)**, hp
73+145		Vsi, 20476, Marieberg
71+723		Vsi, 20474, Råbäck
71+620		**Råbäck (Rbk)**, hp
71+064		Vsi, 20472, Munkängen

Håp → Gdö

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
70+517		Vsi, 20471, Hellekis säteri
67+510		**Hällekis (Hlk)**, hp
67+470		Vsi, 20467, Hällekis station (Hönsätersv)
66+722		Vsi, 20464, Stakes väg
64+900	80	Hatavla, banteknisk orsak
64+535		Vsi, 20461, Forshem Södra
64+195	60	Hatavla, kurva
64+120		Infsi (4/2)
64+101		Vsi, 20459, Forshem
63+785	80	Hatavla
63+774		**Forshem (Fhm) ***
63+614- 63+304		S-tavla <3>, <4>, <5>
63+240	100	Hatavla
63+044		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
59+400		**Österäng (Öäg)**, hp
59+234		Vsi, 20449, Österäng
56+250		**Äskekärr (Äsr)**, hp
56+214		Vsi, 20434, Äskekärr
55+402		Vsi, 20429, Kyrkobacken
52+051		Vsi, 20415, Svaneberg
50+778		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Lugnås
50+450		Vsi, 20408, Lugnås (Björsätersv)
50+438		Växel (Lnå)
50+252		**Lugnås (Lnå)**, lp *****
47+641		Vsi, 20404, Prästkvarn
45+448		Vsi, 20398, Ryssatorp
43+599		Vsi, 20395, Lugnåsvägen
42+852		Vsi, 20393, Hindsbergsvägen
42+450		Vsi, 20391, Sockenvägen

Håp → Gdö

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
41+490		Infsi (C)
40+800	60	Hatavla, kurva
40+654		Vsi, 20388, Leverstadsvägen
39+877		Vsi, 20385, John Hedins väg
39+608	40	Hatavla, kurva
39+530		Msi (D2)
39+493		Vsi, 20383, Drottninggatan
39+202		Vsi, 20381, Stockholmsvägen
39+045		**Mariestad (Mst) ***
38+897- 38+780		S-tavla <5>, <6>, <7>
38+320		Utfsi (B)
38+303		Vsi, 20380, Katthavsvägen
38+224	50 a)	Driftplatsgräns. Hatavla, kurva. a) sth 80 för motorvagnar

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
38+224	50 a)	a) sth 80 för motorvagnar
38+040		Vsi, 20379, Madlyckan
37+819		Vsi, 20378, Lyckan södra
37+516	50 a)	Hatavla, a) sth 100 för motorvagnar
34+600		Vsi, 20371, Snapevägen
33+408		Vsi, 20368, Säby
33+007		Vsi, 20367, Berga
31+035		Lpsi. Kontrollbekräftar växlarna vid Hasslerör.
30+833		Växel (Hsr)
30+640		Växel. **Hasslerör (Hsr)**, lp
30+409		Vsi, 20361, Hassle
28+011		Vsi, 20354, Tjos
22+600	50 a)	Hatavla, a) sth 90 för motorvagnar
21+627	40	Hatavla, kurva

Håp → Gdö

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
21+430		Infsi (1/2)
21+255		Brosignal
21+221		Rörlig bro över Göta Kanal
21+024		**Lyrestad (Lyd) ***
20+812		Vsi, 20327, Lyrestad (Sjötorpsvägen)
20+865		S-tavla <1>, <2>
20+422	70 a)	Hatavla, kurva. Driftplatsgräns a) sth 80 för motorvagnar
19+291	70 a)	Hatavla, a) sth 90 för motorvagnar
19+133		Vsi, 20321, Fröåkra Södra
17+718		Vsi, 20314, Anderstorp
16+845		**Torved (Tvd)**, hp
16+777	70	Hatavla, kurvor
16+557		Vsi, 20309, Torved
16+485	70 a)	Hatavla, a) sth 90 för motorvagnar
13+721	70 a)	Hatavla, kurvor a) sth 80 för motorvagnar
13+062	50 a)	Hatavla, a) sth 90 för motorvagnar
12+124		Vsi, 60704, Fagerlid

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	50 a)	a) sth 90 för motorvagnar
9+240	70 a)	Infsi (B 1/2). Hatavla a) sth 90 för motorvagnar
8+730		**Hova (Hova) ***
8+541		S-tavla <1>, <2>
8+531		Vsi, 20290, Hova Norra (Torggatan)
8+050		Driftplatsgräns
7+753	70 a)	Hatavla, kurvor a) sth 80 för motorvagnar
4+926	70 a)	Hatavla, a) sth 90 för motorvagnar
1+205	70	Hatavla. ATC börjar
Gårdsjö System H. ATC. (Fjtkl H).		
	70	
0+485		Infsi (24)
0+281		Vsi, 20269, Gårdsjö (Källarbroängsv)
0+000 =252+267		**Gårdsjö (Gdö) ***
251+745- 251+615		Msi (34 <3>, 36 <4>)
251+041		Ublsi (Gdö U 2 och N 2)
250+796		Driftplatsgräns

Håp → Gdö

RESERVSIDOR D404 – D406