AVESTA KRYLBO ➔ MORA

Lutningsförhållande max 16,6 ‰

Avesta Krylbo
System H. ATC (Fjtkl Gä)
(Riktning Rosshyttan – Snickarbo)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	130/160	
159+888	enl hsi	Infsi (52)
159+948	40	Hatavla. Nedkopplingstavla
160+393	75	Hatavla (<3>)
160+677		Msi (26 <3>, 54 <2>)
160+685		**Avesta Krylbo (Avky)***
160+689		Plattformsövergång med automatiska bommar <3-2>
160+895-161+041		Msi (46 <8>, 44 <7>, 38 <6>, 36 <5>, 34 <4>, 32 <3>, 62 <2>)
161+206 =0+414		Längdmätningsförändring
0+540		Ublsi (Avky L42)
0+605	**75**/90	Hatavla
0+640		Driftplatsgräns

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Avesta Krylbo System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Hökmora – Snickarbo)		
	100	
161+890	enl hsi	Infsi (22)
161+719	40	Hatavla
161+630		Strömbegränsningstavla
161+270= 160+104		Msi (24) Längdmätningsförändring
160+393	75	Hatavla (<3>)
160+677		Msi (26 <3>, 54 <2>)
160+685		**Avesta Krylbo (Avky)***
160+689		Plattformsövergång med automatiska bommar <3-2>
160+895- 161+041		Msi (46 <8>, 44 <7>, 38 <6>, 36<5>, 34 <4>, 32 <3>, 62 <2>)
161+206 =0+414		Längdmätningsförändring
0+540		Ublsi (Avky L42)
0+605	**75**/90	Hatavla
0+640		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Avesta Krylbo) – (Borlänge central) Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Gä)		
	75/90	
0+990	**100**/120	Hatavla
1+019		Vsi, 40868 Herrgårdsvägen
1+162		Nedkopplingstavla
1+574		Vsi, 40869 Lasarettsvägen
2+018		Vsi, 40871 Sulfatvägen (Krylbov.)
3+180		Mblsi (Avky L4)
3+450		**Avesta centrum (Acm**) hp
3+637	**95**/110	Hatavla
3+714		Vsi, 40872 Kyrkogatan
3+780		Vsi, 40873 Badhusgatan
4+282		Vsi, 40874 Älvbrogatan
4+578	140	Hatavla
5+370		Vsi, 40877 Kristins väg
6+060	**150**/160	Hatavla
6+150		Detektor, varmgång/tjuvbroms
6+665		Vsi, 40879 Bengtsbo
7+569		Mblsi (Avky L6)
9+350		Vsi, 40887 Rönningen

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	150/160	
10+729		Infsi (22)
10+940		Vsi, 60296 Klintbo
11+572		**Snickarbo (Snb) ***
11+772		Slutpunktsstopplykta (84 <2>, 82 <3>)
11+872		Msi (34 <2>, 32 <3>)
12+158		Ublsi (Snb L42)
12+170		Vsi, 60291 Källviken
12+303		Driftplatsgräns
12+597	**110**/135	Hatavla
13+338		Vsi, 60290 Östbo
15+200	**95**/160	Hatavla
15+685	**130**/160	Hatavla
16+405		Vsi, 40910 Nås
18+005		Mblsi (Snb L4)
18+848	**110**/135	Hatavla
19+047		Vsi, 40290 Gränslunds väg
19+550	**130**/160	Hatavla
19+945		Vsi, 40922 Movägen
21+778		Vsi, 60295 Gyntesbo

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	130/160	
22+348		Infsi (1/2)
22+539		Vsi, 40929 Haggårdsvägen (Sturegatan)
22+931		**Hedemora (Hdm)**
22+263		Msi (2/6<2>, 1/6<1>)
23+521		Vsi, 40932 Badstigen
23+559		Ublsi (Hdm L2)
23+880	**110**/135	Hatavla
24+430	**110**/140	Hatavla
25+090	**130**/160	Hatavla
26+149		Mblsi (Hdm L4)
26+208		Vsi, 40941 Smedsänget
27+033		Vsi, 40942 Sjönsbo
28+848		Vsi, 40943 Vikmanshyttan

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	130/160	
29+415		Infsi (22)
30+206		**Vikmanshyttan (Vhy) ***
30+314		Slutpunktsstopplykta (84 <2>, 82 <1>)
30+414		Msi (34 <2>, 32 <1>)
30+510	**95**/120	Hatavla
30+613		Ublsi (Vhy L2)
30+840		Driftplatsgräns
30+971		Vsi, 40946 Granbo södra
31+170	**110**/140	Hatavla
34+195	**110**/135	Hatavla
34+380		Mblsi (Vhy L4)
35+165	**95**/120	Hatavla
35+279		Vsi, 40949 Yttre Heden
35+735	**110**/135	Hatavla
37+357		Vsi, 40954 Nämsbo

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	110/135	
38+191		Infsi (2/2)
38+350	**110**/120	Hatavla
38+430		Vsi, 40958 Industrigatan
38+920		**Säter (St) ***
39+111		Msi (2/6<2>, 1/6<1>)
39+194		Vsi, 40959 Östra Långgatan (Myntvägen)
39+220	**75**/95	Hatavla, kurva
39+495		Ublsi (St L2)
39+665	**110**/135	Hatavla
40+048		Vsi, 40961 Ovangårdarna
41+840	**130**/150	Hatavla
42+023		Vsi, 40965 Säters Smidesverkstad
42+297	160	Hatavla
43+660	**160**/180	Hatavla
43+897		Mblsi (St L4)
46+176		Vsi, 40967 Dammsjövägen (ATC)
46+625	180	Hatavla

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	180	
49+420		Infsi (2/2)
49+600	160	Hatavla
50+238		**Gustafs (Gtf)**
50+333		Msi (2/6<2>, 1/6<1>)
50+400		Vsi, 40971 Morbyvägen (ATC)
50+464	180	Hatavla
50+684		Ublsi (Gtf L2)
53+496		Mblsi (Gtf L4)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	180	
55+970		Infsi (22)
56+200	**160**/180	Hatavla
57+085		Msi (32<1>)
57+246		**Stora Tuna (Sau) ***
57+265		Msi (34<2>)
57+550		Ublsi (Sau L2)
59+128		Vsi, 40995 Vatthammar (ATC)
59+242	**140**/160	Hatavla
60+086		Mblsi (Sau L4)
61+030		Vsi, 40998 Rågåker (Ludvikav.)
61+590	**95**/120	Hatavla

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Borlänge central System H, (Ltkl Blg), ATC, (Riktning Stora Tuna–Repbäcken)		
	95/120	
62+133		Infsi (286)
62+168		Vsi, 61763 Östra Skäggargatan (Rågåkersgatan)
62+304		Strömbegränsningstavla
62+750	a)	a) Hatavla Sth 40. ATC slutar (<60>)
63+025		Msi (282<5>)
63+503	80	Hatavla
63+870		ATC slutar (<10 – 11>)
63+898		Msi (264<5>)
64+254	40	Hatavla (<4>, <5>)
64+433		Msi (110)
64+637	40	Hatavla, ATC börjar (<10 - 31>)
64+555- 64+714		Msi (166<1B>, 164<2A>, 146<6>, 152<7>, 154<8>, 156<9>, 158<10-13>, 160<14-31>)

Borlänge C forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	40	**Borlänge C** forts fr. föregående sida
64+721		**Borlänge central (Blg)***
64+768- 64+882		Msi (130<1C>, 132<2B>, 134<3>, 136<4>, 138<5>)
65+000	**80**/100	Hatavla (<4>)
65+000	60	Hatavla (<3>)
66+088		Vsi 41012 Röda vägen
66+200	**70**/80	Hatavla
66+336		Vägskyddsanläggning utan vsi 41013 Svedjegatan
66+603		Vägskyddsanläggning utan vsi 41014 Ljungbergsgatan
67+010		Nedkopplingstavla
67+930		Ublsi (Blg L22)

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Borlänge central System H. ATC (Ltkl Blg) (Riktning Stora Tuna – Ornäs)		
	95/120	
62+133		Infsi (286)
62+168		Vsi, 61763 Östra Skäggargatan (Rågåkersgatan)
62+304		Strömbegränsningstavla
62+750	a)	a) Hatavla Sth 40. ATC slutar (<60>)
63+025		Msi (282<5>)
63+503	80	Hatavla
63+870		ATC slutar (<10 – 11>)
63+898		Msi (264<5>)
64+254	40	Hatavla (<4>, <5>)
64+637	b)	b) Hatavla sth 40, ATC börjar (<10 - 31>)
64+555- 64+714		Msi (166<1B>, 164<2A>, 146<6>, 152<7>, 154<8>, 156<9>, 158<10-13>, 160<14-31>)

Borlänge C forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	40	**Borlänge C** forts fr föregående sida
64+721= 23+832		**Borlänge central (Blg)*** Längdmätningsförändring
23+785- 23+671		Msi (130<1C>, 132<2B>, 134<3>, 136<4>, 138<5>)
23+560	**80**/100	Hatavla (<4>)
23+546	60	Hatavla (<3>)
23+312		Msi (352 <102>)
23+270	**80**/100	Hatavla (<101>)
23+177		Msi (108<101>)
22+047		Msi (364 <103>)
22+040		Msi (366 <104>)
21+998		Msi (120<101>, 362<102>)
21+705	**80**/100	Hatavla<101>
21+450		Nedkopplingstavla
21+229		Ublsi (Blg L2)

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Borlänge central) – (Mora) Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Gä)		
	70/80	
69+000	**100**/115	Hatavla
69+2095		Vsi, 41020 Bjusanvägen
69+2213 =70+000		Längdmätningsjustering (1213m)
70+010		Infsi (122)
70+850		**Repbäcken (Rbä)***
70+921- 70+934		Msi (126<3>, 128<2>, 130<1>)
71+040	**120**/135	Hatavla
71+135		Vsi, 41021 Repbäcken södra (Flintbrottsvägen)
71+339		Ublsi (Rbä L142)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	120/135	
72+055		Vsi, 41025 Repbäcken norra
73+176	80	Hatavla
73+620	**120**/135	Hatavla
74+576	**90**/100	Hatavla
75+500	**95**/105	Hatavla
76+443		Vsi, 41039 Gimma
77+035		Vsi, 41042 Elovägen
77+045	**125**/140	Hatavla
77+950		Vsi, 41047 Gimmen
79+365		Vsi, 43311 Sifferbo
80+383		Vsi, 41052 Gimmenvägen
81+315		Mblsi (Rbä L144)
81+510		Vsi, 41053 Djurmo
82+394		Vsi, 41055 Bäckan södra
82+975		Vsi, 41059 Bäckan norra
84+645		**Djurås (Då)**, hp
84+700	95	Hatavla
84+925		Vägskyddsanläggning utan vsi, 41060 Skogens by
85+080	**105**/120	Hatavla

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	105/120	
85+800	**125**/140	Hatavla
86+552		Vsi, 41062 Hedlingsvägen
87+600		Vsi, 41064 Sågvägen
88+745	**105**/120	Hatavla
89+474		Infsi (222)
89+560		Vsi, 41066 Södra Moje
90+060		Vsi, 41067 Gagnef södra
90+183		**Gagnef (Gnf) ***
90+399		Msi (234<2>, 236<3>)
90+649		Ublsi (Gnf L242)
91+230	**125**/140	Hatavla
93+358		Vsi, 41070 Tjärnhedsvägen
94+750	**120**/135	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	120/135	
97+535		Infsi (322)
98+100	**100**/115	Hatavla
98+360	**115**/130	Hatavla
98+541		Msi (326)
99+469		Msi (336<3>, 334<2>)
99+491		**Insjön (In)***
99+560		Vsi, 41076 Insjövägen
99+820		Ublsi (In L342)
99+920		Driftplatsgräns
100+100	**125**/140	Hatavla
102+960		Vsi, 41088 Ytter Åkerö (Björsgropsvägen)
103+916		Detektor, varmgång/tjuvbroms
104+005		Vsi, 41094 Häradsbygden (Gärde Jon ollas väg)
106+050	**110**/125	Hatavla
106+690	**85**/95	Hatavla

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	85/95	
106+900		Infsi (422)
106+934		Vsi, 41103 Övermo norra (Övermovägen)
107+358		Vsi, 41104 Norsgatan (Tibble Sågmyravägen)
107+815		**Leksand (Lsd) ***
107+948		Msi (428<2>, 430<3>)
108+316		Msi (434<1>, 436<2>)
108+580		Ublsi (Lsd L442)
110+200	**125**/140	Hatavla
112+233		Infsi (522)
112+945		**Leksboda (Lea)**
113+190		Vsi, 41114 Leksboda (Ytterboda Dalsbergsvägen)
113+690		Ublsi (Lea L542)
114+600	**105**/120	Hatavla
117+184	**85**/95	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	85/95	
117+360		Infsi (622)
117+810		Vsi, 41118 Tällberg (Plintsberg Tällbergsvägen)
117+936		**Tällberg (Tlg)**
118+519		Msi (634 <2>, 636 <1>)
118+580	**105**/120	Hatavla
118+778		Ublsi (Tlg L642)
121+455	**90**/100	Hatavla
121+542		Vsi, 41128 Kullsbjörken (Siljansvägen)
121+940		Strömbegränsningstavla
122+473	**85**/95	Hatavla
122+970	**105**/120	Hatavla
124+963		Vsi, 41132 Tina
124+986	**95**/105	Hatavla
125+748		Vsi, 60019 Gärdebyvägen (Gamla Tinavägen)
127+605		Vsi, 41141 Rexbovägen (Båthamnsvägen)
127+625	70	Hatavla, kurva

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	70	
127+864		Infsi (722)
128+424= 141+788		**Rättvik (Rv) *** Längdmätningsförändring
141+815		Vägskyddsanläggning utan vsi, 61386 Långbryggan
142+320	**105**/120	Hatavla
142+533		Msi (736 <3>, 734 <2>)
142+733		Ublsi (Rv L742)
143+243		Vsi, 41145 Kyrkvägen
145+460	**75**/85	Hatavla, kurva
146+292	**95**/105	Hatavla
146+470		Vsi, 41152 Siljanbergsvägen (Sjurberg brudviksvägen)
147+960	**105**/120	Hatavla
148+350		Vsi, 41157 Båthusvägen
149+307		Vsi, 41160Badstrandsvägen
150+000	90	Hatavla, dålig sikt

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
150+500	**105**/120	Hatavla
151+335		Vsi, 60080 Lötvägen (Öja Lillövägen)
151+635		Mblsi (Rv L744)
152+040	**75**/85	Hatavla, kurvor
152+680	**95**/105	Hatavla
153+760		Vsi, 60086 Ickholmsvägen
154+560	**125**/140	Hatavla
155+584		Vsi, 60089 Stumsnäs
156+821		Vsi, 60090 Flytenvägen
162+756		Infsi (822)
163+482		**Garsås (Gså) ***
163+669		Msi (836<2>, 834<1>)
163+679		Vsi, 41176 Hussvägen
163+921		Ublsi (Gså L842)
171+945		Vsi, 41180 Fu (Nusnäsvägen)
173+045		Mblsi (Gså L4)
176+333		Mblsi (Gså L6)
177+530		Vsi, 41187 Färnäsvägen (Hansjonsgatan)

Avky ➔ Mra

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Mora System M (Ltkl Mra). ATC till km 181+630		
	125/140	
179+183		Infsi (2/2)
179+394		Vsi, 41193 Sågvägen (Siljansågsvägen)
179+640	60	Hatavla, kurva
179+815		Vsi, 41196 Siljanssågen (Sandholmsvägen)
180+343		Vsi, 41197 Sandavägen
180+460	Enl hsi	Msi (4/2)
181+006		Vsi, 41200 Tingsnäsvägen östra
181+416		**Mora (Mra)***
181+630		ATC slutar
181+650- 181+702		S-tavla <5>, <4>, <2>, <1>
182+165	30	Hatavla

Mora forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	30	**Mora** forts från föregående sida
182+304		Vsi, 60190 Tingsnäsvägen Västra
182+345	a)	a) Hatavla sth 10, gäller för fordon med uppfälld strömavtagare
182+535		**Morastrand (Mras),** hst
182+575		Vsi, 60189 Köpmannagatan

Avky ➔ Mra

RESERVSIDOR D346 – D350