TORSBY → KIL

Lutningsförhållande max 12.5 ‰

Torsby – (Kil)
Enkelspår. System M.

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
82+304	40	**Torsby (Toy) ***
82+229		Vsi, 25736, Järnvägsgatan
81+722		**Stjerneskolan (Stje)**, hst
81+533		Msi (40<1>)
81+513		Vsi, 25734, Norra Ringvägen
81+353	40	Hatavla, banteknisk orsak
81+205	80	Hatavla
80+380	60	Hatavla, kurva
80+334		Vsi, 25731, Vinkelvägen
79+891		Vsi, 25729, Skallebyn (Vitsandsvägen)
79+991		Utfsi (42)
79+650		Driftplatsgräns

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	60	
79+262	75	Hatavla, kurvor
77+726		Vsi, 25720, Gråbo
76+632		**Oleby (Ol)**, hp
76+365		Vsi, 25717, Oleby
76+346	40	Hatavla
76+275	75	Hatavla, kurvor
73+050	80	Hatavla
70+419		Vsi, 25697, Ängarna
70+170	75	Hatavla, kurvor
68+787	80	Hatavla
67+966		**Badabruk (Bdb)**, hp
67+850		Vsi, 61448, Badabruk
66+260		Vsi, 25682, Skönberga
64+714		Vsi, 25676, Kanisbacken
62+883		Vsi, 25670, Ransby

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
62+550		Infsi (22)
62+140		Vsi, 25667, Myringsbyvägen
61+965		**Lysvik (Lyv) ***
61+735		Msi (34 <2>, 32 <1>)
61+449		Vsi, 25665, Lysvik södra (Gamla vägen)
61+280		Utfsi (42)
58+673		Vsi, 25654, Öjenäs 2
56+900	75	Hatavla, kurvor
55+490		**Ivarsbjörke (Ibe)**, hp
50+986	80	Hatavla
48+590		**Edsbjörke (Ebk)**, hp
48+638		Vsi, 25615, Edsbjörke
47+373		Vsi, 25608, Askerud
46+040		**Ingmår (Imr)**, hp
45+949		Vsi, 25603, Ingmår
43+779		Vsi, 25592, Löta

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
43+334		Infsi (2/2)
42+662		Vsi, 25589, Bråruds allén
41+564		Msi (2/4)
41+484		Vsi, 25588, Brädgårdsgatan
41+282		Vsi, 25587, Storgatan
41+105		Vsi, 25585, Strandvägen
40+907		**Sunne (Sun)** När driftplatsen är obevakad skall bom-marna vid km 40+526 och 40+260 fällas med kontaktanordning placerad på lyktstolpe i södra delen av plattformen mellan spår 2 och 4.
40+864		S-tavla <1>
40+599		S-tavla <2>
40+550	20 a)	Utfsi (2/8) Hatavla. a) Sth 80 för motor-vagnar
40+526		Vsi, 25584, Älvgatan
40+260		Vsi, 25583, Timmervägen
40+240		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	20 a)	a) Sth 80 för motorvagnar
39+695		**Kolsnäs (Kns)**, hp
39+690	70 a)	a) Sth 80 för motorvagnar
39+640		Vsi, 25582, Kolsnäsvägen
38+574		Vsi, 25579, Sundsberg
38+531	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
36+837		Infsi (1/2)
36+010		**Rottneros (Rts) ***
35+960		Tågfärdvägs slutpunkt, S-tavla
35+941		Vsi, 25570, Rottneros
35+684		Driftplatsgräns
33+519		**Öjervik (Öjr)**, hp
33+403		Vsi, 25564, Öjervik
33+300	60	Hatavla, banteknisk orsak
32+850	70 a)	Hatavla. a) Sth 80 för motorvagnar
32+689		Vsi, 25560, Malviken
32+058	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
31+786		Vsi, 65297, Södra Soneby
30+163		Vsi, 25552, Bergavägen
28+755		Vsi, 25544, Ingeby
28+511		Vsi, 25542, Svensby

Toy → Kil

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70 a)	a) Sth 90 för motorvagnar
28+144		Vsi, 25539, Lindåsvägen (Brunnsvägen)
27+973		**Västra Ämtervik (Vät)**, hp
27+745		Vsi, 25538,Västra Ämtervik (Älvbyg)
27+324		Vsi, 25537, Sillegård (Sillegårdsgatan)
25+004		Vsi, 25522, Svensbyäng
23+934		Vsi, 25517, Björkås
22+758		Vsi, 25512, Grava
21+293		Vsi, 25507, Katrineholm
20+829		Infsi (22)
20+322		**Bäckebron (Bäb)** *
20+170		Msi (34<1>, 32<2>)
20+090		Vsi, 65296, Bäckebron
19+850		Utfsi (42)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70 a)	a) Sth 90 för motorvagnar
18+741		Vsi, 25497, Nolbyvägen
16+276		Vsi, 25489, Frykåsen
16+148		**Frykåsen (Frå)**, hp
14+785		Vsi, 25890, Kvarnängen 2
13+346		Vsi, 25479, Sandviken
12+344		Vsi, 25477, Kvarnbråten
10+329	70 a)	Hatavla. a) Sth 80 för motorvagnar
10+317		Vsi, 25470, Tolita
9+935		**Tolita (Tlt)**, hp
9+765	70 a)	Hatavla. a) Sth 90 för motorvagnar
9+755		Vsi, 25469, Ängen
7+158		**Trångstad (Tgs)**, hp
7+093		Vsi, 25458, Trångstad
3+433		Vsi, 25444, Rävlinge
1+456		Vsi, 60458, Runnevål (Volymvägen)

Toy → Kil

Kil
System H (Ltkl Kil)
ATC från km 348+770.
Riktning Bäckebron - Skåre

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
1+018	Enl hsi	Infsi (13h)
0+000= 349+495		**Kil (Kil) ***
349+238- -349+209		Msi (57hb ♠<6>, 57ha ♠<7>, 63hb<8>; 63ha<9>)
349+167- -349+125		Msi (71h <2>; 67/71hc <3>; 67/71hb <4>; 67/71ha <5>; 63hc <6-7>; 55b <10– 20>
348+770		ATC börjar
348+750	**130**/160	Hatavla
348+785		Ublsi (Kil L2)