

STORLIEN → BRÄCKE Lutningsförhållande max 19 ‰		
Storlien-Bräcke Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl Åg).		
Km	Sth	Signaler, tpl m m
751+804	60	Infsi (21). Hatavla. ATC börjar
748+958		Nedkopplingstavla
748+950		Msi (23)
748+575	40	Hatavla
748+109		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>
747+864		<u>Storlien (Str) *</u>
747+651- 747+682		Msi (31 <1>, 33 <2>, 35 <3>)
747+435	125/140	Hatavla
747+385		Vsi, 45100, Storvallen
747+335		Ublsi (Str L1)
744+559	100/120	Hatavla
742+992	125/140	Hatavla
741+500	75/95	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	75/95	
740+561	110/135	Hatavla
738+968	120/140	Hatavla
736+187	110/135	Hatavla
735+595		Infsi (21)
735+035		<u>Enafors (Ens)</u>
735+000		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>
734+754		Slutpunktstopplykta (83 <1>, 81 <2>)
734+657		Msi (33 <1>, 31 <2>)
734+401		Ublsi (Ens L1)
733+965	100/120	Hatavla
732+859	130/140	Hatavla
730+837	105/135	Hatavla
729+163	140	Hatavla
726+974	110/140	Hatavla
726+474	120/140	Hatavla
723+978	70	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
723+935	70	Infsi (21)
723+524		<u>Ånn (Ånn)</u>
723+198		Vsi 45074, Ö-Båtsvägen
723+138		Slutpunktstopplykta (81 <1>, 83 <2>)
723+034		Msi (31 <1>, 33 <2>)
722+784		Ublsi (Ånn L1)
722+116	130	Hatavla
719+086	85/105	Hatavla
718+429	130	Hatavla
716+923	75/95	Hatavla
716+368	95/120	Hatavla
713+227	130	Hatavla
712+060		Mblsi (Ånn L3)
711+630	110/130	Hatavla
710+543	75/95	Hatavla
709+390	110/130	Hatavla

Str → Bä

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	110/130	
706+603	120/130	Hatavla
705+006	110/130	Hatavla
703+651	120/130	Hatavla
703+124		Vsi, 45042, Sundet
701+901	100/130	Hatavla
700+760	75/95	Hatavla
700+360		Nedkopplingstavla
700+270		Infsi (21)
699+926		<u>Duved (Du) *</u>
699+877		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>, <3-4>
699+432- 699+515		Msi (35 <1>, 33 <2>, 31 <3>, 37 <4>)
699+260	100/130	Hatavla
699+250		Vsi, 45035, Prästbostället (Sockenstugevägen)
699+041		Ublsi (Du L1)
698+498	130	Hatavla
697+380		Vsi, 45031, Tege
697+062	70	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	70	
696+532	130	Hatavla
694+359	95/120	Hatavla
692+753		Vsi, 45018, Draklanda
692+436		Infsl (21)
691+853		Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock <3>
691+594		<u>Åre (Åre)</u>
691+470- 691+471		Msi (33 <2>, 31 <1>)
691+412		Vägskyddsanläggning utan vsi, 45013, Årevallen Västra
691+379		Vägskyddsanläggning utan vsi, 61555, Årevallen Östra
691+173		Ublsi (Åre L1)
690+100	70	Hatavla
689+733	120/130	Hatavla
688+431		Vsi, 45007, Vik
688+155	130	Hatavla
686+905		Vsi, 60037, Björnänge
684+480		Vsi 44995, Sää

Km	Sth	Signaler, tpl m m
682+096	130	Vsi, 44989, Brattland
680+913		Vsi, 44987, Kläppen
678+966	120/130	Infsi (21)
678+722		Hatavla
678+668		Vsi, 44983, Edsåsen (Vålådalsvägen)
678+447		<u>Undersåker (Un)</u>
678+171		Slutpunktstopplykta (81 <1>, 83 <2>)
678+071		Msi (31 <1>, 33 <2>)
677+960		Hatavla.
677+787	100	Ublsi (Un L1)
672+300	120/130	Hatavla
671+390	90/100	Vsi, 44955, Vissings väg
670+624		Hatavla
666+815		Vsi, 44945, Tossön
666+244	75/90	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
665+938	75/90	Infsi (21)
665+791	95/120	Hatavla
665+220		<u>Järpen (Jpn)</u>
664+986		Slutpunktstopplykta (81 <1>, 83 <2>)
664+886		Msi (31 <1>, 33 <2>)
664+685		Vsi, 44940, Jordgubbsodlingen.
664+565		Ublsi (Jpn L1)
664+020		Vsi, 44939, Lövtorpet
662+832	100	Hatavla
660+135	130	Hatavla
657+354		Vsi, 44926, Litsänget
656+877	110/130	Hatavla
656+080		Vsi, 44920, Römmenvägen

Str → Bä

Km	Sth	Signaler, tpl m m
655+426	110/130	Infsi (21)
654+825		<u>Mörsil (Mi)</u>
654+612		Slutpunktstopplykta (81 <1>, 83 <2>)
654+592		Vsi, 44914 Sällsjö
654+482		Msi (31 <1>, 33 <2>)
654+420	120/130	Hatavla
654+207		Ublsi (Mi L1) med linjeplatsfunktion kontrollbekräftar växlarna vid Äfs
653+820	100	Vsi, 44911, Äggen (Äggforsvägen)
652+085		Vsi, 44909, Äggfors
651+826		Växel, Äggfors (Äfs), lp
650+075		Vsi, 44905, Moån
649+900		Hatavla, dålig sikt vägar
648+059		Vsi, 44899, Ocke sågverk
644+630		Mblsi (Mi L3), med linjeplatsfunktion Kontrollbekräftar växel vid Ma.
644+101		Nedkopplingstavla
643+875		Växel, Mattmar (Ma) *, lp , Hatavla
640+578	120/130	Vsi, 44887, Mällby

Km	Sth	Signaler, tpl m m
634+307	120/130 100	Hatavla.
633+998	120/130	Infsi (21)
633+813		Vsi, 44874, Rullbo (Rullbovägen)
633+373		<u>Trångsviken (Tåv) *</u>
633+201		Slutpunktstopplykta (83 <2>, 81 <1>)
633+139- 633+087		Msi (33 <2>, 31 <1>)
633+000		Hatavla
632+770		Vsi, 44870, Moviken (Sågvägen)
632+739		Ublsi (Tåv L1)
630+498	120/140	Vsi, 44865, Trång
624+750		Vsi, 44859, Bölevägen
624+300		Hatavla
623+410		Vsi, 44855, Sota
622+245	105/130	Mblsi (Tåv L3), med linjeplatsfunktion Kontrollbeträtar växel vid Nä
619+114		Hatavla
618+920		Vsi 44847, Idrottsplatsen
618+711		Vsi, 44846, Nälden (Brovägen)

Str → Bä

Km	Sth	Signaler, tpl m m
618+117	105/130 100	Hatavla
618+087		Växel. Nälden (Nä) * lp
618+017	105/130	Hatavla
615+998	100	Hatavla
614+710		Vsi, 44835, Nybo norra
612+775		Vsi, 44828, Kvarnlösa (Kvarnlösavägen)
612+475	120	Infsi (21)
612+170		Hatavla
611+620		<u>Storflon (Sfn)</u>
611+310		Msi (31 <1>, 33 <2>)
610+904		Ubsi (Sfn L1) med linjeplatsfunktion, Kontrollbekräftar växlarna vid Kroj och Hmfs
610+785		Driftplatsgräns
609+750	100/120	Hatavla
609+700		Växel Krokom OJ (Kroj) , lp
607+880	120	Hatavla
607+670		Vsi, 44818, Snickerivägen
607+326		Krokom (Krm) , hp

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	120	
607+073	60	Hatavla gäller för stax D
606+901	120	Hatavla
606+461		Växel Hissmofors, (Hmfs) lp
604+550		Vsi, 44808, Dvårsätt
603+805		Vsi, 44806, Silje
602+791		Vsi, 44803, E Karlssons väg
601+846		Vsi, 44799, Johanssons väg
597+902		Vsi, 44786, Handelsträdgården (Tängvägen)
596+936		Vsi, 44782, Täng
596+280		Mblsi (Sfn L3)
594+355		Vsi, 44769, Frids Väg (Sjöhemsvägen)
593+536		Vsi, 44764, Sem (Sjöhemsvägen)
592+575		Vsi, 45610, Sommarhemmet (Arons väg)
591+298		Vsi, 44757, Källsprångsvägen (Källsprångsvägen)
590+389		Vsi, 44753, Folkskolevägen
589+797	105/120	Hatavla
587+813		Vsi, 44749, Arkivvägen

Str → Bä

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	105/120	
587+287	40	Infsi (129). Hatavla
586+1015		Vsi, 44744, Samuel Permans gata
586+955		Östersunds västra (Ösv), hst
586+804		Msi (149)
586+786		Vsi, 44743, Postgränd
586+701		Vsi, 44742, Hamngatan (Sjötorget)
	a)	a) Sth 30 km/h till <5-10>
586+010		Msi (183 <1>, 181 <2>)
585+965		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>
585+946		<u>Östersunds central (Ös) *</u>
	b)	b) Sth 20 för tåg från <5>. Vagnvåg i spåret. Neds gäller tills tåget i sin helhet passerat vågen
858+871- 858+855		Msi (197 <3>, 195 <4>, 193 <5-10>)
585+780- 585+768		Msi (203 <1>, 201 <2>, 199 <3>)
585+680	c)	c) Sth 30 till hsp
585+546		Vsi, 44740, Bryggaregatan
		Östersund C, forts nästa sida

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	40	Östersund C , forts från föregående sida
585+459	60	Hatavla <100>
585+420	115/140	Hatavla <1>
585+310		Msi (253 <1> (Hsp))
584+829		Msi (261 <100>)
584+718	130/160	Hatavla
584+496		Vsi, 44739, Tjalmargatan
584+469		Ublsi (Ös L1)
584+130		Nedkopplingstavla
583+648	140/160	Hatavla
579+734		Infsi (3/1)
579+537		Vägskyddsanläggning utan vsi, 44722, Björksäter
579+000		<u>Ope (Ope)</u>
578+766		Msi (2/5 <2>, 3/5 <3>)
578+609		Vsi, 44719, Ope
578+497		Ublsi (Ope L1)

Str → Bä

Km	Sth	Signaler, tpl m m
576+898	140/160	Vsi, 44711, Johanssons väg
576+273		Vsi, 44708, Erikssons väg
574+893		Vsi, 44702, Lunds By
573+815		Vsi, 44700, Brunflo Tingsgård
571+646	135/160	Infsi (1/1)
571+460		Hatavla
571+447		Vsi, 44694, Mariebyvägen (ATC)
571+061		<u>Brunflo (Bf) *</u>
571+058		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>
570+613		Msi (1/5 <1>, 2/5 <2>)
570+435		Msi (4/5 <4>)
570+320	140/160	Hatavla
570+075		Ublsi (Bf L1)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
567+650	140/160	Vsi, 45605, Lockne
564+040		Vsi, 44683, Rossbol
561+062	115/145	Hatavla, kurvor
560+564		Mblsi (Bf L3)
560+454	95/120	Hatavla
559+712		Vsi, 44679, Hållsta kvarn
558+490		Vsi, 44678, Svänglingen
556+779		Vsi, 44675, Svedje
555+544	125/160	Hatavla
553+914	115/145	Infsi (2/1)
553+632		Vsi, 44672, Pilsta (Pilgrimstad Kvarnvägen)
553+249		<u>Pilgrimstad (Pl) *</u>
553+192		Hatavla
552+920		Msi (1/5 <1>, 2/5 <2>)
552+830		Vsi, 44671, Fabriksvägen
552+621		Ublsi (Pl L1)

Str → Bä

Km	Sth	Signaler, tpl m m
551+881	115/145	Vägskyddsanläggning utan vsi, 44668, Anviken
551+544		Hatavla
550+030		Hatavla
548+917		Hatavla
546+062		Hatavla
545+547		Hatavla
544+800		Mblsi (Pl L3)
540+821		Vsi, 44652, Furunäset
539+652	80/100	Infsi (1/1)
538+641		<u>Gällö (Gö)</u>
538+625		Plattformsövergång med automatiska bommar
538+512		Hatavla
538+434		Msi (1/5 <1>, 2/5 <2>)
538+341		Vägskyddsanläggning utan vsi, 44646, Gällö Sågverk
537+968		Vsi, 61912, Sågverksvägen (ATC) (Sågvägen)
537+956		Hatavla
537+871		Ublsi (Gö L1)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	95/120	
536+653	115/145	Hatavla
535+336		Vsi, 44640, Oppne
534+400	95/120	Hatavla, kurvor
533+133	115/145	Hatavla
531+200		Detektor. Varmgång, tjuvbroms
530+338	125/160	Hatavla
529+760		Vsi, 44633, Mälgåsen
527+645		Vsi, 44632, Nyäng
526+685		Infsi (2/1)
526+505		Vsi, 44630, Ammerövägen
526+501		Tavla Fortsatt körtillstånd
525+988		<u>Stavre (Stv)</u>
525+677		Msi (1/5 <1>, 2/5 <2>)
525+340		Ublsi (Stv L1)
525+235		Vsi, 44626, Gimmerö
524+757	120/155	Hatavla
523+861		Vsi, 44625, Byggesvägen

Str → Bä

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	120/155	
523+841	115/145	Hatavla
523+524	95/120	Hatavla
523+127		Vägskyddsanläggning utan vsi, 44623, Mildersvägen
522+454	110/140	Hatavla
522+319		Vsi, 44622, Åhn
521+558	115/145	Hatavla
520+777		Vägskyddsanläggning utan vsi, 44618, Eriksberg
520+237	120/155	Hatavla
519+960		Vsi, 44616, Svanvägen
518+441		Vsi, 44614, Stenkumlet

Km	Sth	Signaler, tpl m m
516+075	120/155	Infsi (51)
516+010	105/135	Hatavla. Nedkopplingstavla.
514+970		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering <2>
514+948		<u>Bräcke (Bä) *</u>
514+831		Tavla Fortsatt körtillstånd <2-3>
514+597- 514+585		Msi (31 <2>, 61 <3>, 63 <4>)
514+290	110/140	Hatavla
514+117		Ublsi (Bä N1 och Bä U1)

RESERVSIDOR D200-D206