

FRÖVI → JÄDERSBRUK		
Lutningsförhållande max 10 ‰		
Frövi System H, ATC.(Fjtkl H) (Riktning Ervalla - Fellingsbro)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
248+826	80 a) 110/120	a) sth 70 km/h för stax E (25 ton)
249+013		Infsi (22, 52)
249+223		Vsi, 24656, Stenfallsgatan
249+572		Hatavla (<1>)
249+572=		Plattformsövergång med
300+000		automatiska bommar <1>
300+107- -300+209		<u>Frövi (Fv) *</u> Längdmättningsförändring Msi (90 <5>, 88 <4>, 34 <3>, 32 <2>, 62 <1>)

Fv → Jbk**Frövi**

System H, ATC.(Fjtkl H)

(Riktning Ervalla - Fellingsbro)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
300+267- 300+347	110/120	Msi (36 <3>, 38 <2>)
300+667		Nedkopplingstavla
300+846		Msi (321<1>)
301+352		Vsi, 32502, Vanneboda västra
302+230		Msi (331 <1>, 361 <30>)
302+301	110/120	Hatavla
302+378		Vsi, 32503, Vanneboda östra
302+505		Ublsi (Fv L1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi System H, ATC. (Fjtkl H) (Riktning Vedevåg - Fellingsbro via spår 20)		
	90 a)	a) sth 60 km/h för stax 25 ton
401+286	60	Infsi (311)
401+098=		Längdmättningsförändring
501+760		(växelkorset)
501+315		Nedkopplingstavla
500+962=		Längdmättningsförändring
301+260		(Växelkorset)
301+352		Vsi, 32502, Vanneboda västra
		<u>Frövi (Fv) *</u>
301+428	110/120	Hatavla
302+230		Msi (331<1>, 361<30>)
302+301	110/120	Hatavla
302+378		Vsi, 32503, Vanneboda östra
302+505		Ublsi (Fv L1)

Fv → Jbk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Frövi) - (Jädersbruk)		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl H)		
	110/120 a)	a) sth 70 km/h för stax E (25 ton)
302+577	90 a)	a) Hatavla, Gäller stax E (25ton) Ingår ej i ATC-systemet
304+620		Vsi, 32506, Skinnartorpsvägen
305+338		Vsi, 32507, Ullersätervägen
307+260		Mblsi (Fv L3)
307+287		Vsi, 32512, Fänningevägen
309+731	100/120	Hatavla, kurva
310+092	110/120	Hatavla
312+500		Vsi, 32519, Skulsta
312+798	80 a)	a) Hatavla, Gäller stax E (25ton) Ingår ej i ATC-systemet

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
312+858	110/120 a)	a) Sth 80 km/h för stax (E) 25 ton
313+592- 313+625		Infsi (121)
313+675		Msi (191<2>, 193<1>)
313+827		Vsi, 32520, Fellingsbrovägen (Bergsv)
314+199		<u>Fellingsbro (Feb)</u>
314+585		Msi (131<2>, 133<1>)
314+685		Ublsi (Feb L141)
316+329		Driftplatsgräns
319+995		Vsi, 32524, Bejbyvägen
320+563		Infsi (221)
320+854		<u>Ålsäng (Ålg)</u>
320+955		Msi (225 <1>, 223 <2>)
321+246		Msi (231 <1>, 233 <2>)
321+255		Ublsi (Ålg L241)
322+269		Driftplatsgräns
325+400		Vsi, 32529, Röforsvägen
		Nedkopplingstavla

Fv → Jbk

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Jädersbruk System H. ATC. (Fjtkl Cst).		
	110/120 a)	a) Sth 80 km/h för stax (E) 25 ton
325+484	Enl hsi	Infsi (221)
325+837		<u>Jädersbruk (Jbk) *</u>
325+950		Ublsi (Jbk L241)
326+094		Driftplatsgräns