

HERRLJUNGA → VARBERG		
Lutningsförhållande: max 13‰		
Herrljunga System H. ATC. (Fjtkl G). (Riktning Vårgårda-Ljung)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160/200	
379+171		Infsi (22 och 52)
378+300	130	Hatavla
378+155	Enl hsi	Msi (56)
90+550- 90+579		Msi (88 <2>, 90 <1>)
377+536 = 90+565		<u>Herrljunga (Hr) *</u>
90+674		Msi (60 <3>)
91+000	110	Hatavla
91+047		Utfsi (96)
91+097		Vsi, 20990, Storgatan
91+137		Driftplatsgräns

Hr → Vb

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Herrljunga) - (Varberg)		
Enkelspår. System M. ATC till km 132+692 samt från km 133+693.		
	110	
91+150	60	Hatavla, kurvor
91+615		Nedkopplingstavla
91+780	100	Hatavla
93+152		Vsi, 20994, Berga
93+711	110	Hatavla
95+600	80	Hatavla
95+832		Vsi, 20998, Brobacken
98+160		Vsi, 21003, Björke
99+438		Vsi, 21004, Grude
101+188		Infsi (A 1/2)
101+196		Vsi, 21007, Alingsåsvägen
101+815		<u>Ljung (Lju) *</u>
101+892		Vsi, 21009, Ljung
102+239		S-tavla <1>, <2>
102+556		Utfsi (D)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
103+685		Vsi, 21012, Liden
107+147		Torpåkra (Top) , hp
107+483		Vsi, 21021, Torpåkra
110+131		Vsi, 21027, Mollaryds torvmosse
111+016		Vsi, 21029, Mollaryd
111+023		Mollaryd (Moy) , hp
111+840		Vsi, 21030, Rävholmen
113+161		Lpsi. Kontrollbekräftar växlarna vid Borgstena.
113+502		Växel (Boa)
113+677		Borgstena (Boa) , lp
113+908		Vsi, 21034, Slättvägen
114+296		Växel (Boa)
116+934		Vsi, 21039, Gärdstorp
118+030		Vsi, 21042, Råstorp
118+966		Vsi, 21043, Längjum

Hr → Vb

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
119+253	80	Infsi (A 1/2)
120+026		<u>Fristad (Fra)</u> *
120+202		S-tavla <1>, <2>
120+287		Utfsi (D) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid Frufällan och Nordskogen.
120+524		Driftplatsgräns
120+600	100	Hatavla
121+004		Vsi, 21048, Munkedal (Asklandav)
121+491		Vsi, 21050, Skalle badplats
123+108		Vsi, 21055, Vassvik (Vasstigen)
123+800	70	Hatavla, kurvor
124+510	50	Hatavla, kurvor
125+142	100	Hatavla
126+097		Vsi, 21062, Skogsrydsvägen
126+110		Växel. Frufällan (Ffl) , lp *
127+580	80	Hatavla, kurva
129+230	100	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
129+701	100	Växel. Nordskogen (Nosk) , lp
131+610		Knalleland (Knl) , hp
131+825	Enl hsi	Infsi (93v)
132+067		Vsi, 21075, Vegagatan
132+163		Nedkopplingstavla
132+618		Msi (87v)
132+653		Vsi, 21077, Järnvägsgatan
132+692		ATC slutar
133+259		<u>Borås C (Bs)</u> *
133+443- 133+526	60	Msi (23/27v <1>, 23vc <2>, 23vb <3>, 23va <4>, 45v <5>, 39/45v <6>, 43v <7>)
133+773		Hatavla, kurvor, ATC börjar
133+793		Msi (9v)
134+295		Hatavla
134+468		Vsi, 21084, Regementsgatan
135+307		Utfsi (3v)
135+334		Vsi, 21086, Kristiansfält
135+390	100	Driftplatsgräns

Hr → Vb

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
135+490	110	Hatavla
135+519		Nedkopplingstavla
138+630	100	Hatavla
138+778		Vsi, 21089, Bockaryd norra
140+662		Vsi, 21093, Ryavägen
141+511		Vsi, 21094, Rydboholm norra
142+256		Vsi, 21096, Södra Vägen
143+746		Vsi, 21098, Duvebäcken (Storsjöv)
143+899	80	Hatavla, kurvor
144+803		Infsi (A 1/2)
145+391		<u>Viskafors (Vfo) *</u>
145+426		S-tavla <2>, <3>
145+696		Utfsi (D)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
146+604	100	Hatavla
146+804		Vägskyddsanläggning utan vsi, 21103, Rogsholmsvägen
148+664	75	Hatavla, kurvor
150+200		Vsi, 61677, Sävsjövik
152+627	100	Hatavla
154+234		Vsi, 21122, Hagalundsvägen
154+486		Vsi, 21123, Förläggarevägen
154+772		Fritsla (Frl), hp
154+778		Vägskyddsanläggning utan vsi, 21124, Fritsla stn
155+181		Vsi, 21125, Aratorpsvägen
155+455	110	Hatavla
159+177		Vsi, 21138, Harpebovägen
159+500	90	Hatavla
160+062		Vsi, 21141, Guldbergsv (Gullbergsv)
160+529		Vsi, 21143, Häggåstrand
160+751		Vsi, 21144, Fritslavägen norra
161+737		Vsi, 24099, Fritslavägen södra

Hr → Vb

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
162+546	90	Vsi, 21148, Brunnsgatan
162+872		Kinna (Kin) , hp
163+019	75	Hatavla, kurva och låg rälsförh
163+119		Vsi, 21150, Lyddevägen
163+412	90	Hatavla
163+588		Vsi, 21151, Kinnamarks väveri (Bang)
164+078	100	Hatavla
165+062		Assberg (Asb) , hp
165+562		Vsi, 21155, Verktygsgatan
166+018		Infsi (1/1)
166+198		Vsi, 21156, Eriksdalsgatan
166+569		<u>Skene (See)</u>
166+718		S-tavla <2>, <1>
166+791		Vsi, 21157, Örbyvägen
166+815	80	Hatavla
166+983		Utfsi (1/7)
166+994		Vsi, 21158, Kullagatan
167+104		Driftplatsgräns
167+782		Vsi, 21162, Varpnäs
170+425		Berghem (Bgm) , hp

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
172+565	80	Vsi, 21181, Skattegården
173+609		Vsi, 21184, Hulatorp Kronogården 2
174+690		Vsi, 21190, Hagen
175+593		Vägskyddsanläggning utan vsi, 21193, Huledal N
176+050		Vsi, 21196, Marknadsvägen
176+905		Björketorp (Bjo) , hp
177+157		Vsi, 21199, Holmåkravägen
182+746		Vsi, 21222, Sundholmen
183+118		Vsi, 21225, Sundholmens banvaktstuga
185+239		Vsi, 21231, Istorpsvägen
185+488		Infsi (A 1/2)
185+725		Vsi, 21233, Linnevägen
186+056		<u>Horred (Hre)</u> *
186+209		S-tavla <1>, <2>
186+230		Vsi, 21235, Brobyvägen (Stationsvägen)
186+356		Skyddssektion (211 m). Nedkopplingstavla sätts upp när sektionen göres spänningslös.
186+623		Utfsi (D) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växlarna vid Järlövsby.

Hr → Vb

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
190+292	80	Vsi, 21251, Jonsjö
196+600		Växel. Järlövsby (Jäy) , lp
197+071		Vsi, 21274, Järlövsby 1
197+436		Växel (Jäy)
197+945		Vsi, 21278, Kalvhult (Viskastigen)
198+465		Infsi (A 1/2)
198+938		<u>Veddige (Vdi)</u> *
199+070		Vsi, 21283, Veddige (Kapmansv)
199+149		S-tavla <2>, <1>
199+280		Utfsi (D)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
202+596	80	Vsi, 21296, Sällstorpsvägen
202+962		Vsi, 21297, Derome norra (Nyhemsv)
203+250		Derome (Dre) , hp
203+412		Vsi, 21298, Derome södra
205+822		Vsi, 21311, Derome mejeri
208+909		Vsi, 21323, Tofta Lassagården
209+657		Vsi, 24067, Tofta (Järnvägs)
209+917		Tofta (Tof) , hp
209+963		Vsi, 21330, Lindbergsvägen (Toftav)
212+800		Nedkopplingstavla
213+234	70 a)	Vsi, 21340, Pilgatan
213+892		Hatavla, geoteknisk orsak. a) gäller loktåg. Ingår ej i ATC-systemet
214+000	80	Hatavla
214+536	110	Hatavla

Hr → Vb

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Varberg		
System H. ATC. (Fjtkl G).		
215+239	110	Infsl (251)
215+299		Vsl, 21343, Väst kustvägen
216+380	Enl hsl	Msl (123)
217+542 = 77+158		<u>Varberg (Vb) *</u>
77+193		Msl (181 <1>)
77+210		Plattformsövergång med automatiska bommar (<1>-<3>)
77+232- 77+326		Msl (161 <2>, 163 <3>, 131 <4>, 133 <5>, 135 <6>)
77+385		Vsl, 21892, Norra Hamnv (Otto Torellsg)
77+488		Vsl, 21893, Södra Hamnvägen
77+739	105	Hatavla
77+745		Ublsl (Vb L 1)

RESERVSIDOR D327 – D328