

NÄSSJÖ C → VETLANDA**Lutningsförhållande** max 16 ‰**Nässjö C**

System H. ATC. (Ltkl N)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
348+721- 348+810		Msi (143 <62>, 145 <63>, 147 <64>)
349+200- 349+570		Msi (211<1b>, 213<2b>, 231<3>, 233<4>, 235<5>, 237<7>, 239<8>, 241<9b>, 243<10b>)
349+290		Plattformsövergång med automatiska bommar (<2, 3, 4, 5, 7, 8, 9>)
349+573		<u>Nässjö C (N)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
349+720- 349+920		Msi (215<1a>, 217<2a>, 249<4>, 253<5>, 255<6>, 261<8>, 263 <9a> 265<10a>, 267<11>, 269<12>, 271<13>, 273 <14>)
349+950		Msi (251 <4>, 257 <5>)
350+090= 0+516		Längdmättningsförändring
0+792		Vsi 13314, Rådhusgatan (Brogatan)
0+820	60	Hatavla, kurva
(Nässjö C forts nästa sida)		

N→VTA

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
0+832	60	(Nässjö C forts från föreg sida)
1+299		Msi (281)
1+490	100	Vsi 13316, Skogsvägen
1+838		Hatavla
		Utfsi (283)
(Nässjö C) – Vetlanda		
Enkelspår. System M. ATC till km 36+025		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
6+747	100	Vsi 13329, Gissebäck
8+570		Vsi 13333, Dissedala
10+090	90	Hatavla
11+540		Stensjön (Snö) , hp
12+100		Vsi 13340, Rökärrvägen
12+136	80	Hatavla, kurvor
12+452	85	Hatavla
13+703	100	Hatavla
18+963		Vsi 13353, Kristinelund
19+645		Vsi 13355, Björköbyvägen (Fredriksdal)
19+985	80	Hatavla, banteknisk orsak

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
20+372	80	Vsi 13356, Björköby (Almvägen)
20+410		Björköby (Bjy) , hp
20+582	100	Hatavla
24+902		Vsi 13369, Tjunnaryd
24+960	90	Hatavla
25+057		Tjunnaryd (Tj) , hp
27+041		Vsi 13375, Bovägen
27+210	70	Hatavla, kurvor och svag bank
28+010		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Ekenässjön
28+315		Ekenässjön (Esn) , lp
28+322		Växel Ekenässjön (Esn) , lp
28+627		Vsi 13378, Sjöarpsvägen (Bergsgatan)
29+000	90	Hatavla
29+900	100	Hatavla
29+949		Vsi 13380, Värnforsen (Forngatan)
30+127		Vsi 60741, Ekenässjön (Forngatan)
33+186		Vsi 13385, Föredavägen
34+530	90	Hatavla

N→VTA

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
34+754	90	Vsi 14506, Västerleden
35+750	40	Hatavla, kurvor
36+025		ATC slutar
36+053		Infsi (A)
36+080		Vsi 13391, Borgmästaregatan
36+364		Fjädersväxel. Vänsterläge = normalläge
36+380		Vsi 13392, Kullgatan
36+593	10	Hatavla, signalteknisk orsak
36+704		<u>Vetlanda (Vta) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
36+760		S-tavla <2>
36+775		Fjädersväxel. Uppkörbar från <2>
36+880	40	Hatavla, signalteknisk orsak
36+905		Msi (D)
37+015		Vsi 13394, Industrigatan
37+328		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock