

HALMSTAD RBG → NÄSSJÖ C**Lutningsförhållande** max 17,8 ‰**Halmstad rbg – Furet**

System H. ATC. (Fjtkl G).

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
152+700	40	<u>Halmstad rbg (Hdr) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
152+616- 152+576		Msi (192 <24>, 190 <23>, 186 <22>)
152+540- 152+508		Msi (196 <26>, 194 <25>, 188 <22>, 184 <21>)
152+470		Msi (126 <72>=U, 156 <71>=N)
152+280		Vsi 22047, Margaretagatan

HDR → N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
152+270	70	Hatavla, bangårdsförhållanden, Gräns mellan driftplatsdelar
152+230	60 a)	Hatavla bangårdsförhållanden <3> a) Sth 70 <2>
151+800	70	Hatavla bangårdsförhållanden <3>
151+696		Msi (216 <62>)
151+594		<u>Halmstad C (Hd) *</u>
151+437- 151+350		Msi (134 <1>, 132 <2>=U, 162 <3>=N, 164 <4>, 166 <5>)
151+167		Vsi 22044, Fredsgatan
150+995	130	Hatavla
150+888		Msi (138 <52>=U, 168 <51>=N)
150+857		Vsi 22043, Linnégatan

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
150+828	130	Gräns mellan driftplatsdelar
149+808	Enl hsi	Msi (140 <52>=U, 170 <51>=N)
149+266 =193+491		<u>Furet (Fur)</u> *
193+170		Sannarp (Sarp), hst
193+120	110	Hatavla
192+970		Utfsi (112)

HDR → N**(Furet) – (Värnamo)**

Enkelspår. System M ATC till km 83+966.

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
192+360	110	Vsi 23970, Kristinehed (Kornhillsvägen)
191+038	100	Hatavla
190+873		Vsi 23967, Sperlingsholm
190+510	110	Hatavla
187+627	80	Hatavla
185+100		Vsi 23954, Åled (Halmstadsvägen)
184+650	70 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
184+191		Vsi 23953, Åttan
182+961		Vsi 23949, Ättarpsvägen
182+262	70	Hatavla, kurva
182+114		Vsi 23948, Sten
181+393		Vsi 23947, Sennan (Oskarströmsvägen)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
180+935	70	Vsi 23946, Industrivägen
179+894	60	Hatavla, kurva
179+620	75	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd och kurvor
179+620	70 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
177+502		Infsi (B 1/2)
177+427		Vsi 23940, Bruksgatan
177+113		<u>Oskarström (Om) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
176+916- 176+869		S-tavla <1, 2>
176+585		Utfsi (C)
176+274	75 a)	Vägskyddsanläggning utan vsi 23937, Gamla Gröna Vägen
175+930		Vsi 23936, Gröna vägen
175+845		a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
175+083		Vsi 23933, Drared
172+704		Vsi 60438, Brandshultsvägen

HDR → N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	75	
171+446	90	Hatavla
171+148		Vsi 23925, Nissaströmvägen (Edwin Bergers väg)
171+046	105	Hatavla
168+447	75	Hatavla, kurva
167+030	100	Hatavla
166+575		Vsi 23918, Ryabergsvägen
163+432	120	Hatavla
160+895	90	Hatavla
158+585	80	Hatavla
157+549		Vsi 23895, Tranabovägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
157+142	80	Infsi (B 1/2)
157+106	60	Hatavla, kurva
156+937		Vsi 23893, Givagårdsvägen (Kyrkvägen)
156+635		<u>Torup (Tou)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
156+577		Vsi 23892, Torup N (Bosgårdsvägen)
156+517		S-tavla <2, 3>
156+457		S-tavla <1>
156+114		Msi (C 1/2)
156+210	100	Hatavla
156+047		Vsi 23890, Ön
155+290	100	Hatavla
155+197		Utfsi (G)

HDR → N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
152+315	85	Hatavla
152+013		Vsi 23878, Ågård
151+248		Lpsi. Kontrollbekräftar växlarna vid Brännögård
151+143		Växel Bög , lp
150+733		Växel Brännögård (Bög) , lp
150+723	85	Hatavla
149+970	95	Hatavla
148+440		Kinnared (Kid) , hp
148+343		Vsi 23867, Kinnared (Brovägen)
146+291	80	Hatavla, kurva
145+270	110	Hatavla
141+699		Vsi 23858, Trottaresgården 3
138+609		Vsi 23848, Hälghult
137+815	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
137+601	90	Infsi (2/2)
136+817		<u>Landeryd (Lrd)</u>
136+787	40 a)	Hatavla <1>
136+737		S-tavla <1, 2>
136+455		Utfsi (2/8)
136+408		Vsi 21685, Centrumvägen
136+247		Driftplatsgräns
136+227	100	Hatavla
129+047		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Skeppshult
128+712		Växel Skeppshult (Sph) , lp * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
128+305		Vsi 13738, Skeppshult (Storgatan)
124+598		Vsi 13724, Åtterås (Balkvägen)

HDR → N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
123+785	100	Infsi (B 1/2)
123+660	80	Hatavla, kurva
123+539		Vsi 13721, Parkgatan
123+289		<u>Smålandsstenar (Sdr)</u>
123+037		S-tavla <1, 2>
122+957		Vsi 13720, Västra Järnvägsgatan
122+905	100	Hatavla
122+732		Utfsi (C)
121+878		Vsi 13717, Fållinge
115+621	85	Hatavla
115+452		Vsi 13711, Väboholm
115+076	100	Hatavla
113+169		Vsi 13706, Reftele nedre

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
112+189	100	Infsi (1/2)
112+139		Vsi 13703, Storgatan
111+734		<u>Reftele (Rft)</u>
111+587		S-tavla <2, 1>
111+569		Vsi 13702, Bruksgatan
111+364		Vsi 13701, Skedesvägen (Skogsforsvägen)
111+319		Utfsi (1/8)
109+953		Vsi 13697, Skogsvägen
108+208		Vsi 13693, Strandfors
105+966	95	Hatavla
105+862		Vsi 13687, Pettersborg
104+865		Vsi 13686, Anneberg
103+780	60	Hatavla, kurva
103+135	100	Hatavla
102+603		Bredaryd (Bdy) , hp
97+685	80	Hatavla, kurva

HDR → N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
97+119	80	Infsi (B 1/2)
96+818		Vsi 13671, Brogatan
96+593		<u>Forsheda (Fod) *</u>
96+401		S-tavla <1, 2>
96+374		Vsi 13670, Älforsvägen (Galvanovägen)
96+012		Utfsi (C)
95+420	100	Hatavla
90+894		Vsi 13661, Kärda (Kärdavägen)
86+618		Vsi 13651, Sörsjö
84+585	70	Hatavla, kurva
83+966	80	Hatavla ATC slutar

Värnamo System H, (Ltkl V), ATC från km 79+715.		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
83+766	80	Infsi (102)
83+450		Vsi 13641, Korsgårdsvägen
82+305		Vsi 13636, Uddebovägen
81+483		Msi (1h)
81+248		a) Hatavla, sth 30 genom växlarna till <5>
81+027		b) Hatavla sth 85 <5>
80+935		Msi (27h <3a>)
80+913		Msi (25h <4a>)
80+888		<u>Värnamo (V) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
80+873- 80+546		Msi (39hb <6>, 37h <5b>, 35ha <4b>, 35hb <3b>, 35hc <2b>, 31h <1>)
80+546	100	Msi (39ha <7> från sidospår)
79+715		Hatavla ATC börjar
79+655		Msi (55h)
77+700		Ublsi (V L 72)

HDR → N

(Värnamo) – (Nässjö) Enkelspår. System H, ATC. (Fjtkl M)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
77+640	100 135/140	Hatavla
76+717		Vsi 61594, Torpvägen
73+976	120/135	Hatavla
73+805		Vsi 13611, Vällerstensvägen
73+766	100/130	Infsi (22)
72+773		Hatavla
72+733		Slutpunktsstopplykta (84<2>, 82<1>)
72+680		<u>Hörle (Hrl)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
72+633		Msi (34<2>, 32<1>)
72+423		Ublsi (Hrl L 42)
72+281		Driftplatsgräns
71+420	140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140	
62+300		Infsi (22)
61+775		Msi (34 <2>, 32 <1>)
61+770		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
61+721		<u>Klevshult (Kvh)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
61+613		Vsi 13596, Klevshult (Byvägen)
61+400		Ublsi (Kvh L 42)

HDR → N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
53+785	140	Infsi (22)
53+225		Slutpunktsstopplyckta (84<1>; 82<2>)
53+125		Msi (34<1>; 32<2>)
53+107		<u>Skillingaryd (Syd)</u>
52+698		Ublsi (Syd L 42)
52+598		Driftplatsgräns
51+765		Infsi (22)
51+370		<u>Båramo (Bmo)</u>
50+677		Slutpunktsstopplyckta (82<2>)
50+590		Msi (34<1>)
50+477		Msi (32<2>)
50+227		Ublsi (Bmo L 42)
50+127		Driftplatsgräns
48+210	130/140	Hatavla
47+501	140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
46+675	140	Infsi (22)
46+523		Msi (24 <Stödstorp>)
46+377	140	Hatavla
45+214		Msi (26)
44+652	100	Hatavla
43+957		Msi (34 <2>)
43+935		<u>Vaggeryd (Vgd) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
43+886		Msi (36 <3>)
43+860		Msi (32 <1>)
43+802		Vsi 13070, Storgatan
43+600	100	Hatavla
43+169		Vsi 13566, Håkan Trulssons väg
43+116		Ublsi (Vgd L 42)

HDR → N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
43+022	115/125	Hastighetstavla
38+267		Vsi 13561, Lussebo
36+457	110/120	Hatavla
35+576	90	Hatavla
35+142	65	Hatavla, kurva
35+045		Vsi 13556, Hok (Sågverkswägen)
34+680		Hok (Hok) , hp
34+184	75	Hatavla, kurva
32+625	60 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
31+925	100	Hatavla
31+640	100 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
30+711		Vsi 13542, Stoarp norra
30+490	75	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	75	
28+965	85	Hatavla
28+859		Vsi 13536, Myren
28+240	60 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
27+701		Vsi 13532, Söräng
27+200	85 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
26+310	80	Hatavla
26+000	85	Hatavla
25+545		Vsi 13525, Västanå
3+500	70	Hatavla, kurva
21+596		Vsi 13515, Hästerydsvägen
21+491	85	Hatavla
20+811	95	Hatavla

HDR → N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
19+986	95	Infsi (22)
19+830	80	Hatavla, signalteknisk orsak
19+670	95	Hatavla
19+263	110/120	<u>Malmbäck (Mbä)</u>
19+255		Slutpunktsstopplykta (84<1>, 82<2>)
19+155		Msi (34<1>, 32<2>)
19+146		Vsi 13508, Malmbäck (Lyckevägen)
18+995		Hatavla
18+844	90/95	Ublsi (Mbä L 42) med linjepaltsfunktion Kontrollbekräftar växel vid Stolpen
16+511		Vsi 13499, Åsavägen
15+360		Hatavla
15+215		Vsi 13496, Hiarumsvägen
14+746		Vsi 13493, Röd

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90/95	
12+708		Vsi 13487, Stolpen
12+507		Stolpen (Soe) , lp
12+485		Växel Stolpen (Soe) , lp
9+980	100	Hatavla
8+580		Fredriksdal (Fdl) , hp
8+286		Vsi 13479, Halhultsvägen
7+950	90	Hatavla
7+260	100	Hatavla
6+363		Vsi 13472, Havridavägen
5+550	120	Hatavla
4+086		Vsi 13466, Bodaberg
3+600	100	Hatavla
2+705	95	Hatavla

HDR → N

Nässjö System H, ATC, (Ltkl N)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
2+068	40	Infsi (298)
1+610		Vsi 13464, Västra vägen
0+836		Hatavla
0+813		Msi (296)
0+000 =349+573		<u>Nässjö C (N)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
349+573		Msi (244<10a>, 242<9a>, 238<8>)
349+340		Msi (176<14>)
349+236- 349+228		Msi (198<9b>, 196<8>, 194<7>)
349+178 -349+166		Msi (172<14>, 170<13>, 166<12>, 162<11>)
349+290		Plattformsövergång med automatiska bommar (<9, 8, 7>)
349+103		Msi (160<11>)
349+048 -349+008		Msi (156<11>, 154<10b>)
348+253		Msi (146<64>, 144<63>, 142<62>)