VÄRNAMO → ALMEDAL

Lutningsförhållande: max 11‰

Värnamo
System H. ATC från km 171+043 (Ltkl V).

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	75	
173+072		Infsi (5h)
172+885		Vsi, 13930, Mosslegatan (Södra övergången)
172+563	a)	a) Hatavla sth 30 i växlarna till <5>, <6>
172+372	b)	b) Hatavla sth 40 <6>
172+281	c)	c) Hatavla sth 40 <2>, sth 85 <5>
172+189		Msi (27h <3A>)
172+167		Msi (25h <4A>)
172+142		**Värnamo (V) ***
172+127-171+800		Msi (39ha <7>, 39hb <6>, 37h <5B>, 35ha <4B>, 35hb <3B>, 35hc <2B>, 31h <1>)
171+043	85	ATC börjar. Hatavla
171+023		Msi (53h)
170+551		Ublsi (V L 2)

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Värnamo) - (Borås C) Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl G).		
	85	
170+336	**85**/110	Hatavla
167+162	130	Hatavla
166+713		Vsi, 13914, Korshall
162+701	**105**/130	Hatavla
162+315		Vsi, 13905,Hädinge
157+686	**150**/160	Hatavla
155+527		Infsi (22)
154+870		**Hillerstorp (Hto)**
154+735		Slutpunktstopplykta (84 <1>, 82 <2>)
154+623		Msi (34 <1>, 32 <2>)
154+552		Vsi, 13899, Hillerstorp (Storgatan)
154+524		Ublsi (Hto L 2)
154+346		Driftplatsgräns

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150/160	
153+387	**105**/125	Hatavla
153+318		Vsi, 13894, Brännehylte II
153+110	**110**/140	Hatavla
152+376		Vsi, 13892, Brännehylte I
150+120	**85**/100	Hatavla, kurva
149+368		Vsi, 13884, Hästhult
147+751		Tunnel, Gnosjö, 431 meter
147+680	**100**/115	Hatavla
145+003		Vsi, 13871, Mobäck (Marieströmsvägen)
144+590		Infsi (22)
144+300	130	Hatavla
144+028		**Gnosjö (Gnö)**
143+871		Plattformsövergång med automatiska bommar <2>
143+711		Slutpunktsstopplykta (82 <2>, 84 <1>)
143+611		Msi (32 <2>, 34 <1>)
143+516		Vsi, 13868, Gnosjö norra (Smedjegatan)
143+426		Ublsi (Gnö L 2)
143+261	160	Hatavla
143+248		Driftplatsgräns

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160	
140+373		Vsi, 13864, Näs
137+335		Nedkopplingstavla
135+957		Vsi, 13860, Nissafors (Durells väg)
135+503	**110**/140	Hatavla
135+452		Vsi, 13859, Nissafors norra (Norra Bruksgatan)
134+292		Vsi, 13857, Vik
132+227	**100**/115	Hatavla
131+760	**120**/130	Hatavla
131+400		Infsi (22)
130+995		Vsi, 13852, Hestra södra (Ringvägen)
130+610		**Hestra (Het)**
130+550		Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>)
130+450		Msi (34 <1>, 32<2>)
130+360	**140**/160	Hatavla
130+087		Msi (40)
129+063		Ublsi (Het L 2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid Grimsås.
128+882		Driftplatsgräns

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140/160	
125+204		Vsi, 22364, Grimsås (Storgatan)
125+200		Växel. **Grimsås (Grm)**, lp
116+185	**130**/140	Hatavla
115+937		Vsi, 22352, Brandsmo södra
114+108	**90**/110	Hatavla, kurvor
113+620	**85**/110	Hatavla
113+577		Tunnel, Brandsmo, 79 meter
112+950	110	Hatavla
112+016		Infsi (22)
111+717		Vsi, 21525, Storgatan
111+351		Msi (24<1>)
111+301		**Limmared (Lme)**
111+051		Msi (34<1>, 32<2>, 36<3>)
111+008		Vsi, 22342, Muntebovägen
110+955	**95**/110	Hatavla
110+680		Ublsi (Lme L 2)
110+585	140	Hatavla
110+521		Driftplatsgräns

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140	
109+684		Vsi, 22339, Bäckavägen
106+544		Vsi, 22331, Kindsboda
105+059		Vsi, 22330, Grålåsa
104+127		Vsi, 22329, Ringsmosse
104+051	**100**/115	Hatavla
103+125	**85**/110	Hatavla
103+003		Vsi, 22328, Backås
101+573	**105**/120	Hatavla
100+745	**110**/120	Hatavla
100+596		Vsi, 22325, Boråsvägen
98+355	**95**/115	Hatavla
97+883		Vsi, 22320, Haldarp
96+697	**90**/115	Hatavla
94+908		Vsi, 22315, Veka
94+350	**85**/110	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	85/110	
94+043		Infsi (22)
93+980	100	Hatavla
93+403		**Hillared (Hil)**
93+160		Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>)
93+049		Msi (34 <1>, 32 <2>)
92+906		Ublsi (Hil L 2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln i Aplared.
92+801		Driftplatsgräns
92+525	**90**/100	Hatavla
92+241	105	Hatavla
90+775	100	Hatavla
89+029	70	Hatavla, kurva
88+643	90	Hatavla
88+515		Vsi, 22295, Balterna
87+344		Växel. **Aplared (Apd)**, lp
87+153		Tunnel, Aplared, 280 meter
86+812	**80**/90	Hatavla, kurva
85+442	**70**/80	Hatavla, kurva

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70/80	
84+913	95	Hatavla
84+840		Vsi, 60253, Tubbared
82+941		Vsi, 22281, Målsryd (Bråthultsvägen)
82+857	**70**/80	Hatavla
82+293	**95**/105	Hatavla
81+398		Mblsi (Hil L 4)
80+801	**70**/80	Hatavla, kurva
79+621		Vsi, 22275, Bomvägen
78+452	**80**/90	Hatavla, kurvor
74+657	**70**/80	Hatavla, kurvor

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Borås C System H. ATC till km 72+611 och från km 71+491. (Ltkl Bs). (Riktning Hillared-Sandared)		
	70/80	
73+374		Infsi (13h)
72+698	Enl hsi	Msi (15h)
72+666		Vsi, 22259, Bockasjögatan
72+611		ATC slutar
71+995		**Borås C (Bs)** *
71+910- 71+853		Msi (71h <1>, 67h <2>, 61hb <3>, 61ha <4>, 57h <5>, 55h <6>-<7> 49/51h <8>)
71+516	60	Hatavla, kurvor
71+491		ATC börjar
71+471		Msi (79h)
71+160		Ublsi (Bs L 2)
71+079		Driftplatsgräns

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Borås C) - (Almedal) Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl G).		
	60	
70+793	**95**/115	Hatavla
69+739		Vägskyddsanläggning utan vsi, 22249, Västergatan
69+583		Vägskyddsanläggning utan vsi, 22248, Furugatan
68+821	**105**/125	Hatavla
66+250		Nedkopplingstavla
66+076	**130**/140	Hatavla
66+045		Vsi, 22245, Lundsbro (Kraftverksliden)
65+160		Vsi, 26147, Gränsvägen
64+704		Vsi, Badstrandsvägen
63+978		Vägskyddsanläggning utan vsi, 22241, Nya Zeeland
63+935	**90**/105	Hatavla
62+785	**80**/100	Hatavla, kurvor
62+299	**90**/105	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90/105	
62+255		Infsi (22)
62+215		Vsi, 22237, Strandvägen
61+889		**Sandared (Sae)**
61+624		Vsi, 22234, Badvägen
61+564		Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>)
61+464		Msi (34 <1>, 32 <2>)
61+208		Ublsi (Sae L 2)
57+807		Vsi, 22226, Hultafors
57+830		Detektor varmgång/tjuvbroms
56+859	**75**/90	Hatavla, kurvor
51+502	**105**/120	Hatavla

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	105/120	
51+124		Infsi (22)
50+910		Vsi, 22209, Hultet
50+322		**Rödberg (Rö)**
50+100		Slutpunktsstopplykta (82<2>, 84<1>)
49+800		Msi (32<2>, 34<1>)
49+813		Vsi, 22205, Limåsbacke
49+779		Ublsi (Rö L 2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln i Bollebygd.
49+614		Driftplatsgräns
49+212		Vägskyddsanläggning utan vsi, 22203, Rammtorp V.
48+687		Vsi, 22201, Slätterna (Varpåsvägen)
48+484	**105**/125	Hatavla
47+459		Växel (Boy)
47+255		**Bollebygd (Boy)**, lp
47+100		Vsi, 61604, Hembygdsgården
46+687		Vägskyddsanläggning utan vsi, 22196, Furuheden
46+075		Vsi, 22195, Rinnavägen
45+263		Vsi, 22192, Forsa östra (Rävlandavägen)
44+080		Vsi, 22187, Forsa västra

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	105/125	
43+681		Infsi (22)
42+841		**Rävlanda (Rd)**
42+797		Vägskyddsanläggning utan vsi, 62059, Rävlanda
42+728		Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>)
42+628		Msi (34 <1>, 32 <2>)
42+514		Vsi, 22179, Boråsvägen
42+439	**85**/100	Hatavla
42+323		Ublsi (Rd L 2)
38+916	**100**/130	Hatavla
37+290		Nedkopplingstavla
37+077	**65**/70	Hatavla, kurvor
36+646		Tunnel, Hindås, 156 meter
35+894		Infsi (22)
35+671	**100**/110	Hatavla
35+419		**Hindås (Hås)** *****
35+145		Msi (34 <1>, 32 <2>)
34+825		Ublsi (Hås L 2)

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/110	
34+703	**100**/120	Hatavla
34+605		Vsi, 22164, Dämmevägen
33+290		Vsi, 22161, Grönhultsvägen
32+224	**85**/95	Hatavla
31+927	**110**/130	Hatavla
29+415		Vsi, 22155, Bugärde
28+351	**105**/125	Hatavla
27+879		Vsi, 22149, Lillhultsvägen
27+181	**110**/130	Hatavla
26+740		Infsi (22)
26+291		**Härryda (Häy)** *
25+785		Slutpunktsstopplykta (84 <1>, 82 <2>)
25+685		Msi (34 <1>, 32 <2>)
25+386		Ublsi (Häy L 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/130	
25+113		Vsi, 22141, Kopparbo (Knösvägen)
23+913		Vsi, 22137, Snåkered (Kroksjövägen)
23+631	**95**/120	Hatavla
23+485		Vägskyddsanläggning utan vsi, 22135, Ålyckan
21+024		Vsi, 22121, Landvetter östra (Backav)
20+776	**85**/95	Hatavla
20+523		Vsi, 22119, Landvetter västra (Kyrkv)
20+080	**65**/80	Hatavla, kurvor
20+075		Tunnel, Landvetter 2, 373 meter
19+323		Tunnel, Landvetter 1, 181 meter
19+082	90	Hatavla
18+088		Tunnel, Hällsnäs, 62 meter
17+884		Vsi, 22110, Hasseldalen
17+818		Tunnel, Hasseldalen, 68 meter
17+651		Vsi, 22109, Hällsnäs (Långenäsvägen)
16+900		Vsi, 22105, Långenäsvägen
16+300		Tunnel, Långenäs, 54 meter
15+850		Vägskyddsanläggning utan vsi, 22101, Badplatsen

V → Am

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
15+112		Infsi (22)
14+868		Vägskyddsanläggning utan vsi, Mölnlycke Ö
14+633		**Mölnlycke (Myk)**
14+146		Slutpunktsstopplykta (82 <1>, 84 <2>)
14+056		Msi (32 <1>, 34 <2>)
13+893		Ublsi (Myk L 2)
13+744		Driftplatsgräns
13+449	**75**/90	Hatavla, kurvor
9+193		Infsi (22)
9+052		Vsi, 22079, Strandgatan
8+513		**Mölndals Övre (Mdö) ***
8+408		Msi (32 <1>, 34 <2>)
8+093		Ublsi (Mdö L 2)
6+394	100	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Almedal Göteborgs driftplats. System H. ATC. (Ltkl G).		
	100	
5+205	Enl hsi	Infsi (948)
5+110		Nedkopplingstavla
4+967		**Almedal (Am) ***
4+620	105	Hatavla <1>
4+456- 4+405		Msi (966 <3>, 964 <4>)
4+297		Msi (972 <1>)
4+254		Msi (970 <2>)
4+055	105	Hatavla <2>

V → Am

RESERVSIDOR D232 - 234