SÖDERHAMNS VÄSTRA → KILAFORS Lutningsförhållande max 13 ‰		
Söderhamns västra System H. ATC. (Fjtkl Gä) (Riktning Källene – Marmaverken via spår 12)		
Km	Sth	Signaler, tpl m m
	95/115	
201+252		Infsi (21)
200+571 = 330+966		Längdmätningsjustering
330+937		Strömbegränsningstavla
330+418	**100**/130	Hatavla
(192+810)		**Söderhamns västra (Shv) ***
330+284		Slutpunktsstopplykta (91 <12>)
330+084		Msi (61 <12>)
330+000	**100**/130	Hatavla
329+828		Ublsi (Shv L11)
329+715		Driftplatsgräns

Shv ➔ Kls

Km	Sth	Signaler, tpl m m
Söderhamns västra System H. ATC. (Fjtkl Gä) (riktning Gussi – Marmaverken via spår 11)		
	160	
191+355		Infsi (22)
192+810		**Söderhamns västra (Shv) ***
192+821		Slutpunktsstopplykta (82 <3>)
192+884- 192+916		Msi (34 <2>, 32 <3>, 36 <4>)
193+205	**95**/115	Hatavla
193+255		Vsi, 61173 Sundbovägen (V1)
193+397		Strömbegränsningstavla
194+172		Msi (64 <11>)
194+198 = 330+058		Längdmätningsjustering
330+000	**100**/130	Hatavla
329+828		Ublsi (Shv L11)
329+715		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m m
(Söderhamns västra) – Kilafors Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl Gä)		
	100/130	
328+489	**125**/130	Hatavla
327+266		Vsi, 62384, Norränge
326+352	**100**/130	Hatavla
326+276		Vsi, 41934, Söderala
326+124	**125**/130	Hatavla
325+092		Vsi, 41930, Kinsta
324+586	**95**/120	Hatavla
324+298	**110**/130	Hatavla
323+975		Vsi, 62383, Kinstaby
321+710		Infsi (21)
321+569	85	Hatavla
320+955		**Marmaverken (Me)**
320+502		Msi (33 <2>)
320+422		Msi (31 <1>)
320+244		Ublsi (Me L41)
320+163	**95**/110	Hatavla
320+112		Driftplatsgräns

Shv ➔ Kls

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	95/110	
319+689		Vsi, 41920, Ellerviksvägen
318+654	**85**/105	Hatavla
317+990		Vsi, 62646, Stationsvägen (Stationshusvägen)
317+048		Vägskyddsanläggning utan vsi, 62645, Rosa Huset
316+456	**110**/135	Hatavla
316+409		Vsi, 41912, Vannsätter (Fabriksvägen)
314+802		Vsi, 41906, Nordängsvägen
312+708	**95**/120	Hatavla
312+319		Infsi (21)
312+299	**110**/140	Hatavla
311+606		**Mobodarne (Mb)**
311+111		Msi (25 <2>, 23 <1>)
310+903		Msi (33 <2>, 31 <1>)
310+624		Ublsi (Mb L41)
310+443		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	110/140	
310+052		Vsi, 62762, Erik Pers Fäbodar
309+892	**110**/130	Hatavla
308+258		Vsi, 61330, Nya Nyänget (Stora vägen)
307+535	**95**/120	Hatavla
306+372		Vsi, 41877, Mårdnäsvägen
305+636	**110**/135	Hatavla
305+321		Vsi, 41874, Hullstavägen
303+415		Vsi, 62764, Hedbergs väg
302+860		Vsi, 62763, Norbergsvägen
302+271	**95**/120	Hatavla
301+306		Vsi, 41862, Ed

Shv ➔ Kls

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	95/120	
301+200		Infsi (121)
301+177		Nedkopplingstavla
300+982	80	Hatavla
300+806		Vsi, 62386, Hambergsvägen
300+207		**Kilafors (Kls)***
299+953		Msi (27 <4>)
299+805		Msi (35 <5>)
299+753		Msi (33 <4>)
299+617	**105**/130	Hatavla<4>
299+400		Ublsi (Kls L41) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Lilltjära
299+247		Driftplatsgräns

RESERVSIDOR D195 – D198