

JÄDERSBRUK → FRÖVI		
Lutningsförhållande max 10 ‰		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Jädersbruk		
System H. ATC. (Fjtkl Nr).		
326+094	200 Enl hsi	Infsi (222)
325+837		<u>Jädersbruk (Jbk) *</u>
325+770	110/120	Hatavla
325+590		Ublsi (Jbk L272)
325+510		Nedkopplingstavla
325+484		Driftplatsgräns
(Jädersbruk)-(Frövi)		
Enkelspår, System H. ATC. (Fjtkl H)		
322+269	110/120	Vsi, 32529, Röforsvägen
321+367		Infsi (222)
320+563		<u>Ålsäng (Ålg)</u>
320+383		Msi (224 <2>, 226 <1>)
320+282		Msi (232 <2>, 234 <1>)
320+055		Ublsi (Ålg L242)
319+995		Driftplatsgräns

Jbk → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
316+329	110/120	Vsi, 32524, Bejbyvägen
314+685		Infsi (122)
313+827		<u>Fellingsbro (Feb)</u>
313+723		Msi (194<1>,192<2>)
313+675		Vsi, 32520, Fellingsbrovägen (Bergsv)
313+393		Msi (132<2>, 134<1>)
312+958		Ublsi (Feb L142)
312+858		Driftplatsgräns
312+798	90 a)	a) Gäller stax (E) 25 ton Ingår ej i ATC-systemet
312+500	100/110	Vsi, Skulsta
310+072		Hatavla, kurva
309+711	110/120	Hatavla
307+342		Mblsi (Feb L 4)
307+287		Vsi, 32512, Fänningevägen
305+338		Vsi, 32507, Ullersätervägen
304+620		Vsi, 32506, Skinnartorpsvägen
302+577	60 a)	a) Gäller stax (E) 25 ton Ingår ej i ATC-systemet

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi System H, ATC. (Fjtkl H) Riktning Fellingsbro – Ervalla		
302+505	110/120 a) 70 a)	a) Sth 60 km/h för stax 25 ton Infsi (322)
302+378		Vsi, 32503, Vanneboda östra
301+428		Msi (332 <1>, 362 <30>)
301+352		Vsi, 32502, Vanneboda västra
301+231		a) Gäller stax (E) 25 ton Ingår ej i ATC-systemet
300+846		Msi (21)
300+727		Nedkopplingstavla
300+025		Msi (27 <1>)
300+000= 249+572		<u>Frövi (Fv) *</u>
249+572		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
249+360- -249+187	80	Msi (31<1>, 61<2>, 63 <3>, 1<4>, 83<5>)
249+200		Hatavla, banteknisk orsak
249+013		Vsi, 24656, Stenfallsgatan
248+826		Ublsi (Fv N1 och U1)

Jbk → Fv

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Frövi System H, ATC. (Fjtkl H) Riktning. Fellingsbro-Vedevåg via spår 20)		
302+505	110/120 a)	a) Sth 60 km/h för stax 25 ton
302+378		Infsi (322)
300+000=		Vsi, 32503, Vanneboda östra
249+572		<u>Frövi (Fv)</u>
301+428		Msi (332 <1>, 362 <30>)
301+352	60	Vsi, 32502, Vanneboda västra
301+260		Längdmättningsförändring
=500+962		(växelkorset)
501+170		Nedkopplingstavla
501+760		Längdmättningsförändring
=401+098	90	(växelkorset)
401+286		Ublsi (Fv L12)