

BRÄCKE → STORLIEN Lutningsförhållande max 20 ‰		
Bräcke-Storlien Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl Åg).		
Km	Sth	Signaler, tpl mm
514+117	110/140	Infsi (22, 52)
514+290		Hatavla
514+948	105/135	<u>Bräcke (Bä)*</u>
514+970		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering <2>
515+347- 515+430		Msi (34 <4>, 32 <3>, 62 <2>)
515+830		Nedkopplingstavla
516+010	120/155	Hatavla
516+075		Ublsi (Bä L12)
518+441	115/145	Vsi, 44614, Stenkumlet
519+960		Vsi, 44616, Svanvägen
520+237		Hatavla
520+777		Vägskyddsanläggning utan vsi, 44618, Eriksberg
521+558	110/140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
522+319	110/140	Vsi, 44622, Åhn
522+454		Hatavla
523+127	95/120	Vägskyddsanläggning utan vsi, 44623, Mildersvägen
523+524		Hatavla
523+841	115/145	Hatavla
523+861		Hatavla
524+757	120/155	Vsi, 44625, Byggesvägen
525+235		Hatavla
525+340	125/160	Vsi, 44626, Gimmerö
525+988		Infsi (2/2)
526+363		<u>Stavre (Stv)</u>
526+505		Msi 2/6 <2>, 1/6 <1>)
526+685		Vsi, 44630, Ammerövägen
		Ublsi (Stv L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
527+645	125/160	Vsi, 44632, Nyäng
529+760		Vsi, 44633, Mälgåsen
530+338	115/145	Hatavla
531+200		Detektor. Varmgång, tjuvbroms
533+133	95/120	Hatavla
534+400	115/145	Hatavla
535+336		Vsi, 44640, Oppne
536+653	95/120	Hatavla
538+871	80/100	Infsi (1/2)
537+976		Hatavla
537+968		Vsi, 61912, Sågverksvägen (ATC) (Sågvägen)
538+341		Vägskyddsanläggning utan vsi, 44646, Gällö Sågverk
538+512		Hatavla
538+625		Plattformsövergång med automatiska bommar
538+641		<u>Gällö (Gö)</u>
539+102		Msi (2/6 <2>, 1/6 <1>)
539+652		Ublsi (Gö L2)

Bä → Str

Km	Sth	Signaler, tpl m m
540+821	95/120	Vsi, 44652, Furunäset
544+800		Mblsi (Gö L4)
545+547	80/100	Hatavla
546+064	95/120	Hatavla
548+920	80/100	Hatavla
550+030	90/115	Hatavla
551+548	115/145	Hatavla
551+881		Vägskyddsanläggning utan vsi 44668, Anviken
552+621	125/160	Infsi (2/2)
552+830		Vsi, 44671, Fabriksvägen
553+192		Hatavla
553+249		<u>Pilgrimstad (Pl) *</u>
553+587		Msi (2/6 <2>, 1/6 <1>)
553+632		Vsi, 44672, Pilsta (Pilgrimstad Kvarnvägen)
553+914		Ublsi (Pl L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	125/160	
555+544	95/120	Hatavla
556+779		Vsi, 44675, Svedje
558+490		Vsi, 44678, Svänglingen
559+712		Vsi, 44679, Hållsta Kvarn
560+454	115/145	Hatavla
560+564		Mblsi (Pl L4)
561+062	140/160	Hatavla
564+040		Vsi, 44683, Rossbol
567+650		Vsi, 45605, Lockne
570+075		Infsi (1/4)
570+320	135/160	Hatavla
571+058		Plattformsövergång med automatiska bommar <2-1>
571+061		<u>Brunflo (Bf) *</u>
571+289		Msi (2/6 <2>, 1/6 <1>)
571+333		Msi (4/6 <4>)
571+447		Vsi, 44694, Mariebyvägen (ATC)
571+460	140/160	Hatavla
571+646		Ublsi (Bf L2)

Bä → Str

Km	Sth	Signaler, tpl m m
573+815	140/160	Vsi, 44700, Brunflo Tingsgård
574+893		Vsi, 44702, Lunds By
576+273		Vsi, 44708, Erikssons väg
576+898		Vsi, 44711, Johanssons väg
578+497		Infsi (3/2)
578+609		Vsi, 44719, Ope
579+000		<u>Ope (Ope)</u>
579+437		Msi (3/6 <3>, 2/6 <2>)
579+537		Vägskyddsanläggning utan vsi, 44722, Björksäter
579+734		Ublsi (Ope L2)
583+648	130/160	Hatavla
583+900		Nedkopplingstavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	130/160	
584+469		Infsi (102)
584+496		Vsi, 44739, Tjalmargatan
584+718	115/140	Hatavla
585+310		Msi (122 <1>)
585+367	40	Hatavla <100>
585+405		Msi (120 <100>)
585+420	40	Hatavla <1>
585+545		Vsi, 44740, Bryggaregatan
585+595	a)	a) Sth 30 <4-10>
585+941		Msi (170 <2>, 172 <1>)
585+946		<u>Östersunds central (Ös) *</u>
	b)	b) Sth 20 för tåg till <5> vagnvåg i spåret
585+965		Plattformsövergång med automatiska bommar <2-1>
586+155- 586+171		Msi (180 <2>, 182 <1>)
586+359		Msi (178 <3>)
586+554- 586+607		Msi (206 <5-10>, 208<4>, 210 <2>)
	c)	c) Sth 30 till hsp, Lit
		Östersund C forts nästa sida

Bä → Str

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	40	Östersund C forts från föregående sida
586+701		Vsi, 44742, Hamngatan (Sjötorget)
586+786		Vsi, 44743, Postgränd
586+955		Östersunds västra (Ösv), hst
586+1006		Msi (218)
586+1015		Vsi, 44744, Samuel Permans gata
587+055	90	Hatavla
587+265	100	Hatavla
587+287		Ublsi (Ös L2)
587+363	105/120	Hatavla
587+813		Vsi, 44749, Arkivvägen
589+797	120	Hatavla
590+389		Vsi, 44753, Folkskolevägen
591+298		Vsi, 44757, Källsprångsvägen (Källsprångsvägen)
592+575		Vsi, 45610, Sommarhemmet (Arons väg)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
593+536	120	Vsi, 44764, Sem (Sjöhemsvägen)
594+355		Vsi, 44769, Frids Väg
596+280		Mblsi (Ös L4). Med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Hmfs och Kroj
596+936		Vsi, 44782, Täng
597+902		Vsi, 44786, Handelsträdgården (Tängvägen)
601+846		Vsi, 44799, Johanssons väg
602+791		Vsi, 44803, E Karlssons väg
603+805		Vsi, 44806, Silje
604+550		Vsi, 44808, Dvärsett
606+461		Växel Hissmofors (Hmfs), Lp
606+901	60	Hatavla gäller för stax D
607+073	120	Hatavla
607+326	100/120	Krokom (Krm), Hp
607+670		Vsi, 44818, Snickerivägen
607+880		Hatavla
609+700	120	Växel, Krokom OJ (Kroj), Lp
609+750		Hatavla

Bä → Str

Km	Sth	Signaler, tpl m m
610+785	120	Infsi (22)
611+620		<u>Storflon (Sfn)</u>
611+971		Msi (34 <2>, 32 <1>)
612+170	100	Hatavla
612+240		Ublsi (Sfn L2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Nä.
612+475		Driftplatsgräns
612+775		Vsi, 44828, Kvarnlösa (Kvarnlösavägen)
614+710		Vsi, 44835, Nybo norra
615+998		Hatavla
618+017	100	Hatavla
618+087	105/130	Växel. Nälden (Nä) *, lp
618+117		Hatavla
618+711		Vsi, 44846, Nälden (Brovägen)
618+920	120/140	Vsi, 44847, Idrottsplatsen
619+114		Hatavla
622+245		Mblsi (Sfn L4)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
623+410	120/140	Vsi, 44855, Sota
624+300	120/130	Hatavla
624+750		Vsi, 44859, Bölevägen
630+498		Vsi, 44865, Trång
632+739	100	Infsi (22)
632+770		Vsi, 44870, Moviken (Sågvägen)
633+000		Hatavla
633+373		<u>Trångsviken (Tåv) *</u>
633+626		Slutpunktstopplykta (82 <1>, 84 <2>)
633+724		Msi (32 <1>, 34 <2>)
633+813		Vsi, 44874, Rullbo (Rullbovägen)
633+998		Ublsi (Tåv L2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Ma
634+307	120/130	Hatavla
640+578	100	Vsi, 44887, Mällby
643+875		Växel Mattmar (Ma) *, lp
643+875		Hatavla
643+999		Nedkopplingstavla

Bä → Str

Km	Sth	Signaler, tpl m m
644+630	100	Mblsi (Tåv L4), med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Äfs
648+059	120/130	Vsi, 44899, Ocke Sågverk
649+900		Hatavla
650+075		Vsi, 44905, Moån
651+826		Växel. Äggfors (Äfs), lp
652+085		Vsi, 44909, Äggfors
653+820		Vsi, 44911, Äggen (Äggforsvägen)
654+207	110/130	Infsi (22)
654+420		Hatavla
654+592		Vsi, 44914, Sällsjö
654+825		<u>Mörsil (Mi)</u>
655+006		Slutpunktsopplykta (84 <2>, 82 <1>)
655+107		Msi (34 <2>, 32 <1>)
655+426		Ublsi (Mi L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
656+080	110/130	Vsi, 44920, Römmenvägen
656+877		Hatavla
657+354	130	Vsi, 44926, Litsänget
660+135	100	Hatavla
662+832	95/120	Hatavla
664+565	75/95	Infsi (22)
664+686		Vsi, 44940, Jordgubbsodlingen
665+220		<u>Järpen (Jpn)</u>
665+480		Slutpunkstopplykta (84 <2>, 82 <1>)
665+580		Msi (34<2>, 32<1>)
665+791		Hatavla, kurva
665+938		Ublsi (Jpn L2)
666+244	90/100	Hatavla
666+815	120/130	Vsi, 44945, Tossön
670+624		Hatavla
671+390		Vsi, 44955, Vissings väg
672+300	100	Hatavla

Bä → Str

Km	Sth	Signaler, tpl m m
677+787	100	Infsi (22)
677+960	120/130	Hatavla
678+447		<u>Undersåker (Un)</u>
678+531		Slutpunktstopplykta (84 <2>, 82 <1>)
678+641		Msi (34 <2>, 32 <1>)
678+668		Vsi, 44983, Edsåsen (Vålådalsvägen)
678+772	130	Hatavla
678+966		Ublsi (Un L2)
680+913	120/130	Vsi, 44987, Kläppen
682+096		Vsi, 44989, Brattland
684+480		Vsi, 44995, Sää
686+905		Vsi, 60037, Björnänge
688+155		Hatavla
688+733		Vsi, 45007, Vik
689+733	70	Hatavla
690+100	95/120	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
691+173	95/120	Infsi (22)
691+379		Vägskyddsanläggning utan vsi, 61555, Årevallen Östra
691+412		Vägskyddsanläggning utan vsi 45013, Årevallen Västra
691+594		<u>Åre (Åre)</u>
691+965		Msi (24 <2>)
692+005		Msi (26 <3>)
692+155		Msi (32 <1>, 34 <2>)
692+436		Ublsi (Åre L2)
692+753	130	Vsi, 45018, Draklanda
694+359		Hatavla
696+532		70 Hatavla
697+062		130 Hatavla
697+380		Vsi, 45031, Tege
698+498	100/130	Hatavla

Bä → Str

Km	Sth	Signaler, tpl m m
699+041	100/130 75/95	Infsi (22)
699+250		Vsi, 45035, Prästbostället (Sockenstugevägen)
699+260		Hatavla
699+877		Plattformsövergång med automatiska bommar <4-3>, <2-1>
699+926		<u>Duved (Du) *</u>
699+896- 699+952		Msi (38 <4>, 32 <3>, 34 <2>, 36 <1>)
700+270		Ublsi (Du L2)
700+308	100/130 120/130 110/130 120/130 110/130 75/95 110/130 130	Nedkopplingstavla
700+760		Hatavla
701+901		Hatavla
703+124		Vsi, 45042, Sundet
703+651		Hatavla
705+006		Hatavla
706+603		Hatavla
709+390		Hatavla
710+543		Hatavla
711+630		Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
712+060	130	Mblsi (Du L4)
713+227	95/120	Hatavla
716+368	75/95	Hatavla
716+923	130	Hatavla
718+086	85/105	Hatavla
719+086	130	Hatavla
722+116	70	Hatavla
722+784		Infsi (22)
723+198		Vsi 45074, Ö-Båtsvägen
723+524		<u>Ånn (Ånn)</u>
723+561		Slutpunktstopplykta (84 <2>, 82 <1>)
723+612- 723+663		Msi (34<2>, 32 <1>)
723+935		Ublsi (Ånn L2)
723+978	120/140	Hatavla
726+474	110/120	Hatavla
726+974	140	Hatavla
729+163	105/135	Hatavla
730+837	130/140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
732+859	130/140	Hatavla
733+965	100/120	Hatavla
733+965	110/135	Hatavla
734+401		Infsi (22)
735+000		Plattformsövergång med automatiska bommar <2-1>
735+035		<u>Enafors (Ens)</u>
735+160		Slutpunktstopplykta (82 <2>, 84 <1>)
725+293		Msi (32 <2>, 34<1>)
735+595		Ublsi. (Ens L2)
736+187	120/140	Hatavla
738+968	110/135	Hatavla
740+561	75/95	Hatavla
741+500	125/140	Hatavla
742+992	100/120	Hatavla
744+559	125/140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	125/140	
747+335		Infsi (22)
747+385		Vsi, 45100, Storvallen
747+435	80	Hatavla
747+864		<u>Storlien (Str) *</u>
748+109		Plattformsövergång med automatiska bommar <2-1>
748+194- 748+249		Msi (36<3>, 34<2>, 32 <1>)
748+575	60	Hatavla
748+849		Msi (40)
748+853		Nedkopplingstavla
751+804		Utfsi (42). ATC slutar

RESERVSIDOR D196 – D200