ÖSTERVÄRN → SIMRISHAMN via Hyllie

Lutningsförhållande max 13 ‰

Östervärn - (Lockarp) via Hyllie
Malmö driftplats
Dubbelspår. System H. ATC, (Fjtkl M).

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160/200	
621+695		Msi (402 <43>, 404 <42>) (Gräns mellan driftplatsdelar)
621+155	**90**/100	Hatavla
620+421		Msi (444 <42>)
620+240		Msi (446 <44>)
620+166		Msi (442 <43>)
620+092		Msi (454 <42>)
620+004		Msi (448 <41>)
619+885		Msi (462 <43>)
619+834		**Östervärn (Övn) ***
619+795	70	Hatavla, (<44>)
619+739	70	Hatavla, (<43>)
619+699		Msi (466 <44>)
619+450		Msi (119 <42>, 109<43>) Gräns mellan driftplatsdelar Tvåskenssignalering börjar

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
619+053		Msi (121<43>)
619+014		Msi (125<42>)
618+692		Msi (139<42>)
616+985= 618+601		Längdmätningsförändring <42>
616+904		Msi (137<1>)
617+159		Msi (149<50>)
617+228		Msi (147<1>; 145<2>)
617+782		**Malmö C (M)** ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
		(**Malmö C** forts nästa sida)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	**(Malmö C** forts från föreg sida)
617+636		Msi (151<8>; 141<9>)
617+818-617+825		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock (<10, 9, 8, 7, 6, 5>)
617+820-617+829		Msi (181<4>; 183<3>; 185<2>; 187<1>)
618+006-618+020		Msi (191<4>; 193<3>; 195<2>; 197<1>)
618+224 =0+447		Längdmätningsförändring
0+448		Tunnel, Citytunneln, 4871 m
0+499	100	Hatavla <1>
0+580	100	Hatavla <4>
0+630-0+645		Msi (001<4>; 003<1>)

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
0+730		Gräns mellan driftplatsdelar
1+214-1+244		Msi (009<74>; 011<71>)
2+075-2+140		Msi (025<74>; 027<71>)
2+334-2+393		Msi (033<74>; 035<71>)
2+480		**Triangeln (Tri)** *
2+614-2+674		Msi (049<74>; 051<71>)
2+664-2+724	120	Hatavla
3+327-3+386		Msi (061<74>; 063<71>)
3+739-3+799	**150**/160	Hatavla
4+480-4+519		Msi (077<74>; 079<71>)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150/160	
5+482- 5+522		Msi (905<74>; 907<71>) Gräns mellan driftplatsdelar
6+042- 6+080		Msi (909<73>; 915<72>)
6+378- 6+425		Msi (917<74>; 919<73>; 925<72>; 927<71>)
6+400		**Hyllie (Hie) ***
6+566- 6+613		Msi (945<74>; 947<73>; 935<72>; 937<71>)
7+179 =284+447		Längdmätningsförändring <73>
7+214 =284+432		Längdmätningsförändring <72>
284+528- 284+544		Msi (953<73>; 955<72>)
284+558- 284+574	**115**/140	Hatavla <73>;<72>
285+626- 285+635		Msi (963<73>; 965<72>)

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	115/140	
285+731		Gräns mellan driftplatsdelar Tvåskenssignalering slutar
286+675		Msi (808<72>)
287+050		Detektor. Varmgång, tjuvbroms
287+056		Msi (806<73>)
288+230		**Svågertorp (Stp) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
288+380		Msi (832 <83>, 834 <82>)
288+577		Msi (836 <84>, 838 <81>)
289+073		Msi (852 <83>, 854 <82>)
289+183	**130**/150	Hatavla
290+096	130	Hatavla

Lockarp
Malmö driftplats
Riktning Svågertorp – Svedala
System H. ATC. (Fjtkl M).

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/150	
290+385		Msi (505<86, 507<85>) Gräns mellan driftplatsdelar
290+763		Msi (515<86>)
290+835		Msi (519<85>)
		<u>Lockarp (Lrp)</u> *
292+189		Msi (525<86>)
292+454 =8+863		Längdmätningsförändring
9+067		Ublsi (M L 597)
9+127		Nedkopplingstavla
9+240		Driftplatsgräns

ÖVN ➔ SI

Lockarp
Malmö driftplats
Riktning Fosieby – Svedala
System H. ATC. (Fjtkl M).

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
626+600		Msi (567 <50>, 565 <51>) (Gräns mellan driftplatsdelar)
626+914 =7+560		**Lockarp (Lrp) *** Längdmätningsförändring
7+645	**110**/130	Hatavla
8+223		Vsi 11086, Larsbovägen
8+604		Msi (587<50>)
9+067		Ublsi (M L 597)
9+127		Nedkopplingstavla
9+240		Driftplatsgräns

(Lockarp) - Simrishamn
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl M)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	115/130	
10+264	160	Hatavla
10+534		Vsi 11090, Kristinebergsvägen
11+405		**Oxie (Ox)**, hp
13+444		Vsi 11097, Toarp (Svedalavägen)
14+549		Infsi (21)
14+580		Vsi 11098, Skabersjö gård (Skabersjö slottsväg)
15+309		Slutpunktsstopplykta (81 <2>, 83 <1>)
15+313		**Skabersjö (Saö)**
15+509		Msi (31 <2>, 33 <1>)
15+766		Ublsi (Saö L41)
15+872		Driftplatsgräns
16+063		Vsi11100, Skabersjö (Skabersjö stationsväg)
18+258		Vsi 11102, Hyltarp östra (Hyltarpsvägen)
19+859	**130**/145	Hatavla

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/145	
20+320		Infsi (21)
21+173		**Svedala (Sea)**
21+211		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
21+273		Slutpunktsstopplykta (81 <1>, 83 <2>)
21+373		Msi (31 <1>, 33 <2>)
21+512	160	Hatavla
21+628		Ublsi (Sea L 1)
22+224		Vsi 11107, Lindholmsvägen (Trelleborgsvägen)
23+385		Vsi 60946, Nygård
24+076	**110**/130	Hatavla
25+910		Vsi 11115, Lindved
26+073	**70**/75	Hatavla, banteknisk orsak
26+625	**110**/130	Hatavla
27+028	160	Hatavla
27+800		Vsi 11116, Börringe (Börringe stationsväg)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160	
28+852		Infsi (21)
29+776		**Lemmeströ (Lmm)**
30+073		Slutpunktsstopplykta (81 <2>, 83 <1>)
30+173		Msi (31 <2>, 33 <1>)
30+384	**150**/160	Hatavla
30+464		Vsi 11118, Stattorp (Havgårdsvägen)
30+564		Ublsi (Lmm L 1)
31+756	**125**/140	Hatavla
32+308		Vsi 11120, Gudmundstorp (Gärdslövsvägen)
33+036	**95**/105	Hatavla
33+740	**150**/160	Hatavla
34+054		Vsi 11124, Näsbyholm (Eksmadsvägen)
35+884		Nedkopplingstavla
36+244	**110**/125	Hatavla

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/125	
37+507		Infsi (21)
38+472		**Skurup (Srp)**
38+480	160	Hatavla
38+532		Slutpunktsstopplykta (81 <2>, 83 <1>)
38+632		Msi (31 <2>, 33 <1>)
38+653		Vsi 11133, Södergatan
38+853		Vsi 11134, Kyrkogatan
38+970		Ublsi (Srp L 1)
39+652		Vsi 11136, Smedgatan
40+144		Vsi 11137, Skurup nr 7
41+197	**110**/125	Hatavla
41+332		Vsi 11138, Dalaledsvägen
41+717	160	Hatavla
41+979		Vsi 11139, Örsjö
43+338	**125**/140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	125/140	
43+587		Infsi (21)
44+326		**Rydsgård (Rdg)**
44+427	**110**/125	Hatavla
44+486		Slutpunktsstopplykta (81 <1>, 83 <2>)
44+540		Msi (31 <1>, 33 <2>)
44+561		Vsi 11143, Östra Storgatan
44+679	**130**/145	Hatavla
44+886		Ublsi (Rdg L 1)
45+003		Driftplatsgräns
45+489		Vsi 11144, Ivarstorp
46+226	**140**/160	Hatavla
46+295		Vsi 11146, Varmlösa
47+263		Vsi 11147, Katslösa
48+243		Vsi 11148, Nykulla (Vallösavägen)
48+556	160	Hatavla

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160	
49+036		Infsi (21)
49+282		Vsi 11149, Rynge (Ryngevägen)
49+775		**Rynge (Rye)**
50+078		Slutpunktsstopplykta (83 <1>, 81 <2>)
50+178		Msi (33 <1>, 31 <2>)
50+527		Ublsi (Rye L 1)
50+647	**130**/145	Hatavla
51+316		**Marsvinsholm (Mrh)**, hp
51+767	**110**/125	Hatavla
52+104		Vsi 11153, Marsvinsholms skog (Otte Marsvins väg)
52+796	**120**/135	Hatavla
53+571		Vsi 11155, Balkåkra (Snårestadsvägen)
54+972	**100**/115	Hatavla
55+032		Vsi 11156, Skånes Charlottenlund (Skönadalsvägen)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/115	
56+012		Infsi (21)
56+175		**Svarte (Ste)**, hst
56+295		Msi (23)
56+456	**130**/140	Hatavla
56+751		**Vilhelmsborg (Vlb)**
57+173		Msi (31<2>, 33<1>)
57+206	160	Hatavla
57+373		Msi (35<2>, 37<1>)
57+570		Vsi 11162, Ruuthsbo (Ruuthsbovägen)
57+654		Ublsi (Vlb L 41)

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	160	
60+210		Infsi (201)
61+523		Vsi 11169, Bongs väg (Kronoholmsvägen)
62+025	70	Hatavla, kurvor
62+459		Msi (223)
62+500		Vägskyddsanläggning utan vsi 63907, Båtmansgatan GC
62+524		Vsi 11173, Båtmansgatan
62+780	40	Hatavla
62+806		Vsi 11175, Hamngatan
62+967 =75+820		**Ystad (Y) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
75+666	Enl hsi	Msi (245 <3>, 241 <4>)
75+540	Enl hsi	Msi (255 <1>)
75+503	110	Hatavla
75+030		Msi (281 <2>)

(**Ystad** forts nästa sida)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110	(**Ystad** forts från föreg sida)
74+753		Vsi 11372, Dragongatan (Södra Dragongatan)
74+683	140	Hatavla
74+320		Ublsi (Y 291/L41)
74+293		Vsi 11371, Saltsjöbaden (Saltsjöbadsvägen)
74+210	**150**/160	Hatavla
74+150		Driftplatsgräns
73+873		Vsi 11370, Sandskogen (Österleden)
73+459		Vsi 11369, Campingvägen
72+482		Vsi 11368, Militärvägen
70+706		Nedkopplingstavla
70+510		Vsi 11365, Fredriksberg (Östra Sandskogsvägen)
68+564		Vsi 11362, Köpingebro västra

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150/160	
68+278	**80**/85	Hatavla
68+171		**Köpingebro (Köp),** hp
68+069		Vsi 11361, Köpingebro (Sockerbruksvägen)
68+044	**115**/125	Hatavla
67+603	**150**/160	Hatavla
67+057		Vsi 11358, Köpinge (Fallenbjärsvägen)
66+093		Vsi 11355, St. Köpinge (Ljungabrovägen)
65+018		Vsi 11353, Svenstorp (Svenstorpsvägen)
62+590	130	Hatavla
62+118		Vsi 11349, Nedraby (ATC)
61+936	**135**/140	Hatavla
61+208		Vsi 11348, Nymölle
61+151	**150**/160	Hatavla
59+370		Vsi 11346, Örups Slott
57+600		Vsi 11344, Lindesborgsvägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Tomelilla infart från Ystad		
	135/140	
57+155		Infsi (301)
57+095	140	Hatavla
57+063		Vsi 11343, Byavägen
56+729		Vsi 11243, Tomegatan
56+557		**Tomelilla (Tli) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
56+481		Tågfärdvägs slutpunkt msi (317 <2>, 315<1>)
Tomelilla utfart mot Gärsnäs		
56+557		**Tomelilla (Tli) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
56+651	Enl hsi	Msi (334 <2>, 332 <1>)
56+729		Vsi 11243, Tomegatan
56+778= 69+562		Längdmätningsförändring
69+620	40	Hatavla, hinderdetektor ur funktion
69+847		Ublsi (Tli 341/L41)
69+883		Vsi 11244, Adelgatan
69+961		Driftplatsgräns

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
70+080	**95**/100	
70+505	**150**/160	Hatavla
70+793		Vsi 11247, Rosendalsvägen
73+992	**120**/130	Hatavla
74+232	**150**/160	Hatavla
75+489		**Lunnarp (Lup)**, hp
75+562		Vsi 11273, Lunnarp (Kverrestadsvägen)
76+517	**120**/130	Hatavla
77+130	**150**/160	Hatavla
78+315		Vsi 11284, Björkhaga
79+437		Vsi 11289, Granelund
80+222	**60**/65	Hatavla, kurvor
80+364		Vsi 11292, Storgatan
80+448		**Smedstorp (Smp)**, hp

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	60/65	
80+707	140	Hatavla
82+198	**90**/95	Hatavla, kurva
82+528	140	Hatavla
83+010		Vsi 11300, Rävakroken
84+097		Infsi (401)
84+473		Vsi 11305, Gärsnäs västra (Hammenhögsvägen)
84+627	40	Hatavla, hinderdetektor ur funktion
84+686		**Gärsnäs (Gss) ***
84+929		Vsi 11306, Malmövägen (ATC)
85+200		Ublsi (Gss 441/L41)
85+240	**150**/160	Hatavla
85+300		Driftplatsgräns

ÖVN ➔ SI

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	150/160	
86+368		Vsi 11310, Sextorp V
87+082		Vsi 11312, Klastorp
88+272		Vsi 11315, Järnvägsgatan
88+575		Vsi 11316, Gladsaxvägen
88+617	**105**/115	Hatavla
89+033	**120**/130	Hatavla
89+621		Vsi 11319, Lillgården
90+591	**100**/110	Hatavla
91+482		Vsi 11323, Järrestad (Vilhelmsbergsvägen)
91+522	**130**/140	Hatavla
92+539	**100**/110	Hatavla
93+246		Vsi 11330, Bjärsjö (Drickavägen)
93+316	**130**/140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/140	
94+744		Vsi 11336, Simrisvägen (Christian IV:s väg)
94+990		Vsi 11337, Lindhagsgatan
95+532		Infsi (501)
95+714		Vsi 11338, Bruksgatan
95+766	40	Hatavla
95+906		**Simrishamn (Si)**
96+081		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock

ÖVN ➔ SI

Reservsidor 142-144