ARLÖV ➔ ÄNGELHOLM

Lutningsförhållande max 10 ‰

Arlöv
Malmö driftplats
System H. ATC. (Fjtkl M)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
612+912- 612+810		Msi (616 <63>, 618<61>, 614<62>)
612+732		Msi (612 <64>)
612+664		Msi (630<59>)
612+570 =294+024		**<u>Arlöv (Al)</u> *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
293+700		Nedkopplingstavla
293+418	90	Hatavla
293+300		Ublsi (M L 656) med linjeplatsfunktion Kontrollbekräftar växlarna vid Arlövs industrispår

(Arlöv) – Ängelholm
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl M)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
293+200	110	Hatavla
292+950		Växel **Arlövs industrispår (Ali)**, lp
291+045		Vsi 10780, Alnarps norra
289+848		Vsi 10778, Karstorpsvägen
288+858		Vsi 10776, Industrigatan
288+246		Mblsi (M L4)
287+731		Vsi 10774, Lomma k:a (Prästbergsvägen)
285+195		Vsi 10768, Önnerup (Önnerupsvägen)
284+575		Infsi (22)
284+117		Vsi 10766, Flädie södra (Fjelievägen)
283+655		**Flädie (Fl)**
283+524		Slutpunktsstopplykta (84 <2>, 82 <1>)
283+483		Vsi 10765, Flädie norra (Flädie Kyrkväg)
283+424		Msi (34 <2>, 32 <1>)
283+015		Ublsi (Fl L 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110	
279+895		Vsi 10755, Stävieby södra (Åkarpsvägen)
279+467		Mblsi (Fl L4)
277+763		Vsi 10751, Solgatan
277+334		Vsi 10750, Kungsgatan
276+600	90	Hatavla
276+028		Infsi (24)
275+970		Nedkopplingstavla
275+590= 41+980		Längdmätningsförändring
41+620	100	Hatavla (<1 – 2>))
41+541		**Kävlinge (Kg)** * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
41+327		Msi (28 <3>=U)
41+273		Msi (62 <4>=N, 64 <5>)
41+130		Msi (32 <3>=U)
40+940		Msi (36<1>; 30<2>)
		(Kävlinge forts nästa sida)

AL ➔ Ä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	(**Kävlinge** forts från föreg sida)
40+840		Msi (38<1>; 34 <2>)
40+355= 273+968		Längdmätningsförändring
273+945	140	Hatavla
273+787		Nedkopplingstavla
273+727		Ublsi (Kg L 2)
273+500		Detektor. Varmgång, tjuvbroms, hjulskada
272+065		Vsi 10741, Södervidinge södra (Tingsvägen)
271+009		Mblsi (Kg L 4)
269+996		Vsi 10274, Norrvidinge södra
269+347		Vsi 10273, Norrvidinge norra
268+950	**110**/120	Hatavla
268+425	140	Hatavla
267+405		Vsi 10269, Gissleberga
266+730		Vsi 10268, Åbogatan
266+554	80	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
266+500		Infsi (22)
266+403		Vsi 10267, Östergatan
265+966		Vsi 10266 Karlsgatan
265+857		Plattformsövergång med automatiska bommar <2>
265+824		**Teckomatorp (Tp)**
265+657	Enl hsi	Msi (28 <2>)
265+446		Msi (36 <2>, 38 <1>)
265+354	70	Hatavla, kurva
265+174		Msi (302)
265+074		Driftplatsgräns

AL ➔ Ä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
264+995	120	Hatavla
264+541		Nedkopplingstavla
261+765		Vsi 62082, Felestad
260+947		Vsi 10253, Industrigatan
260+550		Msi (304)
260+464		Vsi 10252, Onsjövägen
259+155		Vsi 10249, Månsabo
256+723		Vsi 10245, Källstorp södra
253+271		Vsi 10243, Axelvold
250+290		**Kågeröd (Kd),** hst
250+079		Msi (306)
250+035	105	Hatavla
249+720		Vsi 10239, Kågeröds norra (Olstorpsvägen)
249+326	120	Hatavla
246+815		Vsi 10235, Böketofta södra
		(Billesholm forts nästa sida)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	120	**(Billesholm forts från föreg sida)**
244+157		Vsi 10230, Bässhusvägen (Habergavägen)
240+960		Msi (202)
240+648		Vsi 10226, Kontorsvägen (Promenaden)
240+013		**Billesholm (Bih)** * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
239+865		Msi (232<2>, 234<1>)
239+865		Msi (236 från sidospår)
239+765		Msi (242<2>, 244<1>)
239+712	120	Hatavla
239+315		Msi (102)
238+994	90	Hatavla
238+944		Vsi 10223, Södra Vram (Billesholmsvägen)
238+894	120	Hatavla
236+894		Vsi 10219, Fällebergavägen
		(Billesholm forts nästa sida)

AL ➔ Ä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	120	**(Billesholm forts från föreg sida)**
236+575		Vsi 10218, Norra Vramsvägen
234+591		Vsi 10214, Vrams Gunnarstorp (Söderåsvägen)
232+711		Vsi 10211, Elletsvägen (Ellets Väg)
232+402		Nedkopplingstavla
231+832		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	120	
231+832	Enl hsi	Msi (52)
231+644	50	Hatavla, kurva
231+047		**Åstorp (Åp)** ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
230+995		Plattformsövergång med automatiska bommar <1, 2>
230+937		Msi (34<1>, 32<2>, 56<3>, 66<5>)
230+941		Msi (62 <3>, 64 <4>)
230+580		Ublsi (Åp L 42)
230+391		Driftplatsgräns

AL ➔ Ä

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	120	
229+650	130	Hatavla
227+626		Vsi 10202, Heagård (Heagårdsvägen)
224+953		Vsi 10197, Starby (Härningevägen)
224+486		Vsi 10196, Spannarp (Spannarpsvägen)
224+195		Detektor. Varmgång, tjuvbroms
223+670		Mblsi (Åp L 4)
222+960		Vsi 10194, Bonnarp (Bonnarpsvägen)
221+241		Vsi 10193, Åvarps boställe (Åvarpsvägen)
220+353		Vsi 10188, Rönnebodavägen
218+306	100	Hatavla
217+546		Nedkopplingstavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
217+502		Infsi (24)
216+921		**<u>Ängelholm (Ä)</u> *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
216+813	130	Hatavla <2>
216+179	**170**/200	Hatavla <1>
216+429		Msi (32 <2>, 34 <1>)
215+940	**170**/200	Hatavla <2>
215+257		Ublsi (Ä U 2 och N 2)
215+145		Driftplatsgräns

AL ➔ Ä

Reservsidor 198-200