

NÄSSJÖ C → HALMSTAD RBG		
Lutningsförhållande max 17,8 ‰		
Nässjö System H. ATC. (Ltkl N)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
348+721- 348+810	40	Msi (143 <62>, 145 <63>, 147 <64>)
349+496- 349+573		Msi (237 <7>, 239 <8>, 241 <9b>, 243 <10b>)
349+573		<u>Nässjö C (N) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
349+722- 349+810		Msi (261 <8>, 263 <9a>, 265 <10a>, 267 <11>, 269 <12>, 271 <13>, 273 <14>)
349+902= 0+284		Längdmättningsförändring
0+813	95	Msi (295)
0+836		Hatavla
1+610		Vsi 13464, Västra vägen
2+068		Ubsi (N L 297) med linjeplatsfunktion Kontrollbekräftar växel vid Stolpen

(Nässjö C) – (Värnamo)

Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl M)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
2+705	120	Hatavla
4+086		Vsi 13466, Bodaberg
5+550	100	Hatavla
6+363		Vsi 13472, Havridavägen
7+260	90	Hatavla
7+950	100	Hatavla
8+286		Vsi 13479, Hallhultsvägen
8+580		Fredriksdal (Fdl) ,_hp
9+980	90/95	Hatavla
12+485		Växel, Stolpen (Soe) , lp
12+507		Stolpen (Soe) , lp
12+708		Vsi 13487, Stolpen
14+746		Vsi 13493, Röd
15+214		Vsi 13496, Hiarumsvägen
15+360	110/120	Hatavla
16+511		Vsi 13499, Åsavägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
18+844		Infsi (21)
18+995	95	Hatavla
19+146		Vsi 13508, Malmbäck (Lyckevägen)
19+263		<u>Malmbäck (Mbä)</u>
19+415		Slutpunktsstopplykta (81<2>, 83<1>)
19+515		Msi (31<2>, 33<1>)
19+670	80	Hatavla, signalteknisk orsak
19+830	95	Hatavla
19+986		Ublsi (Mbä L 41)
20+811	85	Hatavla
21+491	70	Hatavla, kurva
21+596		Vsi 13515, Hästerydsvägen
23+500	85	Hatavla
25+545		Vsi 13525, Västanå
26+000	80	Hatavla
26+310	85	Hatavla
27+200	60 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet

N → HDR

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
27+701	85	Vsi 13532, Söräng
28+240	85 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
28+859		Vsi 13536, Myren
28+965	75	Hatavla, kurva
30+490	100	Hatavla
30+711		Vsi 13542, Stoarp norra
31+640	60 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
31+925	75	Hatavla, kurvor
32+625	75 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
34+184	65	Hatavla, kurvor
34+680		Hok (Hok) , hp
35+045		Vsi 13556, Hok (Sågverksvägen)
35+142	90	Hatavla
35+580	110/120	Hatavla
36+457	115/125	Hatavla
38+267		Vsi 13561, Lussebo
43+022	100	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
43+116	100	Infsi (21)
43+169		Vsi 13566, Håkan Trulssons väg
43+802		Vsi 13070, Storgatan
43+935		<u>Vaggeryd (Vgd) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
44+082		Msi (31 <1>, 33 <2>)
44+244	100	Hatavla <1>
44+402	100	Msi (35 <3>)
44+589		Hatavla
44+652		Hatavla
45+114	140	Msi (37)
46+384		Msi (39)
46+575		Ublsi (Vgd L 41)
46+675		Driftplatsgräns

N → HDR

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	140	
47+501	130/140	Hatavla
48+210	140	Hatavla
50+127		Infsi (21)
51+272		Slutpunktsstopplykta (81<2>)
51+361		Msi (33<1>)
51+370		<u>Båramo (Bmo)</u>
51+471		Msi (31<2>)
51+665		Ublsi (Bmo L 41)
51+765		Driftplatsgräns
52+598		Infsi (21)
53+107		<u>Skillingaryd (Syd)</u>
53+429		Slutpunktsstopplykta (81<2>; 83<1>)
53+529		Msi (31<2>; 33<1>)
53+685		Ublsi (Syd L 41)
53+785		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
61+400	140	Infsi (21)
61+613		Vsi 13596, Klevshult (Byvägen)
61+721		<u>Klevshult (Kvh) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
61+770		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
61+950		Msi (31 <1>, 33 <2>)
62+300		Ublsi (Kvh L 41)
71+420	100/130	Hatavla

N → HDR

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
72+281	100/130	Infsi (21)
72+623		<u>Hörle (Hrl)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
72+753	120/135	Hatavla
73+305		Slutpunktsstopplykta (81<1>, 83<2>)
73+405		Msi (31<1>, 33<2>)
73+518	120/135	Hatavla
73+666		Ublsi (Hrl L 41)
73+766		Driftplatsgräns
73+805	135/140	Vsi 13611, Vällerstensvägen
73+976		Hatavla
76+717	100	Vsi 61594, Torpvägen
77+640		Hatavla

Värnamo System H, (Ltkl V) ATC till km 79+455 och från km 83+216		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
77+700		Infsi (51v)
79+455	80	Hatavla, ATC slutar
79+655		Msi (55v)
80+852		Msi (25v <4b>, 27v <3b>)
80+888		<u>Värnamo (V) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
80+954		Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock (<1>)
81+002		Msi (17vd <7> från sidospår)
81+027	a)	Hatavla sth 30 genom växlarna från <5> mot Fod
81+027- 81+101		Msi (9vb <2a>, 11v <3a>, 17va <4a>, 17vb <5a>, 17vc <6>)
81+248	80	Hatavla
81+365		Msi (1v)
82+305		Vsi 13636, Uddebovägen
83+216	100	Hatavla, ATC börjar
(Värnamo forts nästa sida)		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	(Värnamo forts från föreg sida)
83+276		Utfsi (101), Innerplacerad
83+450		Vsi 13641, Korsgårdsvägen
83+766		Driftplatsgräns

(Värnamo) – (Furet) Enkelspår. System M. ATC		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
83+860	70	Hatavla, kurva
84+585	100	Hatavla
86+618		Vsi 13651, Sörsjö
90+894		Vsi 13661, Kärda (Kärdavägen)
95+420	80	Hatavla
96+012		Infsi (A 1/2)
96+374		Vsi 13670, Älgeforsvägen (Galvanovägen)
96+593		<u>Forsheda (Fod) *</u>
96+746		S-tavla <2, 1>
96+818		Vsi 13671, Brogatan
97+000		Utfsi (D)
97+119		Driftplatsgräns

N → HDR

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
97+680	100	Hatavla
102+603		Bredaryd (Bdy) , hp
103+135	60	Hatavla, kurva.
103+780	95	Hatavla
104+865		Vsi 13686, Anneberg
105+852		Vsi 13687, Pettersborg
105+966	100	Hatavla
108+208		Vsi 13693, Strandfors
109+953		Vsi 13697, Skogsvägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
111+319	100	Infsi (1/1)
111+364		Vsi 13701, Skedesvägen (Skogsforsvägen)
111+569		Vsi 13702, Bruksgatan
111+734		<u>Reftele (Rft)</u>
111+896		S-tavla <1, 2>
112+139		Vsi 13703, Storgatan
112+189		Utfsi (1/7)
113+169	85	Vsi 13706, Reftele nedre
115+076		Hatavla
115+452		Vsi 13711, Väboholm
115+621	100	Hatavla
121+878		Vsi 13717, Fällinge

N → HDR

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
122+732	100	Infsi (A 1/2)
122+905	80	Hatavla, kurva
122+957		Vsi 13720, Västra Järnvägsgatan
123+289		<u>Smålandsstenar (Sdr)</u>
123+529		S-tavla <2, 1>
123+539		Vsi 13721, Parkgatan
123+660	100	Hatavla
123+785		Utfsi (D)
124+598		Vsi 13724, Åtterås (Balkvägen)
128+105		Lpsi. Kontrollbeträftar växeln vid Skeppshult
128+305		Vsi 13738, Skeppshult (Storgatan)
128+712		Växel Skeppshult (Sph) , lp * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
136+227	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
136+247	90	Infsi (2/1)
136+408		Vsi 21685, Centrumvägen
136+817		<u>Landeryd (Lrd)</u>
137+170		S-tavla <1, 2>
137+500	40	Hatavla
137+601		Utfsi (2/7)
137+815	110	Hatavla
138+609		Vsi 23848, Hälghult
141+699		Vsi 23858, Trottaregården 3
145+270	80	Hatavla
146+291	95	Hatavla
148+343		Vsi 23867, Kinnared (Brovägen)
148+440		Kinnared (Kid), hp

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
149+970	85	Hatavla
150+449		Lpsi. Kontrollbekräftar växlarna vid Brännögård
150+733		Växel Brännögård (Bög) , lp
151+143		Växel Bög , lp
151+148	85	Hatavla
152+013		Vsi 23878, Ågård
152+315	100	Hatavla
154+347	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
155+191	90	Infsi (D 1/2)
156+047		Vsi 23890, Ön
156+110		Msi (A 1/2)
156+210	60	Hatavla, kurva
156+577		Vsi 23892, Torup N (Bosgårdsvägen)
156+635		<u>Torup (Tou)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
156+737		S-tavla <2, 3>
156+852		S-tavla <1>
156+937		Vsi 23893, Givagårdsvägen (Kyrkvägen)
157+106	80	Hatavla, kurva
157+142		Utfsi (F)
157+549		Vsi 23895, Tranabovägen
158+585	90	Hatavla
160+895	120	Hatavla
163+432	100	Hatavla

N → HDR

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
166+575	100	Vsi 23918, Ryabergsvägen
167+030	75	Hatavla, kurva
168+447	105	Hatavla
171+046	90	Hatavla
171+148		Vsi 23925, Nissaströmvägen (Edwin Bergers väg)
171+446	75	Hatavla, kurvor
172+704		Vsi 60438, Brandhultsvägen
175+083		Vsi 23933, Drared
175+930		Vsi 23936, Gröna vägen
176+274		Vägskyddsanläggning utan vsi 23937, Gamla Gröna Vägen
176+585	70 a)	Infsi (A 1/2)
176+820		a) Hatavla, gäller loktåg ingår ej i ATC-systemet
177+113		<u>Oskarström (Om)</u> * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
177+229		S-tavla <2, 1>
177+427		Vsi 23940, Bruksgatan
177+502		Utfsi (D)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	75	
179+620	60	Hatavla, kurva
179+894	70	Hatavla, kurva
180+935		Vsi 23946, Industrivägen
181+393		Vsi 23947, Sennan (Oskarströmsvägen)
182+114		Vsi 23948, Sten
182+262	80	Hatavla
182+262	70 a)	a) Hatavla, gäller loktåg ingår ej i ATC-systemet
182+961		Vsi 23949, Ättarpsvägen
184+191		Vsi 23953, Åttan
184+650	80 a)	a) Hatavla, gäller loktåg ingår ej i ATC-systemet
185+100		Vsi 23954, Åled (Halmstadsvägen)
187+627	110	Hatavla
190+510	100	Hatavla

N → HDR

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
190+873	100	Vsi 23967, Sperlingsholm
191+038	110	Hatavla
192+360		Vsi 23970, Kristinehed (Kornhillsvägen)
Furet - Halmstad rbg System H. ATC. (Fjtkl G).		
192+970	110	Infsci (111) Sannarp (Sarp) , hst Msi (113) <u>Furet (Fur)</u> * Msi (123 <51>=N, 153 <52>=U)
193+170	Enl hsi	
193+221		
193+491 =149+266		
149+908		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	Enl hsi	
150+828	Enl hsi	Msi (125 <51>=N, 155 <52>=U) Gräns mellan driftplatsdelar
150+857		Vsi 22043, Linnégatan
150+995	70	Hatavla, bangårdsförhållanden
151+167		Vsi 22044, Fredsgatan
151+560		Msi (159<1a>)
151+594		<u>Halmstad C (Hd) *</u>
151+620		Msi (129<4a>)
151+633		Plattformsövergång med automatiska bommar <1b, 2, 3>
151+639- 151+695		Msi (133 <4b>, 131 <3>=N, 161 <2>=U, 163 <1b>)
151+800	60 a)	Hatavla, bangårdsförh <3> a) Sth 70 <2>
152+020- 152+112		Msi (135 <5>, 137 <3>=N, 165 <2>=U)
152+170	b)	b) Hatavla sth 130 <3> Sth 70 <2>
	70 a)	a) 130 <3>

N → HDR

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
152+270	70 a) 130	Hatavla <2> Msi 187 <62> Gräns mellan driftplatsdelar
152+280		Vsi 22047, Margaretagatan
152+700		<u>Halmstad rbg (Hdr) *</u> Uppgifter om parkeringsspår se avd E
153+039		Msi (139 <71>=N, 169 <72>=U)
153+062- 153+184		Msi (197 <21>, 199 <22>, 201 <23>, 203 <24>, 205 <25>, 207 <26>)