HULTSFRED → NÄSSJÖ C

Lutningsförhållande max 17,5 ‰

Hultsfred – (Nässjö C)
Enkelspår. System M. ATC till km 81+532 och från km 23+839.

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80	
83+402		Plattformsövergång med automatiska bommar (<1, 2>)
83+386		**Hultsfred (Hf) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
83+363-83+355		Msi (32 <2>, 36 <3>, 38 <4>)
83+182		Msi (34 <1>)
83+144	95	Hatavla <1>
83+105		Vsi 13207, Storgatan
82+762	95	Hatavla
82+654		Vsi 60826, Östra Långgatan
82+562		Utfsi (44) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växlarna vid Hulingsryd

HF ➔ N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
81+970		Vsi 13203, Hultsfreds industrier
81+767		Växel **Hud**, lp
81+532		ATC slutar
81+503		Växel **Hulingsryd (Hud)**, lp
81+426		Vsi 13200, Nytorpsvägen
76+262		Vsi 13193, Stolpen
75+800		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Silverdalens bruk
75+533		Växel **Silverdalens bruk (Sid)**, lp
74+372		Vsi 13193, Parkvägen
74+313		**Silverdalens Centrum (Sic),** hp

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
73+841		Vsi 13192, Hemvärnsvägen
73+220	80	Hatavla, kurva
72+980	95	Hatavla
72+768		Vsi 13190, Kyrkvägen
72+563		**Lönneberga (Lön)**, hp
70+200	90	Hatavla
69+540	95	Hatavla
65+012		Vsi 13178, Katebo
64+300		Vsi 13177, Emarp
63+960	80	Hatavla, kurva
63+640	90	Hatavla
61+708		Infsi (2/2)
61+148		**Mariannelund (Mnd)** * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
61+045		S-tavla <1, 2>
60+968		Vsi 13174, Mariannelund
60+668		Utfsi (2/6)

HF ➔ N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
60+060	80	Hatavla, kurvor
59+102		Vsi 13171, Ydrevägen
57+940	70	Hatavla, kurvor
56+760		Vsi 13165, Sjögle
56+410	95	Hatavla
55+190	70	Hatavla, kurva
54+277		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Vallnäs
54+001		Växel **Vallnäs (Vln)**, lp
53+842		Vsi 13160, Vallnäs
53+350	95	Hatavla
49+943		**Ingatorp (Igt)**, hp
49+940	70	Hatavla, kurva
49+827		Vsi 13155, Ödhultsvägen II
49+510	95	Hatavla
49+170		Vsi 13154, Järnvägsgatan
47+527	60	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	60	
46+877		Infsi (E)
46+077		Msi (B1/2)
46+027	95	Hatavla
45+457		**Hjältevad (Hvd) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
45+411		S-tavla <1, 2>
45+344		Vsi 13148, Hjältevad
45+154		Utfsi (C)
42+940	60	Hatavla, kurva
40+910		**Bruzaholm (Bz)**, hp
40+749		Vsi 13144, Bruksvägen II
40+630	95	Hatavla
40+437		Vsi 13143, Malmgatan
39+137		Vsi 13141, Bengtsgård
37+080	80	Hatavla, kurva
36+570	95	Hatavla

HF ➔ N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
34+270	80	Hatavla, kurva
33+520	70	Hatavla, kurva
33+372		Vsi 13137, Ebbarpsvägen
33+050	95	Hatavla
31+923		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Hult
31+878		Vsi 13134, Hult
31+642		Växel **Hult (Hul)**, lp * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
29+220	85	Hatavla
28+250	95	Hatavla
27+875		Vsi 13130, Nyäng
25+834		Vsi 13127, Björkelund (Riksväg 40)
25+680	70	Hatavla, kurva
25+528		Vsi 13126, Hjorthemsvägen
25+260	100	Hatavla
24+472		Vsi 13122, Björkavägen
23+839		ATC börjar

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
22+382	Enl hsi	Infsi (22)
22+346		Vsi 13117, Kvarnarpsvägen
22+040	70	Hatavla, kurva
21+780	40	Hatavla, växelkurvor
21+581		Slutpunktsstopplykta (84<2>, 82<1>)
21+557		Plattformsövergång med automatiska bommar <2, 1>
21+540		**Eksjö (Ek)** ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
21+481		Msi (34<2>, 32<1>)
21+413		Vsi 13115, Vetlandavägen
21+300	95	Hatavla
21+140		Utfsi (42)
21+040		Driftplatsgräns

HF ➔ N

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
19+763		Vsi 13109, Lyckeberg
18+031		Vsi 13108, Soåsavägen
17+385		Vsi 13107, Holmserydsvägen
17+350	**110**/120	Hatavla
13+845	**90**/95	Hatavla
13+405	**80**/85	Hatavla, kurva
13+006	100	Hatavla
12+042		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Ormaryd
11+800		Växel **Ormaryd (Ory)**, lp * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
11+687		Vsi 13098, Ormaryd
11+464	**100**/110	Hatavla
6+010	**95**/100	Hatavla
5+205	95	Hatavla
4+012		Vsi 13079, Stumperydsvägen

Nässjö C
System H, ATC, (Ltkl N)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
2+855		Infsi (101)
2+525		**Brinellskolan (Brin)**, hst
2+400		Tavla ”Fortsatt körtillstånd”
2+125		Vsi 13074, Eldon
1+220	65	Hatavla, kurva
1+029	40	Hatavla, växlar
1+019		Msi (103)
0+850		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering (<2>)
0+373- 0+003		Msi (211<1b>, 213<2b>, 231<3>, 233<4>=N, 235<5>=U, 237<7>, 239<8>, 241<9b>, 243 <10b>)
0+264		Plattformsövergång med automatiska bommar (<2, 3, 4, 5, 7, 8, 9>)
0+000 =349+573		**<u>Nässjö C (N)</u> *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
349+720- 349+920		Msi (215<1a>, 217<2a>, 249<4>=N, 253<5>=U, 255 <6>, 261 <8>, 263 <9a>, 265<10a>, 267<11>, 269<12>, 271<13>, 273 <14>)

HF ➔ N

Reservsida