NÄSSJÖ C → HULTSFRED

Lutningsförhållande max 17,5 ‰

Nässjö C – Hultsfred
System H. ATC. (Ltkl N)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
0+000		**<u>Nässjö C (N)</u> *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
0+050-0+500		Msi (176<14>, 172<14>, 170<13>, 166<12>, 162<11>, 160<11>, 198<9b>, 196<8>, 194<7>, 206<5>=U, 192<4>=N, 190<3>, 202 <2b>, 200 <1b>)
0+264		Plattformsövergång med automatiska bommar (<9, 8, 7, 5, 4, 3, 2>)
0+650		Msi (156<11>, 154<10b>, 184<5>=U, 186<2>)
0+800-0+840		Msi (114 <5>=U, 112 <4>=N)
0+850		Msi (110<2>)
0+850		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering (<2>)

(**Nässjö C** forts nästa sida)

N ➔ HF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	(**Nässjö** forts från föreg sida)
1+019		Msi (104)
1+029	65	Hatavla, kurva
1+220	95	Hatavla
2+125		Vsi 13074, Eldon
2+525		**Brinellskolan (Brin)**, hst
2+855		Utfsi (102)

(Nässjö C) – Hultsfred
Enkelspår, System M.
ATC till km 23+839 samt från km 81+532.

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
4+012		Vsi 13079, Stumperydsvägen
5+205	**95**/100	Hatavla
6+010	**100**/110	Hatavla
11+464	100	Hatavla
11+537		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Ormaryd
11+687		Vsi 13098, Ormaryd
11+800		Växel **Ormaryd (Ory)**, lp * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
13+006	**80**/85	Hatavla
13+405	**90**/95	Hatavla
13+845	**110**/120	Hatavla
17+350	95	Hatavla
17+385		Vsi 13107, Holmserydsvägen
18+031		Vsi 13108, Soåsavägen
19+763		Vsi 13109, Lyckeberg

N ➔ HF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
21+020	Enl hsi	Infsi (21)
21+335	40	Hatavla, växelkurvor
21+413		Vsi 13115, Vetlandavägen
21+540		**Eksjö (Ek) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
21+557		Plattformsövergång med automatiska bommar <1, 2>
21+561		Slutpunktsstopplykta (81 <2>)
21+651		Msi (33 <1>)
21+661		Msi (31 <2>)
21+780	70	Hatavla, kurva
22+040	100	Hatavla
22+282		Utfsi (41)
22+346		Vsi 13117, Kvarnarpsvägen
22+382		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
23+839		ATC slutar
24+472		Vsi 13122, Björkavägen
25+260	70	Hatavla, kurva
25+528		Vsi 13126, Hjorthemsvägen
25+680	95	Hatavla
25+834		Vsi 13127, Björkelund (Riksväg 40)
27+875		Vsi 13130, Nyäng
28+250	85	Hatavla
29+220	95	Hatavla
31+424		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Hult
31+642		Växel **Hult (Hul)**, lp * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
31+878		Vsi 13134, Hult

N ➔ HF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
33+050	70	Hatavla, kurva
33+372		Vsi 13137, Ebbarpsvägen
33+520	80	Hatavla, kurva
34+270	95	Hatavla
36+570	80	Hatavla, kurva
37+080	95	Hatavla
39+137		Vsi 13141, Bengtsgård
40+437		Vsi 13143, Malmgatan
40+630	60	Hatavla, kurva
40+749		Vsi 13144, Bruksvägen II
40+910		**Bruzaholm (Bz)**, hp
42+940	95	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
45+154		Infsi (A 1/2)
45+344		Vsi 13148, Hjältevad
45+457		**Hjältevad (Hvd)** ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
45+817		S-tavla <2, 1>
46+027	60	Hatavla
46+077		Utfsi (D), Innerplacerad
46+877		Driftplatsgräns
47+527	95	Hatavla
49+170		Vsi 13154, Järnvägsgatan
49+510	70	Hatavla, kurva
49+827		Vsi 13155, Ödhultsvägen II
49+940	95	Hatavla
49+943		**Ingatorp (Igt)**, hp
53+350	70	Hatavla, kurvor
53+419		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Vallnäs
53+842		Vsi 13160, Vallnäs
54+001		Växel **Vallnäs (Vln)**, lp
55+190	95	Hatavla

N ➔ HF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
56+410	70	Hatavla, kurvor
56+760		Vsi 13165, Sjögle
57+940	80	Hatavla, kurvor
59+102		Vsi 13171, Ydrevägen
60+060	90	Hatavla
60+668		Infsi (2/1)
60+968		Vsi 13174, Mariannelund
61+148		**Mariannelund (Mnd)** ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
61+415		S-tavla <2, 1>
61+708		Utfsi (2/5)
63+640	80	Hatavla, kurva
63+960	95	Hatavla
64+300		Vsi 13177, Emarp
65+012		Vsi 13178, Katebo
69+540	90	Hatavla
70+200	95	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
72+563		**Lönneberga (Lön)**, hp
72+768		Vsi 13190, Kyrkvägen
72+980	80	Hatavla, kurva
73+220	95	Hatavla
73+841		Vsi 13192, Hemvärnsvägen
74+313		**Silverdalens Centrum (Sic),** hp
74+372		Vsi 13193, Parkvägen
75+048		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Silverdalens bruk
75+533		Växel **Silverdalens bruk (Sid)**, lp
75+687		Lpsi. Kontrollbekräftar växlarna vid Hulingsryd
76+262		Vsi 13195, Stolpen
81+426		Vsi 13200, Nytorpsvägen

N ➔ HF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95	
81+503		Växel **Hulingsryd (Hud)**, lp
81+532		ATC börjar
81+767		Växel **Hud**, lp
81+970		Vsi 13203, Hultfreds industrier
82+562	Enl hsi	Infsi (23)
82+654		Vsi 60826, Östra Långgatan
83+105		Vsi 13207, Storgatan
83+386		**Hultsfred (Hf)** ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
83+397		Msi (33 <1>)
83+402		Plattformsövergång med automatiska bommar (<2, 1>)
83+542		Msi (35 <3>, 31 <2>)
83+744	**100**/110	Hatavla <2>
83+782	70	Hatavla <4>
84+371		Msi (37 <4>)
84+620	**100**/110	Hatavla
84+794		Utfsi (41)

Reservsidor D515-D516