KALMAR C → RIMFORSA

Lutningsförhållande max 19 ‰

Kalmar C - Kalmar S
System H, ATC, (Fjtkl M).

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
167+006		**Kalmar C (Kac) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
167+001		Msi (14 <2b>, 12 <1b>)
166+969		Plattformsövergång med automatiska bommar
166+866-166+859		Msi (26 <3>, 24 <2a>, 22 <1a>)
166+750	90	Hatavla
166+687		Vsi, Slottsvägen (Tullslätten)
166+406		Vsi, Södra vägen
166+182		Vsi, Stensövägen (Esplanaden)

KAC ➔ RF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90	
166+037		Msi (28) Gräns mellan driftplatsdelar
165+226	**120**/140	Hatavla
165+115		**Kalmar S (Kas) *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
164+790	Enl hsi	Msi (32 <1>)
164+718	Enl hsi	Msi (34 <2>, 36 <3>)
164+470 =2+537		Längdmätningsförändring
2+585	**90**/95	Hatavla
2+755		Msi (44)
3+649	**110**/120	Hatavla
5+650		Utfsi (46)

(Kalmar S) – Berga
Enkelspår. System M. ATC.

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
6+738		Vsi 10836, Krafslösavägen
6+1698 =7+000		Längdmätningsförlängning (698 m)
7+443		Vsi 10840, Västerslätt (Kläckebergavägen)
9+227	**100**/110	Hatavla
9+762		Vsi 10845, Förlösa (Förlösavägen)
12+045		Vsi 10852, N Förlösavägen
14+362		Vsi 10858, Bäckebovägen (L 125)
15+005	**90**/95	Hatavla
15+294		Vsi 10861, Läckeby (Läckebyvägen)
18+120	70	Hatavla, kurva
19+224		Lpsi, Kontrollbekräftar växlarna vid Rockneby

KAC ➔ RF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
19+416		Vsi 10867, Rockneby södra (Stojbygatan)
19+447		Växel **Rby**, lp
19+557		**Rockneby (Rby)**, lp
19+690		Växel **Rby**, lp
19+888		Vsi 10869, Rockneby (Ryssbyvägen)
20+797	**75**/80	Hatavla, kurvor
23+266	**90**/95	Hatavla
24+503		Vsi 10882, Kåremovägen
25+820	**110**/120	Hatavla
25+869		Vsi 10888, Marielund 2
27+338	**130**/140	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130/140	
29+543		Vsi 10899, Haraldsmåla
32+332	**100**/110	Hatavla
33+118	**90**/120	Hatavla
34+046	**75**/80	Hatavla, kurvor
34+220		Vsi 10912, Ödebovägen
35+542		Vsi 10915, Ålem (Allmogevägen)
36+219		Vsi 10925, Gunnarsmåla (Skansvägen)
36+421		Vsi 10926, Brotorpsvägen (Strömvägen)
36+794	**100**/110	Hatavla
36+863		Vsi 10928, Kaggetorp (Kaggetorpsvägen)
39+041	**65**/70	Hatavla, kurvor
39+480		Vsi 10940, Skeppnetorp (Skäppentorpsvägen)

KAC ➔ RF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	65/70	
40+345		Infsi (22)
40+375		Vsi 10942, Blomstermåla (Skällerydsvägen)
40+903		**Blomstermåla (Bma)** * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
40+965		Slutpunktsstopplykta (82 <1>)
41+041		Msi (34 <2>, 32 <1>)
41+051		Vsi 10944, Norbavägen
41+147	**65**/70	Hatavla
41+330		Msi (36)
42+979		Msi (38)
42+996		Vsi 10949, Blomstermåla norra (Folkparksvägen)
43+637		Utfsi (42)
44+406		Vsi 10954, Sandbäckshult S (Sandbäckshultsvägen)
45+150	**90**/95	Hatavla
45+170		Vsi 10956, Hornsö

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90/95	
47+134	**75**/80	Hatavla, kurva
49+921	**110**/120	Hatavla
53+109		Vsi 14037, Värlebo
54+811	**100**/110	Hatavla
56+069	**75**/80	Hatavla, kurva
56+538		Vsi 14051, Långemåla (Kyrkgatan)
57+121	**90**/95	Hatavla
58+690		Vsi 14060, Böterumsvägen
59+000	**100**/110	Hatavla
61+039	**70**/75	Hatavla
61+404		Vsi 14067, Ruda (Storgatan)
61+454		Lpsi. Kontrollbekräftar växeln vid Ruda
61+716		Växel **Ruda (Rud)**, lp * Uppgifter om parkeringsspår se avd E
62+727	**85**/90	Hatavla
63+606	**95**/100	Hatavla
64+900	**110**/120	Hatavla
69+276		Vsi 14084, Husebyvägen

KAC ➔ RF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
69+600	60	Hatavla, kurva
70+000		Vsi 14086, Karlagatan
70+150		**Högsby (Höy)**, hp
70+395		Vsi 14087, Skolgatan
70+438	**75**/80	Hatavla
71+100		Vsi 14089, Frövivägen
72+477	**95**/100	Hatavla
72+625		Vsi 14091, Hanåsa
75+739	**70/**75	Hatavla
76+395	Enl hsi	Infsi (23)
76+703 =120+175		**Berga (Bg)**
120+295		Msi (31 <2>, 35 <3>)
120+670		Vsi 13273, Sjönäsgatan (Petters väg)
120+705		Utfsi (41)

Berga – (Rimforsa)
Enkelspår. System M. ATC till km 102+500 samt
från km 100+330 till km 62+464 samt från km 56+220.

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
76+703 =120+175		**Berga (Bg)**
120+168		Msi (36 <3>)
120+157		Msi (32 <2>)
120+068		Msi (34 <1>)
119+890	**100**/110	Hatavla
119+660		Vsi 13271, Nygatan
119+646		Utfsi (42)
117+888		Vsi 13270, Valåkra
115+980		Vsi 13265, Lillsjödal
112+966	**80**/85	Hatavla
112+256	**100**/110	Hatavla
107+785	**75**/80	Hatavla, kurva
107+110	**100**/110	Hatavla

KAC ➔ RF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/110	
103+860		Infsi (B 1/2)
103+352		**Mörlunda (Möa)** ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
103+320		S-tavla <2, 1>
103+251		Vsi 13240, Mörlunda (Stationsvägen)
103+051		Utfsi (C), innerplacerad
102+482		Driftplatsgräns
100+024		Vsi 13237, St Aby södra
98+258		Vsi 13233, Rosenfors (Häradsvägen)
97+256		Vsi 13230, Emmenäs (Ämmenäsvägen)
96+610	**80**/85	Hatavla
95+281		Vsi 13309, Målilla (Tillingebyvägen)
95+118		**Målilla (Måa)**, hp
94+629	**100**/110	Hatavla
91+862		Vsi 13220, Hagelsrum södra

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100/110	
90+631	**75**/80	Hatavla, kurva
89+358	**100**/110	Hatavla
84+794		Infsi (22)
83+782	40	Hatavla <4>
83+744	80	Hatavla <2>
83+402		Plattformsövergång med automatiska bommar (<1, 2>)
83+386		**Hultsfred (Hf)** ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
83+363-83+355		Msi (32 <2>, 36 <3>, 38 <4>)
83+182		Msi (34 <1>)
83+105		Vsi 13207, Storgatan
82+924	80	Hatavla
82+654=121+774		Vsi 60826, Östra Långgatan
121+734		Utfsi (42)
121+670	**110**/120	Hatavla, signalteknisk orsak
121+430		Vsi 13845, Fabriksgatan
120+078		Vsi 13843, Slätten (Silverslättsvägen)

KAC ➔ RF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
119+700	90	Hatavla
119+700	70 a)	a) Hatavla, gäller loktåg Ingår ej i ATC-systemet
119+550	**110**/120	Hatavla
119+079		Vsi 60434, Venavägen
117+027	**100**/110	Hatavla
115+614		Vsi 13832, Ickornetorp
112+723	**95**/100	Hatavla
111+914	**75**/80	Hatavla
111+855		Lpsi Kontrollbekräftar växel vid Storebro
111+415		**Växel. Storebro (Sro), lp *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
111+378		Vsi 13824, Storebro
111+142	**85**/90	Hatavla
109+146	**110**/120	Hatavla
104+281		Lpsi Kontrollbekräftar växel vid Vimmerby Hamra
104+065		**Växel, Vimmerby Hamra** (Vibh), lp
102+500		ATC slutar

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
102+440		Infsi (By)
102+440	80	Hatavla
101+690		Msi (B 1/2)
101+656		Vsi 61260, S Industrigatan (Älåkragatan)
101+393	60	Hatavla
101+026		**Vimmerby (Vib) ***
100+957		S-tavla <1>
100+915		S-tavla <2>
100+840		Msi (F), ej försignalerad
100+826		Vsi 13796, Drottningsgatan (Falkängsgatan)
100+798	80	Hatavla
100+330	**85**/90	ATC börjar
100+300		Utfsi (G)
100+213		Vsi 13795, Stångågatan
100+160		Vsi 13794, Sevedegatan
99+950		Vsi 13793, Sveagatan (Vimmerbyallén)
99+907		Driftplatsgräns

KAC ➔ RF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	85/90	
99+372		**Astrid Lindgrens Värld (Alv),** hp
96+068	**100**/110	Hatavla
94+403	**75**/80	Hatavla, kurva
93+734	**110**/120	Hatavla
91+198		Lpsi Kontrollbekräftar växel vid Södra Vi
90+948		Växel. **Södra Vi (Svi),** lp
90+643		Vsi 13770, Södra Vi 2
89+811	**85**/90	Hatavla
89+539	**105**/115	Hatavla
88+605		Vsi 13766, Skärstad
88+025	**110**/120	Hatavla
84+098		Vsi 13751, Låxbo by

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/120	
82+399		Vsi 13747, Gullringen (Ydreforsvägen)
82+170		Lpsi Kontrollbekräftar växel vid Gullringen
81+930		Växel**. Gullringen (Gng), lp *** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
81+507	**95**/100	Hatavla
80+589	**110**/115	Hatavla
77+595	**95**/100	Hatavla, kurva och tryckbank
76+498		**Björkhult (Bök), hp**
76+477		Vsi 30591, Björkhult
75+365		Vsi 30588, Vallnäs
72+536	**80**/85	Hatavla, kurva
70+318		**Verveln (Vrn), hp**
66+737	**95**/100	Hatavla

KAC ➔ RF

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95/100	
66+289		Vsi 30573, Ramshult
65+813		**Korpklev (Kpkv), hp**
62+664		Vsi 30564, Karlsberg
62+464	70	ATC slutar
61+339		Infsi (F), ej försignalerad
59+953		Msi (E1/2)
59+900	40	Hatavla, bangårdsförhållanden
59+468	10 a)	Hatavla <4>, signalteknisk orsak
59+466		**Kisa (Kisa) ***
59+453		S-tavla <4>
59+416		S-tavla <3>
59+308		Vsi 30558, Ydregatan (Ydrevägen)
59+305	40	Hatavla, bangårdsförhållanden
59+150		Utfsi (C), innerplacerad
59+085	100	Hatavla
57+730		Vsi 30553, Karlebyvägen
57+555		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	100	
56+600	80	Hatavla, kurva
56+220		ATC börjar
56+203	100	Hatavla
55+052		Vsi 30544, Karlström
54+764		Vsi 60165, Kölefors
53+740	**95**/100	Hatavla
49+840		Vsi 30531, Slätmon
49+129		Vsi 30530, Svartmålen
48+736	**80**/85	Hatavla
47+450	95	Hatavla
45+030	**80**/85	Hatavla
43+561	**110**/115	Hatavla

KAC ➔ RF

Rimforsa
System R. (Ctkl Nr), ATC.

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110/115	
41+460		Infsi (Rf 22)
41+360		Vxsi
41+260		Fjäderväxel, vänsterläge = normalläge
41+054		**Rimforsa (Rf)** ***** Uppgifter om parkeringsspår se avd E
40+895		Msi (Rf 32)
40+870		Msi (Rf 34)
40+812		Fjäderväxel, uppkörbar från<1>
40+800	**95**/100	Hatavla
40+662		Ublsi (Rf L42)
40+612		Driftplatsgräns