

FRÖVI → LJUSDAL		
Lutningsförhållande max 10 ‰		
Frövi System H. ATC (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
248+826	80	Infsi (22, 52)
249+013	110/120	Vsi, 24656 Stenfallsgatan
249+223		Hatavla (<1>)
249+572		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>
249+572= 267+687		<u>Frövi (Fv) *</u> Längdmättningsförändring
267+580- 267+478		Msi (90<5>, 88<4>, 34<3>, 32<2>, 62<1>)
267+420- 267+340		Msi (36<3>, 38<2>)
266+779		Ublsi (Fv L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Frövi) – (Fagersta central) Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Gä)		
266+597	110/120	Hatavla
265+880	100/115	Nedkopplingstavla
263+003		Mblsi (Fv L4)
262+750		Detektor, varmgång/tjuvbroms
258+806		Vsi, 40274 Västansjö
258+380		Infsi (1/2)
257+818		<u>Sällinge (Slg)*</u>
257+415		Msi (2/6<2>, 1/6<1>)
257+150		Ublsi (Slg L2)
256+382		Vsi, 40219 Brotorp
251+490		Infsi (1/2)
250+903		<u>Spannarboda (Sba)</u>
250+490		Msi (1/6<1>, 2/6<2>, 3/6<3>)
250+165		Ublsi (Sba L2)
248+288		Vsi, 40210 Iskarboda
245+832		Mblsi (Sba L4)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
241+015	100/115	Infsi (3/2)
240+441		<u>Näverkärret (Nkt) *</u>
240+245		Vsi, 40205 Näverkärret
240+055		Msi (2/6<2>, 3/6<3>)
239+730		Ublsi (Nkt L2)
236+294		Mblsi (Nkt L4)
234+186		Vsi, 40204 Kramptjärn
231+130		Infsi (2/2)
230+514		<u>Krampen (Krn)</u>
230+175		Msi (3/6<3>, 2/6<2>)
229+800		Ublsi (Krn L2)
229+700	110/120	Hatavla
225+900	105/110	Hatavla
225+250		Mblsi (Krn L4)
224+695		Vsi, 40202 Brahegård
222+460	110/120	Hatavla
219+060	80/90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
218+350	80/90	Infsi (2/2)
218+205		Vsi, 40199 ASSI (Näsvägen)
217+727		<u>Skinnskatteberg (Skb) *</u>
217+302- 217+295		Msi (3/6<3>, 2/6<2>)
217+285		Vsi, 40198 Fagerstavägen
217+140	110/120	Hatavla
216+940		Ublsi (Skb L2)
216+160		Nedkopplingstavla
215+827		Vsi, 40196 Rönningen
212+980		Mblsi (Skb L4)
209+459	105/115	Infsi (1/2)
208+487		<u>Dagarn (Dn)</u>
208+294- 208+234		Msi (3/6<3>, 2/6<2>, 1/6<1>)
208+150		Hatavla
207+870		Ublsi (Dn L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
206+352	105/115	Vsi, 40191 Morbyn
205+560	115/130	Hatavla
203+200		Mblsi (Dn L4)
202+864	100/110	Hatavla
201+900	105/120	Hatavla
199+430	100/110	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Fagersta central System H, (Ltkl Fgc) Tidvis fjärrbevakad. (Fjtkl Gä), ATC (Riktning Dagarn – Snyten)		
	100/110	
197+261		Infsi (2/2)
196+610		Nedkopplingstavla
196+276	75/85	Hatavla, kurvor
196+143		Msi (2/4)
195+635		Plattformsövergång med automatiska bommar (<2, 1>)
195+565		<u>Fagersta central (Fgc*)</u>
195+235		Msi (2/6<2>, 1/6<1>)
195+027- 194+995		Msi (5/8<5>, 3/8<3>, 2/8<2>)
194+762	110/120	Hatavla
194+560		Ublsi (Fgc L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Fagersta central System H (Ltkl Fgc) Tidvis fjärrbevakad (Fjtkl Gä) ATC (Riktning Dagarn – Ängelsberg)		
	100/110	
197+261		Infsl (2/2)
196+610		Nedkopplingstavla
196+276	75/85	Hatavla, kurvor
196+143	Enl. Hsi	Msi (2/4)
195+763= 163+874		Längdmättningsförändring
163+709		Plattformsövergång med automatiska bommar (<2, 1>)
163+639		<u>Fagersta central (Fgc) *</u>
163+335		Msi (2/6<2>, 1/6<1>)
163+147- 163+132		Msi (5/8<5>, 3/8<3>, 2/8<2>)
162+900	60	Hatavla, kurvor
162+659		Ublsi (Fgc L11)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Fagersta central) – (Avesta Krylbo) Enkelspår. System H. ATC (Fjkl Gä)		
194+000	110/120	Nedkopplingstavla
192+970		Vsi, 40184 Skeppsmora (Sundbovägen)
189+960	105/115	Hatavla
189+920		Mblsi (Fgc L4)
186+180	100/110	Hatavla
184+014		Vsi, 40180 Åldermanstorp
183+810	90/100	Infsi (2/2)
183+789		Hatavla
183+520	100/110	Hatavla
183+063		<u>Snyten (Snt) *</u>
182+893		Msi (3/4<3>)
182+690		Msi (1/6<1>, 2/6<2>)
182+435		Slutpunktsstopplykta (2/8<2>)
182+285		Ublsi (Snt L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	100/110	
181+766	110/120	Hatavla
180+267		Vsi, 40179 Broarna
180+210		Detektor, varmgång/tjuvbroms
179+245	110/115	Hatavla
178+772	110/120	Hatavla
177+795		Infsi (3/2)
177+672		Vsi, 40178 Bennebo
177+066		<u>Karbenning (Kbn) *</u>
176+815- 176+765		Msi (1/6<1>, 2/6<2>, 3/6<3>)
176+667		Vsi, 40177 Karbenning
176+480		Ublsi (Kbn L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	110/120	
173+625	105/115	Hatavla
172+700	110/125	Hatavla
171+755		Infsi (1/2)
171+549		Vsi, 40175 Hökmora
171+165		<u>Hökmora (Hma) *</u>
170+805		Msi (2/6<2>, 1/6<1>)
170+530		Ublsi (Hma L2)
168+800	105/115	Hatavla
168+100	110/120	Hatavla
166+090		Mblsi (Hma L4)
165+080		Vsi, 40860 Södra vägen
163+620	100	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Avesta Krylbo System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Hökmora – Jularbo)		
	100	
161+890	enl hsi	Infsi (22)
161+719	40	Hatavla
161+624		Strömbegränsningstavla
161+270= 160+104		Msi (24) Längdmättningsförändring
160+393	75	Hatavla (<3>)
160+677		Msi (26<3>, 54<2>, 56<1>)
160+685		<u>Avesta Krylbo (Avky)*</u>
160+689		Plattformsövergång med automatiska bommar (<3-2>, <1>)
160+895- 161+041		Msi (46<8>, 44<7>, 38<6>, 36<5>, 34<4>, 32<3>, 62<2>, 64<1>)
161+166	40	Hatavla
161+822		Ublsi (Avky L72)
161+878	120/130	Hatavla
161+892		Vsi, 40331 Brogården (Lastgatan)
161+922		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Avesta Krylbo System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Hökmora – Snickarbo)		
	100	
161+890	enl. hsi	Infsi (22)
161+719	40	Hatavla
161+630		Strömbegränsningstavla
161+270= 160+104		Msi (24) Längdmättningsförändring
160+393	75	Hatavla (<3>)
160+677		Msi (26 <3>, 54 <2>)
160+685		<u>Avesta Krylbo (Avky)*</u>
160+689		Plattformsövergång med automatiska bommar (<3-2>, <1>)
160+895- 161+041		Msi (46 <8>, 44 <7>, 38 <6>, 36<5>, 34 <4>, 32 <3>, 62 <2>)
161+206 =0+414		Längdmättningsförändring
0+540		Ublsi (Avky L42)
0+605	75/90	Hatavla
0+640		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Avesta Krylbo) – (Storvik) Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Gä)		
162+050	120/130	Nedkopplingstavla
162+939		Vsi, 40333 Mästerbo (Mästerbov.)
164+125		Infsi (1/2)
164+898		<u>Jularbo (Ju)</u>
165+090		Msi (2/6<2>, 1/6<1>)
165+320		Vsi, 40337 Skogsbo (Konsumvägen)
165+340		Ublsi (Ju L2)
165+540	110/120	Hatavla
166+435		Vsi, 40339 Ringänget
167+585		Mblsi (Ju L4)
168+521		Vsi, 40343 Dickavägen
168+765		Vsi, 40344 Stigvägen
169+747		Vsi, 40348 Mälby

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
170+355	110/120	Infsi (1/2)
171+232		<u>Fors (Fs) *</u>
171+380- 171+420		Msi (3/6<3>, 2/6<2>, 1/6<1>)
171+442		Vsi, 40349 Bruksvägen
171+700		Ublsi (Fs L2)
171+953		Vsi, 40350 Morgongåva (Bäckaforsvägen)
174+760		Mblsi (Fs L4)
177+725		110/115 Hatavla
178+352	110/120	Infsi (1/2)
178+530		Hatavla
178+918		<u>Morshyttan (Mrs) *</u>
179+417		Msi (1/6<1>, 2/6<2>)
179+700		Ublsi (Mrs L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
180+075 181+661 182+577 183+785 183+850	110/120	Vsi, 40356 Rossberga Detektor, varmgång/tjuvbroms Vsi, 40361 Kvarnvägen Horndals bruk (Hlr), hp Vsi, 40362 Allévägen
184+085 184+294 184+746 185+057- 185+064 185+400		Infsi (1/2) Vsi, 40363 Grönsinkavägen <u>Horndal (Hl) *</u> Msi (1/6<1>, 2/6<2>, 3/6<3>) Ublsi (Hl L2)
185+435 186+090	105/115	Vsi, 40364 Strandvägen Hatavla
189+408 189+655 189+703 190+380- 190+387 190+697		Infsi (1/2) Vsi, 40372 Nordansjövägen <u>Byvalla (By) *</u> Msi (1/6<1>, 2/6<2>) Ublsi (By L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	105/115	
193+558		Infsi (3/2)
194+248		<u>Dalgränsen (Dgn) *</u>
194+540- 194+575		Msi (3/6<3>, 2/6<2>)
194+825		Ublsi (Dgn L2)
195+295		Vsi, 40378 Byvägen
197+560	120/130	Mblsi (Dgn L4)
197+620		Vsi, 40384 Bagghyttevägen
198+780		Hatavla
198+960		Vsi, 40385 Bodåsgruvan (Gruvvägen)
200+239		Vsi, 40387 Sörängsvägen

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
201+305	120/130	Infsi (2/2)
201+883		<u>Hästbo (Hä)</u>
202+093		Vsi, 40390 Östansjövägen
202+271		Msi (3/6<3>, 2/6<2>)
202+544		Ublsi (Hä L2)
202+967		Vsi, 40392 Åsvägen
205+164		Vsi, 40398 Spjutängsvägen (Ol-olsvägen)
206+270		Mblsi (Hä L4)
206+607		Vsi, 61295 Prästhyttan (Silvergruvvägen)
207+935		Vsi, 40404 Malmjärnsvägen
208+760		100/115 Hatavla
208+881		Infsi (1/2)
209+147		Vsi, 40407 Torsåker södra (Gammelstillavägen)
209+576		<u>Torsåker (Tså) *</u>
209+950		Msi (2/6<2>, 1/6<1>)
210+045		120/130 Hatavla
210+226		Ublsi (Tså L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
210+705	120/130	Vsi, 40410 Rönningssvägen
212+378		Vsi, 40412 Eltebovägen
213+150		Mblsi (Tså L4)
213+740	105	Hatavla
214+265	120/135	Hatavla
214+885		Vsi, 40416 Ältebovägen (Kullmyranvägen)
215+125		Strömbegränsningstavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Storvik System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Torsåker – Åshammar)		
215+528	120/135	Infsi (12)
217+000	120	Hatavla
217+044		Msi (22<4>, 52<5>)
218+355		<u>Storvik (Sv) *</u>
218+458		Msi (26<3>, 32<4>)
218+475		Plattformsövergång med automatiska bommar (<2-4>)
218+679- 218+735		Msi, 62<5>, 64<6>, 68 <7>)
219+146- 219+202		Msi (36<2>, 34<3>)
219+755		Ublsi (Sv L44)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Storvik System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Torsåker – Kungsgården)		
	120/135	
215+528		Infsi (12)
217+000	120	Hatavla
217+044		Msi (22<4>, 52<5>)
218+355		<u>Storvik (Sv) *</u>
218+458		Msi (26<3>, 32<4>)
218+475		Plattformsövergång med automatiska bommar (<2-4>)
218+679- 218+735		Msi 62<5>, 64<6>, 68 <7>)
219+270 =37+000		Längdmättningsförändring
36+950	100	Hatavla
39+908		Ublsi (Sv L42)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Storvik) – (Ockelbo) Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Gä)		
220+100	120	Nedkopplingstavla
222+060		Vsi, 40434 Västervägen
224+330	105	Hatavla
225+403		Infsi (22)
226+137		<u>Åshammar (Åh) *</u>
226+280		Slutpunktsstopplykta (84<2>, 82<3>)
226+311		Vsi, 40443 Persbackavägen
226+431		Msi (34<2>, 32<3>)
226+948		Ublsi (Åh L2)
228+672		Vsi, 61198 Drottmursvägen
230+325		Mblsi (Åh L4)
233+128		Vsi, 40453 Överbybacken
234+282		Infsi (22)
234+842		<u>Järbo (Jb)</u>
235+169		Slutpunktsstopplykta (84<2>, 82<1>)
235+270		Msi (34<2>, 32<1>)
235+549		Ublsi (Jb L2)

Fv ➔ Ls

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
235+672	105	Vsi, 40457 Genvägen
238+600	120	Hatavla
241+124		Mblsi (Jb L4)
244+582		Infsi (22)
245+178		<u>Medskogsheden (Msn) *</u>
245+412		Slutpunktsstopplykta (84<1>, 82<2>)
245+512		Msi (34<1>, 32<2>)
245+710	105	Hatavla
245+813		Ublsi (Msn L2)
247+526		Detektor, varmgång/tjuvbroms
250+728		Mblsi (Msn L4)
251+645		Vägskyddsanläggning utan vsi, 40471 Åbrotorpet (Hammarsjön)
253+220		Vsi, 62112 Nyåbron (Åbro)
254+010	120	Hatavla
255+471		Vsi, 40477 Eriksberg (Lavägen)
255+980		Nedkopplingstavla

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Ockelbo – Mo grindar Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Gä)		
256+151	120	Infsi (3/2)
256+300	120	Hatavla
256+826	130/160	<u>Ockelbo (Ob) *</u>
256+963		Plattformsövergång med automatisk varningssignalering <4-3>
257+044= 257+088		Msi (4/6<4>, 3/6<3>, 2/6<2>, 1/6<1>)
257+193		Vsi, 60230 Norrängsvägen
257+235		Hatavla
257+336		Vsi, 40483 Gäveränevägen
257+434		Ublsi (Ob L2)

Fv → Ls

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
259+172	130/160	Vägskyddsanläggning utan vsi, 40489 Österbacken
259+699		Vsi, 40491 Langberget
259+814	160	Hatavla
262+136		Vsi, 40496 Mo Grindar
262+490		Nedkopplingstavla
262+610	160/200	Infsi (22)
263+010		Hatavla (Uppspår)
263+010		Hatavla (Nedspår)
263+081		<u>Mo grindar (Mog)</u>
263+190		Ublsi (Mog U2, N2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Mo grindar) – Holmsveden Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Gä)		
265+980	160/200 a)	a) 180/200 på nedspår Mblsi (Mog U4, N4)
266+759	180/200	Hatavla (Uppspår)
268+670		Infsi (22, 52)
269+330		<u>Döljebro (Döl) *</u>
270+375- 270+490		Msi (32<4>, 62<3>)
271+340		Ublsi (Döl U2, N2)

Fv → Ls

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
272+848	180/200	Hatavla
274+600	200	Lingbo (Lb) hp
277+272		Mblsi (Döl U4, N4)
278+192	180/200	Hatavla
283+469	110/140	Infsi (22, 52)
283+738		Hatavla
284+133		<u>Holmsveden (Hdn)*</u>
284+772= 284+885		Msi (34<3>, 32<2>, 62<1>)
285+190		Ublsi (Hdn L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Holmsveden) – (Kilafors) Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl Gä)		
287+569	110/140	Mblsi (Hdn L4)
290+566	105/115	Hatavla
290+616		Infsi (1/2)
291+310		<u>Röstbo (Rbo) *</u>
291+624		Msi (1/6<1>, 2/6<2>)
292+010		Ublsi (Rbo L2)
295+552	105/130	Mblsi (Rbo L4). Med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växlar vid Lilltjära.
295+706		Hatavla
296+897		Växel, Lilltjära (Ltj) , lp *
297+950		Vsi, 40547 Sibo (Sibo allé)

Fv → Ls

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Kilafors System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Röstbo – Bollnäs)		
	105/130	
299+247		Infsi (52)
299+596	125/140	Hatavla <3>
299+617	80	Hatavla <4>
300+200		Plattformsövergång med automatiska bommar <1-2>
300+207		<u>Kilafors (Kls)</u>
300+503= 300+532		Msi (62<3>, 54<4>)
300+595	125/140	Hatavla <3>
300+622		Msi (34<1>, 32<2>)
300+802		Vsi, 60105 Industrivägen
301+286- 301+343	125/160	Hatavla
301+522		Ublsi (Kls U42 och N72)
301+537		Vsi, 40555 Karlslund (Hanebo kyrkväg)
301+567		Strömbegränsningstavla <3>
301+703		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
Kilafors System H. ATC (Fjtkl Gä) (Riktning Röstbo – Marmaverken)		
299+247	105/130	Infsi (52)
299+617	80	Hatavla <4>
300+207		<u>Kilafors (Kls)</u>
300+503		Msi (54<4>)
300+675		Msi (64<4>, 66<5>)
300+806		Vsi, 62386 Hambergsvägen
300+982	95/120	Hatavla
301+050		Ublsi (Kls L74)
301+062		Nedkopplingstavla
301+200		Driftplatsgräns

Fv → Ls

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Kilafors) – Bollnäs Dubbelspår. System H. ATC (Fjtkl Gä)		
	125/160	
303+880	110/140	Hatavla
304+065		Vsi, 40565 Norrfly
304+360	125/160	Hatavla
304+898		Vsi, 40567 Kvarnböle
305+870		Nedkopplingstavla
306+279	120/155	Hatavla
307+046		Mblsi (Kls U4 och N4)
307+078		Vsi, 40571 Granbo
307+188	125/160	Hatavla
309+525	120/155	Hatavla
310+367		Detektor, varmgång/tjuvbroms
311+813		Mblsi (Kls U6 och N6)
312+140	105/135	Hatavla
312+480	125/160	Hatavla, Uppspår
313+450	125/160	Hatavla, Nedspår
313+952		Vsi, 60159 Ängsvägen
314+344		Vsi, 60363 Kilaforsvägen (Södra Kilaforsvägen)
315+664		Vägskyddsanläggning utan vsi, 40589 Brunnsvägen

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
316+250	125/160	Infsi (3/4, 2/4)
316+284		Vsi, 40591 Häggesta (Mejerivägen)
316+478	70	Hatavla
317+247		<u>Bollnäs (Bn)*</u>
317+355		Plattformsövergång med automatiska bommar <2, 1>
317+513	110/140	Hatavla (<2>)
317+850- 318+002		Msi (5/8<5>, 4/8<4>, 3/8<3>, 2/8<2>)
318+340	110/140	Hatavla
318+355		Ubsi (Bn L2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växel vid Röste.

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
(Bollnäs) – Ljusdal Enkelspår. System H (Fjtkl Gä). ATC		
	110/140	
319+149	125/140	Hatavla
320+373		Vsi, 40603 Norrborn (Tegelbruksvägen)
320+734		Växel. Röste (Rte) , lp *
321+516	110/140	Hatavla
321+810		Mblsi (Bn L4)
322+029	130/140	Hatavla
322+240		Vsi, 43094 Galvån
324+552	110/140	Hatavla
324+770		Infsi (22)
324+802		Vsi, 40608 Växsjö
325+701		<u>Lottefors (Lot)</u>
326+003		Slutpunktsstopplykta (82<3>, 84<2>, 86<1>)
326+150- 326+192		Msi (32<3>, 34<2>, 36<1>)
326+350		Vsi, 40609 Bruksvägen
326+300	130/160	Hatavla
326+490		Ublsi (Lot L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
330+564	130/160	Infsi (22)
330+635		Vsi, 40615 Idrottsplatsvägen (Idrottsvägen)
330+901	100/125	Hatavla
331+039		Vsi, 40616 Forsövägen
331+662		Msi (32<1>)
331+732		<u>Arbrå (Ab) *</u>
331+842		Msi (34<2>)
331+985		Vsi, 40618 Arbrå norra (Wengelins väg)
332+247		Ublsi (Ab L2)
332+980	130/160	Hatavla
334+015		Vsi, 40625 Arbrå kyrka

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
336+735	130/160	Infsi (22)
337+030		Vsi, 40634 Flygarvägen (Östernäsvägen)
337+164		<u>Vallsta (VI)</u>
337+790		Slutpunktsstopplykta (82<1>, 84<2>, 86<3>)
337+892- 337+962		Msi (32<1>, 34<2>, 36<3>)
337+813	105/135	Hatavla
338+224		Ublsi (VI L2)
338+392		Driftplatsgräns
339+697	105/135	Vsi, 40641 Orbaden (Gamla Orbadenvägen)
340+015	100/130	Vägskyddsanläggning utan vsi, 61671 Badstigen
340+053		Hatavla
341+339	125/150	Hatavla
342+452		Vsi, 40643 Björklinsvägen

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
343+170	125/150	Infsi (22)
343+441		Vsi, 40644 Simeå
343+797		<u>Simeå (Små)</u>
343+912	105/135	Hatavla
343+992		Slutpunktsstopplykta (84<2>, 82<3>)
344+099		Msi (34<2>, 32<3>)
344+490		Ublsi (Små L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	105/135	
344+579	110/135	Hatavla
348+705		Mblsi (Små L4)
348+760		Vsi, 40654 Lillåker
349+670		Vägskyddsanläggning utan vsi, 40657 Hallbacksvägen
351+261	120/140	Hatavla
352+110		Infsi (22)
352+300		Vsi, 40665 Karsjö I (Karsjö snickerivägen)
352+697		<u>Karsjö (Ksö)</u>
353+169		Slutpunktsstopplykta (84<3>, 82<2>, 86<1>)
353+283		Msi (34<3>, 32<2>, 36<1>)
353+590		Ublsi (Ksö L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
353+700	120/140	Hatavla
354+241	140/160	Vsi, 40667 Rehnsväg (Karsjö Svedjevägen)
356+165		Vsi, 40668 Kvarnvägen (Tevsjövägen)
356+690	130/160	Hatavla
357+685		Infsi (22)
357+880		Vsi, 40673 Torsavägen (Lörängs strandväg)
358+362		<u>Lörstrand (Lö)</u>
358+624		Slutpunktsstopplykta (82<1>84<2>)
358+724		Msi (32<1>, 34<2>)
358+830	130/140	Hatavla
358+930	130/150	Hatavla
358+989		Ublsi (Lö L2)
359+610		Vsi, 40677 Nybovägen
360+760	135/160	Hatavla
360+780		Vsi, 43096 Hammre
361+550		Mblsi (Lö L4)
363+230		Vsi, 43097 Kramsta (Strandvägen)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
364+430	135/160	Infsi (22)
364+660		Hatavla
364+807	135/150	Vsi, 40697 Järvsö I (Stenevägen)
365+056		<u>Järvsö (Jr)*</u>
365+297		Slutpunktsstopplykta (82<1>, 84<2>, 86<3>)
365+340		Vsi, 40699 Industrivägen
365+533	130/150	Msi (32<1>, 34<2>, 36<3>)
365+860		Hatavla
365+921		Ublsi (Jr L2)
367+404		Vsi, 45911 Järvsö norra (Skästra Ljusnanvägen)

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
	130/150	
368+220		Infsi (22)
368+420	110/120	Hatavla
368+872		<u>Skästra (Skä) *</u>
369+114		Slutpunktstopplykta (84<2>, 82<1>)
369+220		Msi (34<2>, 32<1>)
369+850		Vsi, 40714 Mjöberg (Södra Edevägen)
369+955		Msi (40)
370+723		Vsi, 40716 Edevägen
370+927	130/160	Hatavla
370+1103 =371+000		Längdmättningsjustering (103m)
371+314		Ublsi (Skä L2)
371+414		Driftplatsgräns

Fv → Ls

Km	Sth	Signaler, tpl m.m.
373+084= 374+000	130/160	Längdmättningsjustering (916m)
375+928	130/140	Hatavla
375+990		Nedkopplingstavla
376+111	140/160	Hatavla
376+349	110/135 100	Infsi (20)
378+489		Vsi, 40750 Godtemplarvägen (Svinhammarsvägen)
379+202		Msi (22<3>, 24<2>)
379+403		Vsi, 40754 Smedsgatan
379+550		Hatavla (<3>)
379+584		Hatavla (<2>)
380+170		Slutpunktsstopplykta (28<1>)
380+256		Tågfärdvägs slutpunkt stoppbock (<1>)
380+259		<u>Ljusdal (Ls)*</u>
380+510		Msi (36<4>, 32<3>, 34<2>)
380+600		Vsi, 40759 Bjuråkersvägen
380+880		Ublsi (Ls L2)

RESERVSIDOR D185 – D188